



GUIA RÁPIDA

BARRA DE SONIDO

INALÁMBRICA

Lea atentamente estas instrucciones antes de operar su producto, y guárdelas para futuras consultas.

S70TR
(SPT8-S, SPT8-SPK)



COV32131526
2605_Rev01

www.lg.com/mx

Copyright © 2026 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

Especificación

Requisitos de alimentación

- 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Potencia nominal (S70TR / SPT8-S)

- 33 W / 20 W (Cada uno)

Dimensiones de la barra de sonido (An x Al x F): Aprox.

950,0 mm x 63,0 mm x 115,0 mm

Dimensiones de las bocinas traseras (An x Al x F): Aprox.

100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm

Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V  500 mA

Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total):

500 W

Especificación de Altavoz Activo

Requisitos de alimentación

- 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Potencia nominal

- 33 W

Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia y avisos sobre derechos de autor, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto por un costo que cubra los gastos de dicha distribución una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.




Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz
Estado de México C.P. 54033
Tel. (55) 5321-1919
LG Electronics México S.A. de C.V.



Reemplazo de baterías

ESPAÑOL Instalar y usar el producto

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> o escanee el código QR y, luego, descargue el manual del propietario. Algunos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.



- (A) Barra de sonido
(B) Receptor del control remoto
(C) LED de estado (1)(2)(3)
(D) Bocinas traseras
(E) Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
(F) Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

○ : Encendido / ● : Apagado / ☼ : Destellea					
Parpadeo en rojo	Blanco	Destellea en blanco	Blanco	Amarillo dorado	Morada
Encendido Apagado	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth preparado	Bluetooth	HDMI IN	USB

- 1 Conecte la barra de sonido al TV con un cable óptico o HDMI.**
2 Si está usando un dispositivo externo (p. ej., decodificador, reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo a la barra de sonido o a la televisión a través de un cable HDMI.
! Si es necesario, adquiera cables HDMI, un cable óptico o un cable de extensión USB para conectar la barra de sonido.
3 Conéctelas con un cable para bocina. Al conectar las bocinas traseras, conecte el cable con franjas negras al terminal negativo de cada bocina y el cable restante al terminal positivo de cada bocina.
4 Conecte los dispositivos a la alimentación en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → bocinas traseras → barra de sonido. A continuación, encienda la barra de sonido. Cuando la conexión se establezca automáticamente con la barra de sonido, los LED del subwoofer inalámbrico y la bocina trasera se encenderán en verde.
5 Usar el producto con el TV
1 Presione el botón **Función** repetidamente hasta que el LED1 se encienda en blanco. Si está usando un dispositivo externo conectado al conector **HDMI™ IN** de la barra de sonido, presione el botón **Función** repetidamente hasta que LED1 se encienda en amarillo dorado.
2 En los ajustes del TV, establezca el altavoz de salida en [HDMI ARC], [Óptico] o [Bocina externa].
6 Conectar la unidad al smartphone por Bluetooth
1 Toque el botón **Ajustes** en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Encienda la función **Bluetooth**. (Desactivado > Activado)
2 Presione el botón de **Emparejamiento Bluetooth** . Luego de un momento, el LED1 y el LED2 parpadearán en blanco.
3 Busque y presione el producto en su smartphone. El producto aparece como “LG S70TR(XX)”.
4 Cuando el producto está conectado a su smartphone a través de **Bluetooth**, el LED1 y el LED2 se iluminan en blanco.
7 Conexión a la aplicación LG ThinQ
1 Busque e instale la **aplicación LG ThinQ** en Google Play o App Store desde su smartphone.
2 Para mayor información sobre su uso, seleccione [Ayuda] en [Ajustes].



Si ve un LED rojo en el subwoofer inalámbrico o la bocina trasera, esto significa que la barra de sonido no está conectada a las bocinas. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.

- 1** Presione el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para apagarla.
2 Presione el botón **PAIRING** de la parte trasera del subwoofer inalámbrico o la bocina trasera. Verifique si cada LED destella en verde.
- Si sigue viendo un LED rojo en el subwoofer inalámbrico, mantenga presionado el botón de la parte trasera del subwoofer de nuevo.
3 Presione el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para encenderla.
4 Cuando la conexión esté establecida, verá una luz LED verde en el subwoofer inalámbrico o la bocina trasera.
* Mantenga la barra de sonido, el subwoofer y las bocinas traseras alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.
• Algunos altavoces pueden no emitir sonido con algunas fuentes de entrada. Seleccione el modo de sonido BASS BLAST (BASS BLAST+) para escuchar el sonido a través de todas las bocinas.

- Las funciones reales, la funcionalidad y otras especificaciones del producto pueden diferir y están sujetas a cambios sin previo aviso.
• Google Play es una marca comercial de Google LLC.