

# LG Soundbar

Loa Thanh Không Dây  
Wireless Soundbar



## Hướng Dẫn Sử Dụng Đơn Giản

S20A



COV37659346  
2412\_Rev01

www.lg.com  
Bản quyền © 2025 LG Electronics Inc.  
Bảo lưu mọi quyền.



Thay thế Pin  
Replacement of Battery

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## TIẾNG VIỆT Cài đặt và sử dụng sản phẩm

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và lưu giữ để tham khảo sau.  
Để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, vui lòng truy cập <http://www.lg.com> hoặc quét mã QR và sau đó tải về Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng. Một số nội dung trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm của bạn.



- A** Loa thanh  
**B** Đầu thu điều khiển từ xa  
**C** Đèn LED trạng thái (①②③)  
**D** Thiết bị bên ngoài - (Đầu phát Blue-ray, đầu chơi game, v.v.)

○ : Bật / ● : Tắt / ◉ : Nhấp nháy

Nhấp nháy màu đỏ	Nhấp nháy màu trắng	Màu trắng	Màu trắng	Tím
Bật nguồn Tắt nguồn	<b>Bluetooth</b> sẵn sàng	<b>Bluetooth</b>	HDMI ARC	USB

- Kết nối loa soundbar với TV bằng cáp HDMI.**
- Nếu bạn đang sử dụng thiết bị bên ngoài (ví dụ: Hộp giải mã tín hiệu số, đầu phát Blu-ray, đầu chơi game, v.v.), hãy kết nối thiết bị với TV thông qua cáp HDMI.
  - Nếu cần, hãy mua cáp HDMI, hoặc cáp kéo dài USB để kết nối loa soundbar.
- Kết nối với nguồn điện và nhấn nút **Nguồn** (D) để bật loa soundbar.
- Kết nối thiết bị với điện thoại thông minh qua Bluetooth**
  - Nhấn vào nút **Cài đặt** (⚙️) trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**. Bật chức năng **Bluetooth**. (○ Tắt > ● Bật)
  - Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth** (🔗). Sau một lúc, đèn LED1 và LED2 sẽ nhấp nháy màu trắng.
  - Tim và nhấn vào sản phẩm trên điện thoại thông minh của bạn. Sản phẩm sẽ xuất hiện dưới tên "LG S20A(XX)".
  - Khi sản phẩm được kết nối với điện thoại thông minh qua **Bluetooth**, đèn LED1 và LED2 sẽ sáng lên màu trắng.
- Kết nối với ứng dụng LG ThinQ**
  - Cài đặt ứng dụng **LG ThinQ** trên Google Play hoặc App Store.
  - Chạy ứng dụng **LG ThinQ** và làm theo hướng dẫn.
  - Sản phẩm sẽ kết nối với điện thoại thông minh của bạn và bạn có thể điều khiển sản phẩm bằng ứng dụng **LG ThinQ**.

- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Google Play là thương hiệu của Google LLC.

## ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- A** Soundbar  
**B** Remote Control Receiver  
**C** Status LED (①②③)  
**D** External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ◉ : Blink

Red blinking	White blinking	White	White	Purple
Power on Power off	Bluetooth ready	Bluetooth	HDMI ARC	USB

- 1 Connect the soundbar to your TV via an HDMI cable.
- 2 If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the TV via an HDMI cable.
  - ① If necessary, purchase HDMI cables, or a USB extension cable to connect the soundbar.
- 3 Connect to power and then press the **Power** (⏻) button to turn on the soundbar.
- 4 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth
  - 1 Tap the **Settings** (⚙️) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
  - 2 Press the **Bluetooth pair** (🔗) button. After a moment, LED1 and LED2 blink white.
  - 3 Find and tap the product on your smartphone. The product should appear as "LG S20A(XX)".
  - 4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, LED1 and LED2 light up white.
- 5 Connecting to the LG ThinQ app
  - 1 Install the **LG ThinQ app** on Google Play or the App Store.
  - 2 Run the **LG ThinQ app** and follow the instructions.
  - 3 The product will connect to your smartphone and you can control the product with **LG ThinQ app**.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

## TIẾNG VIỆT

### Thông số kỹ thuật

#### Yêu cầu nguồn điện

- Tham khảo nhãn chính.

#### Mức tiêu thụ điện

- Tham khảo nhãn chính.

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): Xấp xỉ 650,0 mm x 63,0 mm x 99,0 mm

Bộ cấp nguồn Bus (USB): 5 V 500 mA

Âm li (Tổng công suất Đầu ra RMS): 50 W RMS

#### Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để lấy mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác bắt buộc tiết lộ mã nguồn có trong sản phẩm này và để truy cập tất cả các điều khoản cấp phép, thông báo bản quyền và các tài liệu liên quan khác, vui lòng truy cập <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ưu đãi này có hiệu lực cho bất kỳ ai nhận được thông tin này trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này.

## ENGLISH

### Specification

#### Power requirements

- Refer to the main label.

#### Power consumption

- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D): Approx. 650.0 mm x 63.0 mm x 99.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 50 W RMS

#### Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.