ESPAÑOL

MANUAL SIMPLE

Barra de sonido

Lea atentamente este manual antes de operar su producto. Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el Manual del Propietario. Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a su unidad.

MODELO
SH2


MFL69480214

www.lg.com

SH2_APANLLK_SIM_SPA(MEX)_0124.indd 1 2016-03-07 4:49:50



Panel frontal




F ····· Selecciona la Función

– + ····· Ajusta el volumen

⏻ ····· Encendido/Apagado

Panel trasero



SUB WOOFER (4Ω) ····· Conecte a un Subwoofer


OPT. IN ····· Conectar a un dispositivo Óptico

PORT. IN ····· Conectar a un dispositivo Portátil

1 Conexión del Subwoofer


Coloque el subwoofer cerca de la barra de sonido y siga los pasos a continuación.

1. Presione las lengüetas plásticas para abrir los terminales del subwoofer en la unidad.
2. Conecte el cable con banda negra al terminal marcado con - (menos) y el otro extremo al terminal marcado (tubo rojo) marcado con + (más).



2 Conexión del TV

1. Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando un cable Óptico.
2. Establezca [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajuste de su TV.



Aplicación de control



Descargue la Aplicación **Music Flow Bluetooth** en su dispositivo.

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para obtener más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**

Información adicional

Especificación

Requisitos de alimentación	Consulte la etiqueta principal del aparato.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal del aparato.
	Modo de espera conectado a la red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 880 mm x 62 mm x 90 mm
Peso neto	Aprox. 1,8 kg
Amplificador (potencia de salida RMS total)	100 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Mando a distancia



ASC CINEMA STANDARD : Selecciona el efecto de sonido.
*ASC : Control de sonido adaptable

DRC ON DRC OFF : Ofrece un sonido agradable con Dolby Digital.


WOOFER LEVEL + WOOFER LEVEL - : Ajusta el volumen del subwoofer.

AUTO POWER ON AUTO POWER OFF : Se enciende automáticamente con una fuente de entrada : Óptica, **Bluetooth**, LGTV

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Ponga la función ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO en apagado y apague la unidad.

Reemplazo de batería





SH2_APANLLK_SIM_SPA(MEX)_0124.indd 4 2016-03-07 4:49:54