Tiếng Việt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

Bạn hãy đọc cẩn thận toàn bộ cuốn sách này trước khi vận hành máy và giữ lại để tham khảo.

Loại máy : Tủ đứng

P/NO : MFL68588604

www.lg.com/vn

LỜI KHUYÊN CHO VIỆC TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Sau đây là một số lời khuyên giúp bạn sử dụng điều hòa hiệu quả nhất và tiết kiệm điện năng một cách tối đa nhất sau khi tham khảo hướng dẫn dưới đây :

- Không được để phòng quá lạnh. Nó sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn và làm tiêu tốn điện năng.
- Kéo tất cả các rèm cửa, không để ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng khi điều hòa đang vận hành.
- Đóng tất cả các cửa chính và cửa sổ khi điều hòa đang vận hành.
- Điều chỉnh hướng gió ngang dọc để hơi lạnh tỏa đều khắp phòng.
- Cài đặt quạt tốc độ cao để làm lạnh hoặc sưởi ấm phòng nhanh nhất.
- Mở cửa phòng để thông khí trong phòng sau một thời gian sử dụng điều hòa.
- Vệ sinh lưới lọc 2 tuần 1 lần. Nếu không bụi bẩn sẽ bám vào lưới lọc có thể gây tắc cửa gió ra hoặc làm giảm hiệu quả làm lạnh và hút ẩm.

Ghi chú của khách hàng

Đính tất cả các giấy tờ bạn nhận được vào đây, trong trường hợp bạn cần chứng minh ngày mua hàng để bảo hành. Ghi tên model và số sê-ri vào đây:

Tên model:

Số sê-ri:

Bạn có thể tìm thông tin model của sản phẩm ở trên tem dán bên cạnh sản phẩm.

Tên đại lý:

Ngày mua:

CÁC LƯU Ý VỀ AN TOÀN

ĐỌC TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM.

Luôn luôn tuân thủ các cảnh báo để phòng tránh các trường hợp nguy hiểm và đảm bảo an toàn cho bạn và sản phẩm.

⚠ CẢNH BÁO

Dấu hiệu này cho thấy khả năng có thể gây thiệt mạng hoặc bị thương nặng nếu không tuân thủ các chỉ dẫn.

⚠ CHÚ Ý

Dấu hiệu này cho thấy khả năng có thể gây thương tích nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm nếu không tuân thủ các chỉ dẫn.

⚠ CẢNH BÁO

- Lắp đặt hoặc sửa chữa phải do người có chuyên môn thực hiện, nếu không có thể gây nguy hiểm cho bạn và người khác.
- Sản phẩm lắp đặt phải được sự cho phép của bên cung cấp điện ở địa phương.
- Những thông tin trong quyển sách này chỉ được sử dụng cho người có chuyên môn thực hiện với quy trình đảm bảo an toàn với các thiết bị sửa chữa, kiểm tra chuyên dụng.
- Nếu không thực hiện đúng theo các chỉ dẫn có thể gây thiệt hại về người và tài sản.

Lắp đặt

- Không được sử dụng áp-tô-mát hỏng hoặc non tải. Dùng áp-tô-mát riêng chuyên dụng. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Khi có sự cố về điện phải gọi cho nhà cung cấp, trung tâm bảo hành, thợ sửa chữa.
- Không được tự ý tháo dỡ máy. Có thể sẽ gây cháy hoặc điện giật.
- Luôn sử dụng phích cắm và ổ điện có nối đất. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Lắp đặt tấm đậy của máy và của hộp điện phải chắc chắn đảm bảo an toàn. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Phải sử dụng áp-tô-mát và cầu chì đúng thông số. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được thay đổi hoặc nối dài dây điện. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Khi lắp đặt di chuyển máy phải liên hệ với nhà cung cấp hoặc trung tâm dịch vụ. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Phải cẩn thận khi tháo dỡ và lắp đặt máy. Những cạnh sắc nhọn ở dàn nóng và dàn lạnh có thể làm bạn bị thương.
- Việc lắp đặt nhất thiết phải do người của đại lý, trung tâm dịch vụ bảo hành. Nếu không có thể gây cháy, nổ hoặc điện giật.
- Không được lắp đặt máy bằng tấm lắp đặt đã hư hỏng. Nó có thể gây tai nạn, hư hỏng máy.
- Phải lắp máy ở những nơi chắc chắn, bằng phẳng, nếu không máy có thể bị rơi xuống gây tai nạn cho người và hư hỏng máy.
- Không được để máy vận hành trong một thời gian dài khi độ ẩm quá cao và cửa mở. Hơi ẩm có thể đọng lại trong máy làm hư hỏng máy.

Vận hành

- Dây nguồn không bị rút ra hoặc hư hỏng trong quá trình máy vận hành. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.

- Không được thay thế dây nguồn. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được cắm hoặc rút phích cắm lại nhiều lần trong quá trình máy vận hành. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được chạm vào máy hoặc vận hành máy khi tay ướt. Có thể gây điện giật.
- Không đặt lò sưởi hoặc thiết bị phát nhiệt gần dây nguồn của máy. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không được để nước tiếp xúc với các chi tiết điện. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không lưu trữ, sử dụng hoặc để các loại khí hoặc vật dễ cháy, dễ bắt lửa gần máy. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Không sử dụng máy ở nơi chật chội trong thời gian dài. Phải thông gió thường xuyên.
- Khi bị rò rỉ khí đốt, phải đóng bình ga và mở cửa sổ để thông gió rồi mới bật máy. Nếu không có thể gây cháy nổ.
- Khi nghe thấy tiếng động cơ lạ hoặc khói bốc ra từ máy, phải cắt nguồn điện hoặc áp-tô-mát ngay lập tức. Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Ngừng vận hành máy và đóng cửa khi có bão hoặc sấm sét. Nếu có thể thì di chuyển máy đến nơi an toàn trước khi bão đến. Nếu không có thể gây tai nạn hư hỏng máy.
- Không được mở nắp đậy điều hòa trong quá trình máy vận hành (Không được sờ vào lưới lọc tĩnh điện). Có thể gây bị thương, điện giật hoặc hư hỏng máy.
- Khi máy bị ngâm trong nước (do lụt hoặc bị ngập nước) phải liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa trước khi sử dụng. Nếu không có thể gây điện giật, hư hỏng máy.
- Không được để nước thâm nhập vào máy. Nếu không có thể gây cháy, điện giật, hư hỏng máy.
- Thông gió thường xuyên khi máy vận hành cùng lò vi sóng, thiết bị sưởi ấm. Nếu không có thể gây cháy, điện giật.
- Tắt nguồn điện chính khi sửa chữa và vệ sinh máy. Nếu không có thể gây cháy, điện giật.
- Khi không sử dụng máy trong một thời gian dài phải ngắt cầu dao, tắt áp-tô-mát. Nếu không có thể gây cháy, nổ, điện giật, hư hỏng máy.
- Không được để ai trèo lên hoặc ngã vào cục ngoài của máy. Nó có thể gây thương tích cho bạn và hư hỏng máy.

⚠ CHÚ Ý

Lắp đặt

- Luôn luôn kiểm tra rò ga sau khi lắp đặt và sửa chữa. Lượng ga thấp có thể làm hư hỏng máy.
- Khi lắp đặt ống thoát nước phải đảm bảo nước phải chảy ra thông suốt, nếu không có thể gây tắc, rò nước.
- Phải lắp máy ở nơi bằng phẳng, tránh máy bị rung lắc, bị rò nước.
- Không lắp đặt máy ở nơi tiếng ồn có thể làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
- Cần phải có hai người trở lên để mang, vác, vận chuyển máy. Nếu không có thể gây thương tích, hư hỏng máy.
- Không lắp đặt máy ở nơi tiếp xúc trực tiếp với gió biển (có hơi muối). Nó có thể ăn mòn các cánh tản nhiệt ở cục trong và cục ngoài của máy.

Vận hành

- Không để làn da tiếp xúc trực tiếp với luồng khí lạnh trong thời gian dài. Nó có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.
- Không được sử dụng máy vào một số mục đích đặc biệt như bảo quản thức ăn, đồ vật mang tính nghệ thuật. Nó có thể làm hư hỏng, mất giá trị sử dụng máy.
- Không để vật cản ở cửa hút gió, thổi gió của máy. Nếu không có thể làm hư hỏng máy.
- Sử dụng vải mềm để vệ sinh máy, không dùng dung môi hoặc chất tẩy rửa mạnh. Có thể gây cháy, điện giật, hoặc làm hư hỏng những bộ phận bằng nhựa của máy.

- Luôn lắp lưới lọc một cách cẩn thận. Vệ sinh lưới lọc 2 tuần một lần hoặc nhiều hơn nếu cần thiết. Bụi bẩn bám vào lưới lọc có thể làm giảm hiệu suất làm lạnh và gây hư hỏng máy.
- Không cho tay vào cửa gió của máy khi máy đang vận hành. Cạnh sắc, và chuyển động của máy sẽ làm bạn bị thương.
- Không được uống nước từ máy chảy ra. Nước bẩn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
- Phải dùng ghế cao hoặc thang chắc chắn khi vệ sinh hoặc sửa chữa máy. Nên cẩn thận nếu không bạn sẽ bị thương.
- Thay thế pin trong điều khiển bằng loại pin như mẫu. Không được dùng lẫn lộn pin cũ mới, và pin khác loại nhau.
- Không được sạc lại hoặc tháo rời pin ra. Không được vứt pin vào trong ngọn lửa.
- Nếu chất lỏng từ pin chảy vào da hoặc quần áo bạn, giặt rửa sạch ngay với nước sạch.
- Không dùng điều khiển có pin bị chảy nước. Chất hóa học trong pin chảy ra có thể gây cháy hoặc nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.
- Nếu bạn nuốt phải chất lỏng chảy ra từ pin, hãy đánh răng ngay và đến gặp bác sĩ. Không sử dụng điều khiển có pin bị rò. Chất hóa học trong pin chảy ra có thể gây cháy hoặc nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.

! CHÚ Ý

- Để vận chuyển và sửa chữa, nhất thiết bạn phải gọi tới trung tâm bảo hành hoặc thợ lắp đặt. Nếu không có thể gây cháy, nổ, giật điện và hư hỏng máy.
- Để biết thêm thông tin về sản phẩm bạn tham khảo trên tem dán bên cạnh máy: ngày tháng sản xuất, số sê-ri, tên máy...

Tiếng Việt

Mục lục

2 LỜI KHUYÊN CHO VIỆC TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

3 CÁC LƯU Ý VỀ AN TOÀN

7 TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

7 Chuẩn bị trước khi vận hành

7 Sử dụng

7 Vệ sinh và bảo dưỡng

7 Bảo hành

8 GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

8 Đặc điểm và các chi tiết cấu tạo

9 Điều khiển cục trong và hiển thị

10 VẬN HÀNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

10 Vận hành điều hòa không khí

10 Cách sử dụng Nút Tốc độ quạt

11 Chế độ Vận hành Làm mát

12 Vận hành Hong khô

13 Chế độ vận hành sưởi ấm (Model 2 chiều)

14 Chế độ Vận hành Bộ sưởi Điện (Tùy chọn)

15 Chế độ vận hành tự động (Model 1chiều)

16 Quy trình Cài đặt Hẹn giờ TẮT(Cài đặt HẸN GIỜ TẮT, hoặc HỦY BỎ)

17 Chế độ Vận hành Quạt

17 Quy trình Hướng Luồng không khí

18 Các bước bật chế độ khóa đối với trẻ nhỏ

18 Mặc dù Điều hòa không khí được tắt khi mất điện, nó sẽ tự động khởi động lại sau khi khôi phục lại nguồn điện.

19 SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG

19 Trong thời gian sử dụng

20 Khi điều hòa không sử dụng trong một thời gian dài

20 Lời khuyên khi sử dụng

21 Khắc phục sự cố

22 PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT ỐNG DẪN KHÍ ĐÚNG CÁCH

22 Lắp đặt đúng cách

22 Lắp đặt sai

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Chuẩn bị trước khi vận hành

- Liên hệ với thợ lắp đặt để lắp đặt.
- Sử dụng nguồn điện riêng cho máy.

Sử dụng

- Không được để hướng gió từ điều hòa thổi trực tiếp vào người, động vật, cây cối trong thời gian dài. Điều đó rất có hại cho sức khỏe của bạn, động vật và cây cối.
- Phải thông gió thường xuyên nếu vận hành điều hòa cùng với các thiết bị phát nhiệt khác như lò sưởi, bếp điện...
- Không được sử dụng điều hòa với mục đích đặc biệt như bảo quản thức ăn, đồ vật mang tính nghệ thuật...) Như vậy có thể làm hư hỏng máy.

Vệ sinh và bảo dưỡng


- Không được sờ vào linh kiện kim loại của máy khi tháo lưới lọc. Những cạnh sắc nhọn có thể làm bạn bị thương.
- Không được dùng nước để vệ sinh bên trong máy. Nước có thể làm hỏng các miếng bọc lót và các linh kiện điện.
- Chắc chắn là phải ngắt cầu dao, tắt máy trước khi vệ sinh máy. Trong quá trình vận hành, quạt chạy với tốc độ cao. Đó có thể là nguyên nhân gây tai nạn nếu như bạn vệ sinh những phần bên trong của máy.

Bảo hành

Nếu muốn sửa chữa và bảo dưỡng, phải gọi cho đại lý hoặc trung tâm bảo hành.


GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

Đặc điểm và các chi tiết cấu tạo




Điều khiển cục trong và hiển thị

Sưởi ấm



Chỉ làm lạnh



1. NÚT KHỞI ĐỘNG/DỪNG
Máy bắt đầu hoạt động khi nhấn nút này và dừng lại khi nhấn lại nút này.

2. NÚT CHỌN CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH
Được sử dụng để chọn Chế độ vận hành.

3. NÚT CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ TRONG PHÒNG
Được sử dụng để chọn nhiệt độ trong phòng.

4. NÚT CHỌN TỐC ĐỘ QUẠT TRONG NHÀ
Được sử dụng để chọn tốc độ quạt với 2 nấc thấp, cao.

5. ĐÈN VẬN HÀNH QUẠT

6. ĐÈN VẬN HÀNH LÀM MÁT

7. ĐÈN VẬN HÀNH HONG KHÔ

8. ĐÈN VẬN HÀNH SƯỞI ẤM

9. ĐÈN VẬN HÀNH KHỬ BĂNG

10. ĐÈN VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG

11. ĐÈN LUỒNG KHÔNG KHÍ TRONG ỐNG DẪN (TÙY CHỌN)

12. ĐÈN VẬN HÀNH THIẾT BỊ NGOÀI TRỜI

13. NÚT CÀI ĐẶT HẸN GIỜ (DỪNG HOẠT ĐỘNG KHI BẬT)

14. ĐÈN VẬN HÀNH HẸN GIỜ


15. ĐÈN VẬN HÀNH BỘ SƯỞI ĐIỆN


16. NÚT VẬN HÀNH BỘ SƯỞI ĐIỆN (TÙY CHỌN)

VẬN HÀNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Vận hành điều hòa không khí


• Mỗi lần nhấn Nút Lựa chọn Chế độ Vận hành, Chế độ Vận hành được di chuyển theo hướng mũi tên.






Vận hành Làm mát | Vận hành Hong khô | Vận hành Sưởi ấm | Vận hành Quạt

(Đối với model 2 chiều sưởi ấm)







Vận hành Làm mát | Vận hành Tự động | Vận hành Hong khô | Vận hành Quạt

(Đối với model 1 chiều làm mát)

Cách sử dụng Nút Tốc độ quạt

• Mỗi lần nhấn Nút Tốc độ quạt, Tốc độ quạt được di chuyển theo hướng mũi tên.






Cao | Thấp


• Nếu ống dẫn khí đã được lắp đặt, Nút Tốc độ quạt không làm việc.

Chế độ Vận hành Làm mát

1 Nhấn Nút Khởi Động/Dừng.




2 Chọn Vận hành Làm mát.
Nhấn Nút Lựa chọn Chế độ Vận hành.






3 Cài đặt nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trong phòng.
Có thể cài đặt nhiệt độ trong phạm vi từ 18°C~30°C theo mức 1°C.





• Nhấn nút △ hoặc ▽ { △ Để tăng nhiệt độ.
▽ Để giảm nhiệt độ.


4 Cài đặt Tốc độ Quạt.




• Mỗi lần nhấn Nút, chế độ Tốc độ Quạt được thay đổi. (CAO → THẤP)

Vận hành Hong khô

1 Nhấn Nút Khởi Động/Dừng.




2 Chọn Vận hành Hong khô.
Nhấn Nút Lựa chọn Chế độ Vận hành.





3 Cài đặt nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trong phòng.
Có thể cài đặt nhiệt độ trong phạm vi từ 18°C~30°C theo mức 1°C.






• Nhấn nút △ hoặc ▽ { △ Để tăng nhiệt độ. ▽ Để giảm nhiệt độ.

Trong khi Vận hành Hong khô


• Tốc độ quạt trong nhà được tự động cài đặt về thấp và không thể điều chỉnh được.

Chế độ Vận hành Sưởi ấm (Đối với model 2 chiều sưởi ấm)

1 Nhấn Nút Khởi Động/Dừng.




2 Chọn Vận hành Sưởi ấm.
Nhấn Nút Lựa chọn Chế độ Vận hành.






3 Cài đặt nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trong phòng.
Có thể cài đặt nhiệt độ trong phạm vi từ 16°C~30°C theo mức 1°C.





• Nhấn nút △ hoặc ▽ { △ Để tăng nhiệt độ. ▽ Để giảm nhiệt độ.

4 Cài đặt Tốc độ Quạt.



• Mỗi lần nhấn Nút, chế độ Tốc độ Quạt được thay đổi.


Chế độ Vận hành Bộ sưởi Điện (Tùy chọn)

• Chế độ này được thiết kế để sử dụng khi thiết bị hoạt động ở chế độ sưởi ấm
• Chế độ này là tùy chọn

1 Nhấn Nút Khởi Động/Dừng.




2 Nhấn đồng thời Vận hành sưởi ấm+ E/bộ sưởi.
① Nhấn Nút Lựa chọn Chế độ Vận hành để chọn Vận hành sưởi ấm.
② Nhấn nút Vận hành E/Bộ sưởi. (Khi thiết bị hoạt động ở chế độ sưởi ấm).






3 Cài đặt nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trong phòng.
Có thể cài đặt nhiệt độ trong phạm vi từ 16°C~30°C theo mức 1°C.





• Nhấn nút △ hoặc ▽ { △ Để tăng nhiệt độ. ▽ Để giảm nhiệt độ.


4 Cài đặt Tốc độ Quạt.




• Mỗi lần nhấn Nút, chế độ Tốc độ Quạt được thay đổi.

Chế độ Vận hành Tự động(Chế độ làm mát)

1 Nhấn Nút Khởi Động/Dừng.





2 Chọn Vận hành Tự động.
Nhấn Nút Lựa chọn Chế độ Vận hành.





3 Cài đặt nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn nhiệt độ tiêu chuẩn.
Có thể cài đặt nhiệt độ trong phạm vi cho phép theo 1 mức.





(Chỉ báo này sẽ được chuyển về trạng thái Màn hình Chế độ Tự động sau 4 giây.)


• Nhấn nút △ hoặc ▽ { △ Để tăng nhiệt độ. ▽ Để giảm nhiệt độ.

Trong khi Vận hành Tự động

• Không thể thay đổi tốc độ quạt trong nhà bởi vì nó đã được cài đặt cho điều hòa vận hành tốt nhất theo quy tắc mờ.


Quy trình Cài đặt Hẹn giờ TẮT (Cài đặt HẸN GIỜ TẮT, hoặc HỦY BỎ)

1 Nhấn Nút Khởi Động/Dừng.



2 Chọn Chức năng.

3 Nhấn Nút Hẹn giờ.



- Nếu bạn nhấn nút, hẹn giờ tắt đã chọn được hiển thị như sau;
  1:00→2:00→3:00→4:00→5:00→6:00→7:00→0:00
- Nếu bạn chọn "0:00", chức năng Hẹn giờ Tắt sẽ được hủy bỏ.

4 Khi bạn hoàn thành cài đặt Hẹn giờ Tắt, đèn chỉ báo Hẹn giờ sẽ tắt.




5 Trong khi vận hành Hẹn giờ Tắt, nếu bạn nhấn Nút Hẹn giờ, thời gian còn lại sẽ được hiển thị.

Chế độ Vận hành Quạt


1 Nhấn Nút Khởi Động/Dừng.



2 Nhấn Nút Lựa chọn Chế độ Vận hành.




3 Cài đặt Tốc độ Quạt.



• Mỗi lần nhấn Nút, chế độ Tốc độ Quạt được thay đổi.


Điều chỉnh hướng luồng không khí


Điều chỉnh hướng luồng không khí thủ công bằng cách di chuyển bằng tay các cửa thông khí ngang và dọc.



Các bước bật chế độ khóa đối với trẻ nhỏ

1 Ấn và giữ đồng thời nút tốc độ quạt và nút cài đặt nhiệt độ cao trong 3 giây.
Máy sẽ phát ra tiếng bíp.





Sau 3 giây màn hình sẽ chuyển qua


Sau 3 giây màn hình sẽ chuyển qua


2 Trong khi vận hành chế độ khóa đối với trẻ nhỏ.

- Bất cứ khi nào chạm vào nút nào trên bảng điều khiển máy sẽ lập tức hiển thị "CL" để báo cho bạn biết rằng, bảng điều khiển đã bị khóa.
- Tất cả các nút trên bảng điều khiển đã bị khóa.
- Nhưng các nút trên điều khiển từ xa thì vẫn hoạt động.

3 Xóa bỏ chế độ khóa đối với trẻ nhỏ.

Ấn và giữ đồng thời nút tốc độ quạt và nút cài đặt nhiệt độ cao trong 3 giây.
Máy sẽ phát ra tiếng bíp. Chế độ khóa đối với trẻ nhỏ sẽ được xóa bỏ.





Sau khi ấn đồng thời 2 nút màn hình sẽ chuyển qua ngay tức khắc

Sau 3 giây màn hình sẽ chuyển qua

Mặc dù Điều hòa không khí được tắt khi mất điện, nó sẽ tự động khởi động lại sau khi khôi phục lại nguồn điện.

SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG

⚠ CHÚ Ý


Trước khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa phải tắt nguồn của hệ thống, tháo cầu chì và rút dây nguồn ra.

Trong thời gian sử dụng


Vệ sinh lưới lọc không khí

Vệ sinh lưới lọc 2 tuần một lần.

- Tháo lưới lọc.
  Cầm vào lưới lọc và trượt nhẹ để kéo lưới lọc ra.




- Vệ sinh.
  Dùng máy hút bụi để làm sạch bụi, giặt lưới lọc bằng nước sạch và phơi trong bóng râm. Lắp lại lưới lọc vào nguyên vị trí cũ.



Vệ sinh điều hòa

- Không được rửa bằng nước.
- Dùng vải mềm khô để lau.




Vệ sinh bộ lọc khí

Vệ sinh 3 tháng một lần.

- Tháo lưới lọc.
  Cầm vào lưới lọc và trượt nhẹ để kéo lưới lọc ra.
- Vệ sinh.
  Ngâm lưới lọc trong nước pha với dung dịch tẩy trong 20~30 phút, rồi phơi khô trong bóng râm. Lắp lại lưới lọc vào nguyên vị trí cũ.

Không được sử dụng

- Nước nóng trên 40°C.
  Nó có thể gây biến dạng và bạc màu.
- Chất dễ bay hơi.
  Có thể làm hỏng bề mặt của máy điều hòa.



Khi điều hòa không sử dụng trong một thời gian dài

Kết thúc sử dụng

- Vận hành điều hòa như sau 2 đến 3 giờ.
  Chế độ: làm lạnh.
  Nhiệt độ cài đặt: 30°C.
  Chế độ này sẽ làm khô các bộ phận bên trong máy.
- Tháo pin ở điều khiển ra.
- Ngắt cầu dao.

> ⚠ CHÚ Ý
>
> Ngắt cầu dao khi điều hòa không sử dụng trong một thời gian dài.
> Bụi bẩn có thể bay vào trong gây chập cháy.

Bắt đầu sử dụng

- Làm sạch các loại lưới lọc, lắp lại rồi vận hành máy.
- Không được để bất cứ vật cản gì ở cửa gió ra và gió vào của máy.

Lời khuyên khi sử dụng

Không để phòng quá lạnh. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và hao tốn điện năng.	**Đóng tất cả các mành, rèm che.** Không được để ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng khi đang bật điều hòa.	**Giữ cho nhiệt độ đồng đều khắp phòng.** Điều chỉnh các cánh chao gió lên/xuống, trái/phải để cho hơi lạnh tỏa đều khắp phòng.
Chắc chắn rằng tất cả các cửa sổ và cửa chính đều đã được đóng. Hạn chế tối đa việc mở cửa chính và cửa sổ khi đang bật máy điều hòa để giữ hơi lạnh trong phòng.	**Vệ sinh lưới lọc thường xuyên .** Bụi bẩn tắc két ở lưới lọc có thể làm giảm hiệu quả làm lạnh và hút ẩm. Vệ sinh lưới lọc ít nhất hai tuần một lần.	**Thông gió trong phòng thường xuyên .** Mở cửa thông gió trong phòng sau khi đã đóng cửa vận hành điều hòa sau một thời gian.

Khắc phục sự cố


Nếu máy của bạn có sự cố hãy kiểm tra theo hướng dẫn dưới đây trước khi gọi đến dịch vụ sửa chữa hoặc bảo hành.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể xảy ra	Xem trang
Máy điều hòa không hoạt động.	• Bạn có cài đặt nhầm hẹn giờ không?	16
	• Cầu chì bị đứt hoặc áp-tô-mát chưa đóng? • Điện nguồn bị hỏng hoặc tắt? • Điều hòa đang vận hành chế độ sưởi ấm? Nếu có, chế độ làm nóng đang kích hoạt • Điều hòa đang vận hành chế độ băng rã? Nếu có, đợi cho đến khi quá trình này kết thúc.	-
Trong phòng có mùi khác lạ.	• Kiểm tra xem có phải mùi ẩm mốc từ tường, thảm, đồ dùng hoặc những đồ vải vóc trong phòng.	-
Có chất ngưng tụ do rò khí gas từ máy điều hòa.	• Sự ngưng tụ xảy ra khi dòng khí mát từ điều hòa gặp không khí ấm trong phòng.	-
Điều hòa không vận hành khoảng 3 phút khi mà khởi động lại.	• Đó là cách thức bảo vệ máy của điều hòa. • Đợi sau 3 phút điều hòa sẽ hoạt động lại bình thường. • Nếu để gió thổi trước khi nhiệt độ nóng hơn sẽ gây ra việc làm lạnh không hiệu quả. Để không bị như vậy, để gió sẽ bắt đầu thổi khi nhiệt độ đủ ấm.	-
Điều hòa làm lạnh và sưởi ấm không hiệu quả.	• Có thể lưới lọc bị bẩn? Xem phần vệ sinh lưới lọc	19
	• Nhiệt độ trong phòng quá nóng và điều hòa thì mới hoạt động. Chờ một lúc cho nhiệt độ giảm xuống.	-
	• Có thể bạn đặt sai nhiệt độ? • Có vật cản ở cửa gió vào và ra của máy?	-
Điều hòa chạy bị ồn	• Tiếng kêu như tiếng nước chảy . - Tiếng kêu đó là do các chất làm lạnh trong điều hòa. • Tiếng kêu như tiếng phát ra ở máy nén áp suất. - Tiếng kêu đó là do hơi nước đang vận hành trong điều hòa.	-
Dừng hoạt động trong khoảng 9 phút trong khi sưởi ấm.	• Hoạt động này để làm tan băng đã tích tụ trên thiết bị ngoài trời (hoạt động tan băng). Hoạt động này sẽ không mất quá 9 phút, vì vậy hãy đợi đến khi hoàn thành. (Băng sẽ tích tụ trên thiết bị ngoài trời khi nhiệt độ ngoài trời thấp và độ ẩm cao.) Nước thoát ra khỏi thiết bị ngoài trời.	-
Hoạt động chạy và dừng định kỳ.	• Có xảy ra mất điện thường xuyên không? Nó biểu thị Điều hòa Không khí đang được bảo vệ bởi thiết bị an toàn, hãy gọi để được bảo dưỡng	-

PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT ỐNG DẪN KHÍ ĐÚNG CÁCH


1 Trước hết, TẮT rồi BẬT lại cầu dao, và nhấn đồng thời phím nguồn+phím tốc độ quạt + phím nhiệt độ thấp.

2 Sau khi tháo buồng khí phía trên ra, hãy kết nối trực tiếp ống dẫn khí với màn chắn quạt thổi.




* Sau khi tháo buồng khí phía trên ra, hãy kết nối trực tiếp ống dẫn khí với màn chắn quạt thổi.

Lắp đặt đúng cách



Lắp đặt sai




LG
Life's Good