Life's Good

MANUAL BÁSICO

AUDIO MINI HI-FI

PORTUGUÊS

Para visualizar as instruções sobre as funcionalidades avançadas, visite http://www.lg.com e descarregue o Manual do Utilizador.
Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

MODEL
OM4560


MFL69304471

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Todos os direitos reservados



Painel Frontal



1 ⏻/I (Alimentação): Altera a unidade para ON ou OFF.
MIC +/- : Ajusta o volume do microfone.

2 F / WIRELESS LINK : Seleciona a função e a fonte de entrada. / Prima e mantenha pressionado durante 3 segundos para selecionar o modo WIRELESS PARTY LINK.

REGION EQ / BASS BLAST : Seleciona a região do equalizador. / Prima e mantenha pressionado durante 3 segundos para selecionar o efeito BASS (BASS BLAST) diretamente.

VOICE CANCELLER : Pode desfrutar da função enquanto estiver a reproduzir a música, ao reduzir os sons vocais de uma música nas diferentes fontes.

USB REC / DEMO : Gravar para USB. / Exibe o modo Demo.

3 MIC 1 : Ligar um microfone.

4 Janela de Display

5 ⏏ : Abre e fecha a gaveta do disco.

6 Porta USB: Pode ler ou gravar ficheiros de som através da ligação a um dispositivo USB.

7 I<< / >>I : Salta o retrocesso ou avanço rápido. / Pesquisa por uma seção dentro da faixa/ficheiro.


□ / RDS : Pára a reprodução ou cancela a função DELETE. / RDS (Sistema de Radiodifusão de Dados.)

>/II : Inicia ou pausa a reprodução.

8 VOL +/- : Ajusta o volume das colunas.

LIGHTING / PARTY LINK : Liga/Desliga os efeitos luminosos. / Prima e mantenha pressionado durante 3 segundos para selecionar o modo PARTY LINK.

Painel traseiro



1 Cabo de alimentação

2 FM ANTENNA

3 AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Aplicação Controlador



Descarregue a aplicação **Music Flow Bluetooth** para o seu dispositivo.

LG Sound Sync (Sem fios)



Para mais informações, descarregue o manual do utilizador online. **http://www.lg.com**

Informações Adicionais

Especificações


Requisitos de Energia	Consulte a etiqueta principal.
Consumo de Energia	Consulte a etiqueta principal.
	Standby em Rede : 0,5 W (Caso todas as portas de rede estejam ativadas.)
Dimensões (L x C x P)	Aprox. 451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Peso líquido	Aprox. 7,5 kg
Fornecimento de Energia de Barramento (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (Potência Total de saída RMS)	220 W x 1 (3Ω a 1 kHz, 25 % THD)

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Como desligar a ligação wireless da rede ou o dispositivo wireless

Desligue a unidade ao pressionar o botão de ligar/desligar durante mais de 5 segundos.

Substituição da bateria



Declaração de conformidade

CE

Pelo presente, a LG Electronics declara que o equipamento rádio do tipo MINI HI-FI ÁUDIO se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2.402 a 2.480 MHz	10 dBm

Versão S/W da função sem fios: 1.0


LG
Life's Good