


SMART TV Tezkor o'rnatish qo'llanmasi


- * Ko'rsatilgan tasvir televizoringizdagidan farq qilishi mumkin.
- * Kompyuter yoki uyali telefonda ko'rsatilgan tasvir OT (Operatsion tizim)ga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.
- * Ilova belgisi holatlari dastur versiyasiga qarab platformada farq qilishi mumkin.

Tarmoqni sozlash


- 1 Uy menyusiga kirish uchun masofadan boshqarish pultida  (Uy) tugmasini bosing. Masofadan boshqarish pultida  G'ildirak (OK) tugmasini bosish orqali  (Parametrlar) belgisini ajratib ko'rsating va tanlang.




- 2 Masofadan boshqarish pultida  G'ildirak (OK) tugmasini bosish orqali  (Barcha parametrlar) belgisini ajratib ko'rsating va tanlang.



- 3 Tarmoq → Simli (Ethernet) yoki Wi-Fi-ni tanlang.



- 4 Qurilma avtomatik ravishda mavjud tarmoqqa ulanishga harakat qiladi (avval simli ulanish). **Wi-Fi**-ni tanlaganingizda, mavjud tarmoqlar ro'yxati namoyish qilinadi. Foydalanmoqchi bo'lgan tarmoqni tanlang.




 belgisiga ega simsiz KN (Ruter) uchun xavfsizlik kalitini kiritishingiz kerak.

- 5 Agar ulanish tugatilsa, "Internetga ulangan" namoyish qilinadi.




Ulanishning holatini **Qo'shimcha Wi-Fi parametrlar**-da tekshirishingiz mumkin.




Tarmoq muammolari nosozliklarini bartaraf qilish


- 1 Uy menyusiga kirish uchun masofadan boshqarish pultida **Uy** tugmasini bosing. Masofadan boshqarish pultida **G'ildirak** (OK) tugmasini bosish orqali **(Parametrlar)** belgisini ajratib ko'rsating va tanlang.



- 2 Masofadan boshqarish pultida **G'ildirak** (OK) tugmasini bosish orqali **(Barcha parametrlar)** belgisini ajratib ko'rsating va tanlang.



- 3 **Tarmoq** → **Simli (Ethernet)** yoki **Wi-Fi** → **Qo'shimcha Wi-Fi parametrlar**-ni tanlang.



Tarmoq'ingiz holatiga tegishli bo'lgan quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Televizor yoki AP (Router)ni tekshiring.



X Televizor yonida paydo bo'lganda:

- 1 TV, Kirish nuqtasi AP (Router) ulanish holatini tekshiring.
- 2 TV, Kirish nuqtasini AP (Router) o'chiring va yoqing.
- 3 Agar siz statik IP dan foydalansangiz, to'g'ridan-to'g'ri IP ni kiriting.
- 4 Internet provayderi yoki AP (Router) ishlab chiqaruvchisiga kompaniyalariga murojaat qiling.

AP (Router) tekshiring yoki Internet ta'minotchingiz bilan maslahatlashing.



X Shlyuz yonida paydo bo'lganda:

- 1 Kirish nuqtasi AP (Router) kabelini uzing va 5 soniyadan keyin ulashga urinib ko'ring.
- 2 Kirish nuqtasini AP (Router) initsializatsiya qiling (qayta tiklang).
- 3 Internet provayderi yoki AP (Router) ishlab chiqaruvchisiga kompaniyalariga murojaat qiling.



X DNS yonida paydo bo'lganda:

- 1 Kirish nuqtasi AP (Router) kabelini uzing va 5 soniyadan keyin ulashga urinib ko'ring.
- 2 Kirish nuqtasini AP (Router) initsializatsiya qiling (qayta tiklang).
- 3 TV/AP (Router) ni MAC manzili Internet ta'minotchingiz tomonidan ro'yxatga olinganligini tekshiring. (Tarmoq holati oynasining o'ng panelida ko'rsatilgan MAC manzili internet ta'minotchingiz tomonidan ro'yxatga olingan bo'lishi kerak.)
- 4 Rauteringizga so'nggi versiyali dastur o'rnatilganligiga ishonch hosil qilish uchun rauteringiz ishlab chiqaruvchisi veb sahifasidan tekshiring.

SmartShare PC SW (SHK dastur ta'minoti) ni o'rnatish va sozlash

- 1 Shahsiy Kompyuteringizga SmartShare PC SW (SHK dastur ta'minotini) dasturini o'rnatish.
- 2 **www.lg.com** manziliga o'ting. Keyin mintaqangizni tanlang.
- 3 **ПОДДЕРЖКА**-ni tanlang. Keyin Drayverlar va **ПО и программы**-ni tanlang.
- 4 So'ngra rusumingizni kiriting. So'ng SmartShare PC SW ga o'ting.
- 5 O'rnatish tugallangach, siz dasturni ishga tushirishingiz mumkin.

ESLATMA

- **SmartShare** xizmatidan faqat televizor va boshqa qurilmalar yagona rauter orqali ulangandagina foydalanish mumkin.

Smartfonga SmartShare-ni ulash




- 1 Smartfoningizda Wi-Fi yoqilganligini tekshiring. **SmartShare**-dan foydalanish uchun ikkala qurilma bir xil mahalliy tarmoqda bo'lishi kerak.
- 2 Smartfoningizda tarkibni baham ko'rish uchun ilovani o'rnatish/ishlatish (U LG telefonlarida **LG TV Plus** deb ataladi).
- 3 Tarkib fayllarini boshqa qurilmalar bilan baham ko'rish uchun smartfoningizni yoqing.
- 4 **Qurilma ulagichi** ilovasini oching.
🏠 (Uy) → Qurilma ulagichi → Smartfon → TARKIBNI BAHAM KO'RISH.
- 5 O'ynatmoqchi bo'lgan fayl turini tanlang (film, audio yoki fotosurat).
- 6 Televizorda o'ynatish uchun video, musiqa yoki fotosurat faylini tanlang.
- 7 Televizoringizda media faylni ko'rish va zavqlanish uchun uni o'ynating.

Televizor Firmware (mikrodasturi)ni yangilash

* Agar televizor zavoddan chiqarilgandan keyin ilk marta yoqilgan bo'lsa, uning initsializatsiyasi uchun bir necha daqiqa vaqt sarflanishi mumkin.

- 1 **🏠 (Asosiy) → ⚙️ (Parametrlar) → ⚙️ (Barcha parametrlar) → ⚙️ Umumiy → Ushbu TV haqida → YANGILANISHLARNI QIDIRISH**
- 2 Dasturiy ta'minot versiyasini tekshirishingiz va uni yangilashingiz mumkin.
Agar "**Avtomatik yangilashlarga ruxsat berish**" ni tekshirsangiz, dasturiy ta'minotni avtomatik ravishda yangilashingiz mumkin.



Wi-Fi Direct ni o'rnatish



(Asosiy) → (Parametrlar) → (Barcha parametrlar) → Tarmoq → **Wi-Fi Direct**

Agar mahalliy tarmoq mavjud bo'lmasa, Wi-Fi Direct-dan foydalangan holda ko'chma qurilmani to'g'ridan to'g'ri televizorga ulashingiz mumkin.

SmartShare orqali siz **Wi-Fi Direct** ga ulangan qurilmalarning fayllari yoki ekran tasvirlarni ulashishingiz mumkin.

- 1 **Wi-Fi Direct** menyusini ochganingizda mavjud qurilmalar ro'yxati paydo bo'ladi.
- 2 Sizga ulanish so'rovi taklif qilinganda, **HAni** tanlang. **Wi-Fi Direct** televizoringizga ulanadi.

Miracast-ni o'rnatish



Miracast portativ qurilmadagi video va ovozlarni Televizorga simsiz va xavfsiz ravishda yuborish imkonini beradi.

- 1 **Miracast** portativ qurilmangizda "Yoq" -ga o'rnatilishi kerak.
- 2 Televizor aniqlanganda, portativ qurilmangizda qurilmani tanlang. Ulanish tugatilganda qurilma ekrani televizor ekranida paydo bo'ladi.

Agar sizda qandaydir muammolar yuzaga kelsa, LG kompaniyasining iste'molchilarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.