


MANUALE SEMPLIFICATO

Sound bar


Per visualizzare le istruzioni delle funzionalità avanzate,
visitare <http://www.lg.com>, quindi scaricare il manuale utente.
Alcuni dei contenuti del manuale potrebbero presentare differenze
rispetto alla propria unità.

Modello
LAS355B





Pannello frontale



- phi/I** Alimentazione on/off
- F** Selezione funzione
- +** Regolazione volume

1 Connessione subwoofer


Posizionare il subwoofer vicino alla Sound bar e seguire le fasi indicate.

- 1 Premere ciascun cuscinetto in plastica a forma di dito per aprire i terminali dei subwoofer sull'unità.
- 2 Collegare il filo nero ai terminali contrassegnati - (meno) e l'altra estremità ai terminali (tubo rosso) contrassegnati + (più).



Potrebbe essere necessario collegare il nucleo in ferrite per ridurre o eliminare le interferenze elettriche.

- i. Apri
- ii. Avvolgi (due volte)
- iii. Chiudi




App telecomando



Scarica l'app **Music Flow Bluetooth** sul tuo dispositivo.


Pannello posteriore



- SUB WOOFER (4Ω)** Collega a un subwoofer.
- OPT. IN** Connessione a un dispositivo ottico
- PORT. IN** Connessione a un dispositivo portatile
- USB port** Connessione a un dispositivo USB

2 Connessione TV

- 1 Connettere la Sound Bar alla TV usando il cavo ottico.
- 2 Configurare l'[Altoparlante esterno (ottico)] sul menu di impostazione della TV.



LG Sound Sync (Wireless)



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale utente on-line: <http://www.lg.com>


Informazioni aggiuntive

Specifiche

Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale.
Consumo elettrico	Vedere l'etichetta principale.
	Standby e connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete)
Dimensioni (L x A x P)	ca. 880 mm x 59 mm x 90 mm
Peso netto	ca. 1,9 kg
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificatore (Potenza in uscita RMS totale)	120 W

Progetto e specifiche sono soggette a modifica senza avviso preventivo.

Telecomando




-  : Rende il suono confortevole in Dolby Digital.
-  : Abbassa il volume di notte.
-  : Sincronizza audio e video.
-  : Imposta il sistema per spegnersi automaticamente ad un'ora specificata.
-  : Regola appropriatamente il livello del volume.
-  : Attiva automaticamente una sorgente in ingresso.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless

Impostare la funzione ALIMENTAZIONE AUTOMATICA ACCESA/SPENTA per disattivare e spegnere l'unità.

Sostituzione della batteria



Dichiarazione di conformità

CE 1588

Con la presente, LG Electronics European Shared Service Center B.V. dichiara che il prodotto Sound Bar è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE. La Dichiarazione di conformità completa può essere richiesta al seguente indirizzo postale:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

o può essere richiesto presso il nostro sito web dedicato DoC:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Questo dispositivo è un sistema di trasmissione a banda larga a 2,4 GHz, destinato ad essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE e dei paesi EFTA.

