



MANUAL DEL PROPIETARIO

# Señalización digital LG

(MONITOR DE SEÑALIZACIÓN)

---

Lea el manual del usuario antes de utilizar el producto para garantizar un uso seguro y adecuado.

32SM5DJ

# TABLA DE CONTENIDO

## ASPECTOS FUNDAMENTALES .....3

- Verificación de los accesorios.....3
- Verificación de los accesorios opcionales .....4
- Reconocimiento de los botones.....5

## PRIMEROS PASOS.....6

- Conexión de los sensores infrarrojos.....6
- Montaje y retiro del soporte del logotipo de LG .....7
- Instalación de la cubierta de la memoria .....8
- Dispositivo de seguridad Kensington .....9

## VERIFICACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN ..... 10

- Orientación de instalación .....10
- Ubicación de instalación.....11
- Soporte de montaje en pared .....12

## PRECAUCIONES DE USO ..... 13

- Polvo .....13
- Imagen residual.....13

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ..... 15

## LICENCIAS ..... 18







**ADVERTENCIA** - Este equipo cumple con las especificaciones de la Clase A del estándar CISPR 32. En entornos domésticos, es posible que este equipo genere interferencia de radio.

## ASPECTOS FUNDAMENTALES

### ! NOTA

- Los accesorios incluidos con el producto pueden variar según el modelo o región.
- Es posible que cambien las especificaciones del producto o el contenido de este manual sin previo aviso debido a actualizaciones de las funciones del producto.
- Software y manual de SuperSign
  - Visite <http://partner.lge.com> para descargar el software y manual de SuperSign más reciente.

### Verificación de los accesorios




+ Según el país

## Verificación de los accesorios opcionales

Con el propósito de optimizar el funcionamiento del producto, los accesorios opcionales están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las ilustraciones de este manual pueden diferir del producto y los accesorios reales.


Consulte el manual del producto para conocer los componentes de los accesorios opcionales.



ST-322T

## Reconocimiento de los botones

Las ilustraciones pueden cambiar según el modelo.



- **INPUT** : Cambia la señal de entrada.
- **MENU** : Abre el menú principal o guarda la selección de entrada y sale del menú.
- **▲ ▼** : Ajusta hacia arriba y hacia abajo.
- **◀ ▶** : Mueve a la derecha o a la izquierda.
- **AUTO/SET** : Muestra la información sobre la señal y el modo establecidos, y le permite al usuario seleccionar un menú.
- **⏻/⏿** : Encienda o apague el aparato.

# PRIMEROS PASOS


## Conexión de los sensores infrarrojos

Conectar el cable al producto hace que pueda recibir las señales del control remoto.


Gire el sensor infrarrojo según la orientación de uso horizontal o vertical.

- Las ilustraciones pueden cambiar según el modelo.

### Montaje predeterminado: orientación horizontal




(Frente)




(Parte posterior)

### Orientación vertical



(Frente)




(Parte posterior)

## Montaje y retiro del soporte del logotipo de LG

- Solo corresponde a algunos modelos.
- Las ilustraciones pueden cambiar según el modelo.

### Remoción del soporte del logotipo de LG


Coloque un paño limpio sobre el suelo y retire un tornillo del soporte del logotipo de LG de la parte inferior posterior del monitor con un destornillador.



Soporte del logotipo de LG

### Montaje del soporte del logotipo de LG en el lado derecho

Atornille el soporte del logotipo de LG en el orificio de la derecha.




Soporte del logotipo de LG


## Instalación de la cubierta de la memoria

Luego de instalar la memoria USB, y tal como se indica en la ilustración, utilice un tornillo para colocar la cubierta a fin de evitar robos.

1



2




## Dispositivo de seguridad Kensington

(Esta característica corresponde solo a algunos modelos).

El dispositivo de seguridad Kensington se encuentra en la parte posterior del monitor. Para obtener más información acerca de la instalación y el uso, consulte el manual del usuario suministrado con el dispositivo de seguridad.

Conecte el cable del sistema de seguridad Kensington entre el monitor y una mesa.



### ! NOTA

- El dispositivo de seguridad Kensington es una especificación opcional.
- Esta es una ilustración general de la instalación y puede verse un poco diferente al producto del cliente.

# VERIFICACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

No nos hacemos responsables de los daños del producto ocasionados por el incumplimiento de la guía.


## Orientación de instalación

### Uso vertical


Cuando instale el producto de forma vertical, gire el monitor 90 grados en la dirección contraria a las agujas del reloj, siempre posicionado frente a la pantalla.



### Ángulo de inclinación



### Orientación al techo, suelo




## Ubicación de instalación

No nos hacemos responsables de los daños del producto ocasionados por el incumplimiento de la guía.

### En interiores


#### Instalación en una pared



A : 40 mm o más

- La garantía no cubre ningún daño ocasionado por la utilización del producto en contacto directo con la luz del sol sobre el panel delantero.

#### Montaje empotrado en pared



A : 40 mm o más

B : 50 mm o más

C : 70 mm o más

- La garantía no cubre ningún daño ocasionado por la utilización del producto en contacto directo con la luz del sol sobre el panel delantero.

### Exterior


#### Espacios cerrados al aire libre



## Soporte de montaje en pared

Para instalar el monitor en una pared, coloque un soporte de montaje en pared (opcional) en la parte posterior del monitor.

Tenga cuidado y asegúrese de que el soporte de montaje en pared (opcional) esté bien fijado al monitor y a la pared. Las medidas VESA de montaje en pared por modelo son las siguientes.



Modelo	Medidas VESA (A x B) (mm)	Medidas estándar	Largo (Máximo) (mm)	Cantidad
32SM5DJ	200 x 200	M6	21,3	4

### PRECAUCIÓN

- Desconecte el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor. No hacerlo podría provocar una descarga eléctrica.
- Si instala el monitor en el techo o en una pared inclinada, podría caerse y provocar lesiones.
- Los daños causados al monitor por ajustar demasiado los tornillos pueden anular la garantía.
- Utilice tornillos y placas de montaje en pared que cumplan con las normas VESA. La garantía de este producto no cubre rotura o lesiones personales ocasionadas por el uso o uso indebido de componentes inadecuados.

### NOTA

- Si se utilizan tornillos de una extensión mayor a la profundidad indicada, se puede dañar el interior del producto. Asegúrese de utilizar el largo adecuado.
- Para obtener más información sobre la instalación, consulte el manual del usuario para el montaje en pared.

# PRECAUCIONES DE USO

## Polvo


La garantía no cubre ningún daño ocasionado por la utilización del producto en un ambiente con exceso de polvo.

## Imagen residual

- Aparece una imagen residual cuando el producto está apagado.
  - Los píxeles se pueden dañar con facilidad si se muestra una imagen fija en la pantalla por un tiempo prolongado. Use la función de protector de pantalla.
  - Los cambios de una pantalla con grandes contrastes de luminosidad (negro y blanco o gris) a una pantalla más oscura puede ocasionar una imagen residual. Esto es normal debido a las características de la pantalla de este producto.
- Cuando la pantalla LCD muestra un patrón fijo por períodos de uso largos, puede generarse una pequeña diferencia de voltaje entre los electrodos del cristal líquido (CL). La diferencia de voltaje entre los electrodos aumenta con el tiempo y suele conservar el cristal líquido alineado en una dirección. En este momento, la imagen previa sigue visible, lo que se denomina imagen residual.
- Las imágenes residuales no son producto del cambio constante de imágenes, sino consecuencia de una imagen fija por un período largo de tiempo. Las siguientes son recomendaciones operativas a fin de reducir la frecuencia de imágenes residuales con una pantalla fija. El tiempo máximo recomendado para cambiar la pantalla es 12 horas. Se recomiendan ciclos más cortos para evitar las imágenes residuales.
- Condiciones de uso recomendadas

1 Cambie el color del fondo y del texto en intervalos equivalentes.


- Las imágenes residuales son menos frecuentes cuando los colores que se deben cambiar son complementarios.



Capa de píxeles ITO o MoTi

2 Cambie la pantalla en intervalos equivalentes.

- Tenga cuidado y asegúrese de que el texto o las imágenes previas al cambio de la pantalla no permanezcan en el mismo lugar luego del cambio.



# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Toda la información y especificaciones del producto que contiene este manual están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.

Puertos de entrada/salida	HDMI IN, RGB IN, IR & LIGHT SENSOR, AUDIO IN, LAN, RS232C IN, USB 2.0 IN	
Resolución (Píxeles)	Resolución recomendada	1 920 x 1 080 a 60 Hz (HDMI, RGB)
	Resolución máxima	
Alimentación	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	
Condiciones del ambiente	Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C
	Humedad de funcionamiento	De 10 % a 80 % (Condición para evitar la condensación)
	Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60°C
	Humedad de almacenamiento	De 5 % a 85 % (Condición para evitar la condensación) * Condiciones de almacenamiento de la caja de embalaje del producto
Audio	Sensibilidad de entrada	0,7 V raíz cuadrático medio
Consumo de potencia	Modo encendido	55 W (Típico)
	Modo de suspensión /	≤ 0,5 W
	Modo de espera	

Nombre del modelo	Tamaño (Ancho x Alto x Grosor) (mm)		Peso (kg)
32SM5DJ	Cabezal	729,4 x 428,9 x 55,5	5,7
	Cabezal + Soporte	729,4 x 481 x 154,2	6,5

**Modo compatible con HDMI (PC)**

Resolución (Píxeles)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Nota
800 x 600	37,879	60,317	
1 024 x 768	48,363	60	
1 280 x 720	44,772	59,855	
1 280 x 1 024	63,981	60,02	
1 680 x 1 050	65,29	59,954	
1 920 x 1 080	67,5	60	

**Modo compatible con HDMI (DTV)**

Resolución (Píxeles)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Nota
480/60 progresivo	31,5	60	
576/50 progresivo	31,25	50	
720/50 progresivo	37,5	50	
720/60 progresivo	45	60	
1 080/50 entrelazado	28,1	50	
1 080/60 entrelazado	33,75	60	
1 080/50 progresivo	56,25	50	
1 080/60 progresivo	67,432	59,94	
1 080/60 progresivo	67,5	60	

**Modo compatible con RGB (PC)**

Resolución (Píxeles)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Nota
720 x 400	31,468	70,8	
640 x 480	31,469	59,94	
800 x 600	37,879	60,317	
1 024 x 768	48,363	60	
1 280 x 720	44,772	59,855	
1 600 x 900	60	60	
1 280 x 1 024	63,981	60,02	
1 680 x 1 050	65,29	59,954	
1 920 x 1 080	67,5	60	

## LICENCIAS

Las licencias compatibles pueden variar según el modelo. Para obtener más información sobre las licencias, visite [www.lg.com](http://www.lg.com).



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.





El número de modelo y de serie del producto se encuentran en la parte posterior y en uno de los costados de este. Regístrelos a continuación por si alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

MODELO

N.º DE SERIE

Un ruido temporal es normal cuando se enciende o se apaga el dispositivo.