

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

3D Blu-Ray домашній кінотеатр

Для того, щоб побачити опис вдосконалених функцій, відвідайте сторінку <http://www.lg.com> та завантажте Інструкцію користувача. Деякий контент у цій Інструкції може відрізнятись від контенту вашого пристрою.


LHB755



www.lg.com



Передня Панель




MIC 1/2 ······ Підключення мікрофону.
Порт USB ······ Приєднати USB пристрій.
 ······ Відкрити / Закрити дисковод
 ······ Розпочинає / зупиняє відтворення
 ······ Припиняє відтворення
 ······ Змінює джерело вхідного сигналу або функцію
 ······ Увімкнути / вимкнути
Ручка регулятора гучності ······ Регулювання гучності.

Задня Панель




SPEAKERS ······ Підключити до динаміків.
LAN ······ Підключити до мережі Інтернет.
HDMI OUT (TV ARC) ······ Підключити до телевізора.
HDMI IN 1, 2 ······ Підключити до цифрового пристрою.
ANTENNA FM ······ Підключити до радіо-антени.
AUX (L/R) INPUT ······ Підключити до аналогового пристрою.
OPTICAL IN ······ Підключити до цифрового пристрою.

1 Об'єднання динаміків



2 Підключення динаміків

! Дизайн динаміка і спосіб з'єднання у різних моделях можуть відрізнятися.




3 Підключення до телевізора

З'єднати з програвачем і телевізором за допомогою HDMI ARC (A) або HDMI & оптичного (B).

A Підключення HDMI(ARC)

- 1 З'єднати програвач з телевізором за допомогою HDMI кабелю.
- 2 Встановити селектор вхідного сигналу до HDMI на телевізорі
- 3 Налаштувати [External Speaker (HDMI ARC)] в меню налаштувань телевізора.
- 4 Виконуйте інструкції на екрані телевізора, використовуючи пульт дистанційного керування.



B Підключення HDMI & оптичного

- 1 З'єднати програвач з телевізором за допомогою HDMI і оптичного кабелю.
- 2 Встановити селектор вхідного сигналу до HDMI на телевізорі
- 3 Налаштувати [зовнішній динамік (оптичний)] в меню налаштувань телевізора.
- 4 Виконуйте інструкції на екрані телевізора, використовуючи пульт дистанційного керування.



4 Головне меню

Після початкового налаштування на екрані телевізора з'явиться головне меню. Користуйтеся різноманітними функціями програвача.



Щоб користуватися онлайн-послугами, підключіть програвач до мережі Інтернет за допомогою провідного чи безпроводного зв'язку.

Програма контролю



Завантажте програму LG AV Remote App для вашого пристрою.

Синхронізація звуку Режим приватного звуку LG (безпроводна)



Для більш детальної інформації завантажте онлайн-інструкцію виробника <http://www.lg.com>



3 musicflow



Додаткові відомості

Характеристика


Електроживлення	Див. головну етикетку на нижній панелі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на нижній панелі. Очікування в мережі : 0,5 Вт (всі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 410 мм x 55 мм x 260 мм
Вага нетто (прибл.)	2,7 кг
Живлення на шині даних (USB)	5 V  500 mA
Загальна потужність підсилювача	1200 Вт

Дизайн і характеристики можуть бути змінені без попередження.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему.

Заміна батарейки



Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>. На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права. Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплати вартості виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і транспортування) після надсилання відповідного запиту на електронну адресу opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

Технічна підтримка

Ви можете оновити плеєр за допомогою новітнього програмного забезпечення для підвищення його роботи та/або додавання нових функцій. Для отримання останньої версії програмного забезпечення для цього плеєра (за умови оновлення) перейдіть до розділу оновлення програмного забезпечення, зайдіть на сайт <http://www.lg.com> або зв'яжіться з центром підтримки клієнтів компанії LG Electronics.



	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0200-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08-081		
Эстония	800-9990		
Україна	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пон.-Пят.) 8:30 - 18:30 (Суб., Нд.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (GSM)		
Ўзбекистан	8 800 120 2222	9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб., Вс.)	
Кыргызстан	800 0071 0005	Круглосуточно	
Молдова	00-800-0071-0005 (Только для стационарных телефонов)	Круглосуточно	



Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"

Адрес импортера: 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ПТ. ЛГ Электроникс Индонезия

17520, Индонезия, Джава Барат, Бекаси, Сикаранг Барат, строение Г, MM2100, Кавасан Индастри

Сделано в Индонезии

Україна

Найменування та адреса імпортера

ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул. Басейна, 6, м. Київ, 01004,

Тел 044 201-43-50

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ "ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан", 050061, Алматы қ., к. Көкөрай, 2А

Өндірушінің мекенжайы: PT. LG Electronics Indonesia.

17520, Индонезия, Джава Барат, Бекаси, Сикаранг Барат, құрылыс Г, MM2100, Кавасан Индастри.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкөрай, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына" телефон шалу арқылы білуге болады.

Индонезияда жасалған

