

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδίωσης μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Παρακαλούμε κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά μετά την λεπτομερή ανάγνωσή του.

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Αυτό το εγχειρίδιο είναι η απλοποιημένη έκδοση του πρωτοτύπου εγχειριδίου. Μπορείτε να λάβετε το πρωτότυπο εγχειρίδιο από τη διεύθυνση www.lg.com.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

Πάντα να τηρείτε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης, ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες καταστάσεις και να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση του προϊόντος σας.

- Η εγκατάσταση απαιτεί εξειδικευμένες ικανότητες και πρέπει να πραγματοποιείται από το κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή άλλα καταστήματα που ειδικεύονται στην εγκατάσταση και αναγνωρίζονται από την εταιρία μας.
- Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει μετά την εγκατάσταση από άτομο που δεν διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, η εταιρία μας δεν παρέχει δωρεάν επισκευή.
- Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας παρέχονται για την πρόληψη αναπάντεχων κινδύνων ή απωλειών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν ο χρήστης δεν ακολουθεί τα υποχρεωτικά βήματα, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν ο χρήστης δεν ακολουθεί τα υποχρεωτικά βήματα, ενδέχεται να προκληθεί σωματικός τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

Προειδοποίηση και Προσοχή είναι οι λέξεις που αφυπνίζουν τον χρήστη για ενδεχόμενο κίνδυνο. Διαβάστε και τηρείτε τις οδηγίες προσεκτικά προς αποφυγή ατυχήματος.

Προειδοποίηση και Προσοχή είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στον οδηγό και στο προϊόν καθαυτό για την προστασία των χρηστών από κινδύνους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκατάσταση

- Βεβαιωθείτε ότι θα απευθυνθείτε στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή σε ειδικό κατάστημα εγκαταστάσεων για την εγκατάσταση προϊόντων.
- Θα προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία ή έκρηξη ή τραυματισμός.
- Απευθυνθείτε στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή σε ειδικό κατάστημα εγκαταστάσεων για την επανεγκατάσταση προϊόντων. Θα προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία ή έκρηξη ή τραυματισμός.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τα προϊόντα με τυχαίο τρόπο. Θα προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μόνο σε χαμηλή τάση ασφαλείας, η οποία αντιστοιχεί στη σήμανση της συσκευής.

Κατά τη χρήση

- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο προϊόν. Θα προκληθεί φωτιά.
- Μην αφήνετε να τρέχει νερό μέσα στο προϊόν. Θα προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη.
- Μην χτυπάτε απότομα το προϊόν. Θα προκληθεί βλάβη εάν χτυπήσετε απότομα το προϊόν.
- Απευθυνθείτε στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή σε ειδικό κατάστημα εγκαταστάσεων εάν βραχεί το προϊόν. Θα προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

- Μην χτυπάτε απότομα το προϊόν με αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα. Θα προκληθεί βλάβη λόγω ζημιάς στα μέρη.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Εγκατάσταση

- Εάν γίνει εγκατάσταση, επισκευή ή τροποποίηση των προϊόντων κλιματισμού της LG Electronics από οποιοδήποτε μη αδειούχο επαγγελματία, η εγγύηση παύει να ισχύει.
- Στην περίπτωση αυτή, όλα τα σχετικά με την επισκευή έξοδα αποτελούν πλέον πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.

Κατά τη χρήση

- Μην καθαρίζετε με ισχυρά απορρυπαντικά όπως οι διαλύτες, αλλά χρησιμοποιείτε μαλακά πανιά. Θα προκληθεί φωτιά ή παραμόρφωση του προϊόντος.
- Μην πατάτε την θόνη με δύναμη και μην πατάτε δύο πλήκτρα μαζί. Θα προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή δυσλειτουργία.
- Μην ακουμπάτε και μην τραβάτε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια. Θα προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή ηλεκτροπληξία.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



Οθόνες Λειτουργίας : Προβολή της κατάστασης λειτουργίας και των ρυθμίσεων

Πλήκτρο Εξαερισμού : Για τις συγκλίνουσες λειτουργίες κλιματιστικού και εξαερισμού

Πλήκτρο Ρύθμισης Λειτουργίας : Για την επιλογή των επιπλέον λειτουργιών

Πλήκτρο Ροής Αέρα : Για την επιλογή της ροής αέρα

Πλήκτρο Δευτερεύουσας Λειτουργίας : Για την επιλογή των επιπλέον λειτουργιών

Πλήκτρο Προγραμματισμού : Για τον προγραμματισμό του χρονδιακόπτη

Πλήκτρο Επάνω / Κάτω / Αριστερά / Δεξιά : Για την αλλαγή των ρυθμίσεων στο μενού

Πλήκτρο θερμοκρασίας χώρου : Για τον έλεγχο της εσωτερικής θερμοκρασίας

Πλήκτρο ESC (Εξόδου) : Για έξοδο από το μενού

Πλήκτρο Ρύθμισης / Ακύρωσης : Για αποθήκευση των ρυθμίσεων στο μενού

Πλήκτρο Ελέγχου Θερμοκρασίας : Για την αλλαγή της επιθυμητής θερμοκρασίας

Πλήκτρο Ταχύτητας Ανεμιστήρα : Για την επιλογή της ταχύτητας ανεμιστήρα

Πλήκτρο On/Off : Για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση με τηλεχειριστήριο

Πλήκτρο Επιλογής Λειτουργίας : Για την επιλογή τρόπου λειτουργίας

Δέκτης Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου


Παρεκκόμενα



Καλώδιο Σύνδεσης
1 EA, 10 μ



Βίδα (4 EA)



Εγχειρίδιο Κατόχου /
Εγκατάστασης




Ετικέτα πληροφοριών
(8 EA-8 Γλώσσες)

ΕΥΚΟΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

✦ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη & Εγκατάστασης.

Οδηγίες για τον κάτοχο




• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί

• Αλλαγή τρόπου λειτουργίας: Πατήστε το κουμπί



• Αλλαγή ταχύτητας ανεμιστήρα: Πατήστε το κουμπί



• Αλλαγή ρυθμισμένης θερμοκρασίας:

Αύξηση θερμοκρασίας - Πατήστε το κουμπί

Μείωση θερμοκρασίας - Πατήστε το κουμπί


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ενδέχεται να μην εμφανίζονται ορισμένα στοιχεία ρυθμίσεων, ανάλογα με το προϊόν.

Οδηγίες για τον τεχνικό εγκατάστασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η εγκατάσταση δεν πραγματοποιηθεί σωστά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στον χρήστη ή υλικές ζημιές. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από έναν πιστοποιημένο τεχνικό HVAC και οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν από εσφαλμένη εγκατάσταση αποτελούν ευθύνη του κατόχου.



• Εισαγωγή κωδικού λειτουργίας: Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.

• Επιλογή κωδικού λειτουργίας: Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί

• Αλλαγή τιμής κωδικού λειτουργίας:




• Ρύθμιση ή απάλωση κωδικού λειτουργίας: Πατήστε το κουμπί

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παρακαλούμε στερεώστε καλά με τις παρεχόμενες βίδες αφού τοποθετήσετε το πλαίσιο ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου στη θέση που σχεδιάζετε να τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο.

- Παρακαλούμε προσέχετε να μην λυγίζει, καθώς εάν το πλαίσιο είναι λυγισμένο, ενδέχεται να μην γίνει σωστή τοποθέτηση. Παρακαλούμε ρυθμίστε το πλαίσιο του τηλεχειριστηρίου ώστε να ταιριάζει στο κουτί διάταξης, εφόσον υπάρχει αυτό.
- Εγκαταστήστε το προϊόν έτσι ώστε να μην υπάρχει κενό με τον τοίχο και να μην κουνιέται μετά την εγκατάσταση.




Μπορείτε να εγκαταστήσετε το καλώδιο του Ενσύρματου τηλεχειριστηρίου προς τρεις κατευθύνσεις.

- Κατεύθυνση τοποθέτησης : ευθυγράμμιση με την επιφάνεια του τοίχου, επάνω δεξιά
- Εάν δρομολογείτε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου ώστε να εξέρχεται από την επάνω ή την δεξιά πλευρά, παρακαλούμε αφαιρέστε πρώτα το κομμάτι στον οδηγό του καλωδίου

✳ Αφαιρέστε το κομμάτι με ένα μυτερό αντικείμενο.

- 1 Ευθυγράμμιση με την επιφάνεια του τοίχου
- 2 Κομμάτι στο επάνω μέρος του οδηγού
- 3 Κομμάτι στο δεξί μέρος του οδηγού



<Αφαιρούμενα κομμάτια>

Παρακαλούμε στερεώστε το επάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου στο πλαίσιο που είναι βιδωμένο στον τοίχο, όπως στην εικόνα παρακάτω, και μετά κουμπώστε το στο πλαίσιο πατώντας στο κάτω μέρος.


<Σειρά σύνδεσης>



- Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του πλαισίου.
- Πριν την συναρμολόγηση, τακτοποιήστε το καλώδιο ώστε να μην παρεμβαίνει με τα μέρη του κυκλώματος.

Για να διαχωρίσετε το τηλεχειριστήριο από το πλαίσιο του, όπως στην παρακάτω εικόνα, εισάγετε στην κάτω οπή διαχωρισμού ένα κατασβίδι και περιστρέψτε δεξιόστροφα για να διαχωρίσετε το τηλεχειριστήριο.

<Σειρά αποσύνδεσης>



- Υπάρχουν δύο οπές διαχωρισμού. Παρακαλούμε διαχωρίζετε μία - μία.
- Παρακαλούμε προσέχετε να μην κάνετε ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα κατά τον διαχωρισμό.

Παρακαλούμε συνδέστε την εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο με το καλώδιο σύνδεσης.

DC 12 V	Κόκκινο
Σήμα	Κίτρινο
Κίτρινο	Μαύρο



Παρακαλούμε ελέγξτε εάν ο σύνδεσμος είναι σωστά συνδεδεμένος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδίωσης μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Οι εγκαταστάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα τοπικά / εθνικά / διεθνή πρότυπα.
- Τοποθετείτε πλήρως εγκλεισμένο άφλεκτο αγωγό (μεταλλικό κανάλι) στην περίπτωση όπου οι ηλεκτρολογικοί & κατασκευαστικοί κανονισμοί απαιτούν τη χρήση καλωδίων ψευδοροφής.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης εάν η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας είναι μεγαλύτερη από 10 μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την εγκατάσταση του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου, μην το θάβετε στον τοίχο. (Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον αισθητήρα θερμοκρασίας.) Μην εγκαθιστάτε καλώδιο μακρύτερο από 50 μ. (Ενδέχεται να προκληθεί σφάλμα επικοινωνίας.)

- Κατά την εγκατάσταση καλωδίου επέκτασης, ελέγξτε την κατεύθυνση της σύνδεσης του συνδέσμου στην πλευρά του τηλεχειριστηρίου και του προϊόντος για σωστή εγκατάσταση.
- Εάν εγκαταστήσετε το καλώδιο επέκτασης με την αντίθετη φορά, ο σύνδεσμος δεν θα συνδεθεί.
- Προδιαγραφές καλωδίου επέκτασης: 24 AWG, 3 αγωγός ή παρόμοιο.

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΗΣ

Παρακαλούμε ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω για ελαττώματα του προϊόντος προτού συμβουλευτείτε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Συμπτώματα	Έλεγχος	Διαχείριση
Δεν ενεργοποιείται.	• Το κλιματιστικό έχει ρεύμα;	• Παρακαλούμε ελέγξτε τον ασφαλειοδιακόπτη. • Παρακαλούμε ελέγξτε την κατάσταση των ρυθμίσεων του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου.
	• Το κλιματιστικό και το τηλεχειριστήριο είναι σωστά συνδεδεμένα με το καλώδιο;	• Παρακαλούμε συνδέστε το κλιματιστικό με το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου.
	• Είναι σωστή η σύνδεση του καλωδίου;	• Παρακαλούμε συνδέστε το κλιματιστικό με το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου.
Δεν λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης.	• Ρυθμίσατε σωστά την ώρα;	• Παρακαλούμε ρυθμίστε σωστά την ώρα.
	• Κάνετε σωστό προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη;	• Παρακαλούμε ρυθμίστε ξανά ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο.
Δεν βγαίνει κρύος αέρας.	• Είναι χαμηλότερη η επιθυμητή θερμοκρασία από την τρέχουσα θερμοκρασία;	• Παρακαλούμε ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χαμηλότερα από την τρέχουσα θερμοκρασία.
Το κλιματιστικό ξεκινά ή σταματά αυτόματα.	• Δεν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης;	• Όταν πατηθούν ταυτόχρονα τα πλήκτρα ρύθμισης του χρονοδιακόπτη και ρύθμισης/ακύρωσης για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερα, όλες οι προγραμματισμένες λειτουργίες ακυρώνονται.
Εμφανίζεται ένδειξη σφάλματος στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.	• Η ένδειξη στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου είναι 'CH03'?	• Παρακαλούμε ελέγξτε ξανά την κατάσταση της ρύθμισης του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου. • Παρακαλούμε ελέγξτε ξανά την κατάσταση της σύνδεσης του κλιματιστικού με το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου.