
24G411A 24G411B 24G414B
27G411A 27G411B 27G414B



地域(国)およびモデル(型番)によって異なります。詳しくは弊社ホームページをご参照ください。(https://www.lg.com/jp/monitor)

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。
また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと。

MFL05803013

(2602-REV02)



- 製品を安全に長くご使用いただくために、正規の付属のアクセサリ、および部品をご使用ください。
- 箱を開けた際は、付属品をご確認ください。万が一付属品が不足している場合は、お求めの販売店にお問い合わせください。




www.lg.com


- この度は、LG Electronicsモニター製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- 本書は製品の組み立ておよび、接続までをご案内しております。製品の組み立て前に本書をよくお読みになり、ご理解の上、正しくお使いください。
- この製品のWeb版取扱説明書はWebサイトからダウンロードできます。

24G411A 24G411B
27G411A 27G411B


1




2



3




4




24G414B
27G414B


1




2





3



4




HDMI™
HDMI™ OUT
AV/PC
DP
DP OUT
PC


a
b
1
2
3
1
2

