LG
Life's Good

USER MANUAL / คู่มือ

LG TONE Free

***Bluetooth*®** LG Stereo Headset
***Bluetooth*®** หูฟังสเตอริโอ LG

Please read the Important Safety Information for the proper use of this product. After reading, store this User Manual in an easily accessible place for all users.

NOTE: Please read all information carefully prior to using the headset in order to enjoy the best performance and prevent damage to the product.

Rev 3.0 TH

Google Play

App Store

HBS-FN6 / HBS-FN4

www.lg.com

Copyright © 2020 - 2021 LG Electronics Inc. All rights reserved

โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยสำคัญก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย หลังจากอ่านแล้ว โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ในจุดที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

หมายเหตุ: โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดก่อนที่จะใช้งานหูฟังนี้ เพื่อให้ท่านได้ผลลัพธ์ที่ดีและไม่ก่อให้เกิดการทำงานที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

NOTE: Actual product design may differ from images shown in manual.
* A mid-sized ear gel is attached to the earbud by default.

หมายเหตุ: รูปแบบผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากภาพในคู่มือ
*** หูฟังอะยิ้งยางขนาดกลางติดมาแล้ว**

* The appearance and specifications of the actual product may differ depending on the model.
* **ลักษณะและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์**

⚠ CAUTION / ข้อควรระวัง

Make sure authentic LG Electronics components are used. Using a non-authentic component may damage the product and thus void the warranty.
Use the USB Type C™ cable provided with the product.

โปรดใช้สายประกอบของแท้จาก LG Electronics การใช้สายประกอบที่ไม่ได้รับรองอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและการรับประกันไม่ถือเป็นโมฆะ
ใช้สาย USB Type C™ ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

ℹ NOTE / หมายเหตุ

The complete manual is available for download from the LG Electronics website.
สามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับสมบูรณ์ได้จากเว็บไซต์ LG Electronics
(ไม่มีคำแปล) >www.lg.com > Support > Manuals & Documents > Browse by Product > Mobile Devices > *LG Bluetooth* Devices

Product Description / รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Charging Case / **คลับชาร์จ**



Earbuds / **หูฟัง**



ℹ NOTE / หมายเหตุ: HBS-FN4 does not have a UV-C LED and mood light.
รุ่น HBS-FN4 ไม่มี UV-C LED และไฟบรรยากาศ

How to pair / **วิธีจับคู่**



Activate *Bluetooth* on your phone or device.
เปิดใช้งาน *Bluetooth* **ในโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของท่าน**

While the earbud is mounted in the charging case, open the charging case lid and press the pairing button for 3 to 5 seconds until the blue indicator light blinks.
ในขณะที่ได้หูฟังไว้ในคลับชาร์จ ให้เปิดฝาของคลับชาร์จ แล้วกดปุ่มจับคู่ค้างไว้ 3 ถึง 5 วินาที จนกว่าไฟสถานะสีฟ้ากะพริบ

When the Fast Pair connection pop-up appears on the top area of the mobile phone screen, tap it to connect. (It only supports Android™ 6.0 or higher, and requires configuring Bluetooth and location information settings of the mobile device.)
เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพการเชื่อมต่อแบบ Fast Pair ปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ให้แตะเพื่อทำต่อ (รองรับ Android™ 6.0 ขึ้นไปเท่านั้น และจะเป็นต้องกำหนดค่า *Bluetooth* และตั้งค่าข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์โมไบล์)

If the pop-up does not appear, select **[LG HBS-FN6]** from the *Bluetooth* menu on the mobile phone and connect it (for users of iOS or Android 5.0 or lower versions).
หากหน้าต่างป๊อปอัพไม่ปรากฏขึ้น ให้เลือก [LG HBS-FN6] จากเมนู *Bluetooth* ในโทรศัพท์มือถือแล้วเชื่อมต่อ (สำหรับรุ่นใช้ iOS หรือ Android เวอร์ชัน 5.0 หรือต่ำกว่า)

⚠ CAUTION / ข้อควรระวัง: In the list of *Bluetooth* connected devices, LG HBS-FN6_LE is not the correct model name for connection. Check the model name in use and connect with the model name without "LE".
/ ในรายการอุปกรณ์ *Bluetooth* ที่เชื่อมต่อ LG HBS-FN6_LE ในรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ก่อนล่วงหน้าบางรายการที่เชื่อมต่อ ตรวจดูชื่อรุ่นที่ไม่ถูกต้องและเชื่อมต่อด้วยชื่อรุ่นที่ไม่มี "LE"

How to wear earbuds / **วิธีสวมหูฟัง**

Separate the earbuds from the charging case and adjust them so that they fit comfortably in your ears.
When you wear the earbuds, you will hear a warning detection alarm.
ปรับหูฟังออกจากคลับชาร์จ แล้วปรับให้เข้ากับหูของท่านอย่างสบาย
เมื่อท่านสวมหูฟัง ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนการสวมใส่

ℹ NOTE / หมายเหตุ: You can easily separate the earbuds from the charging case by turning the part with dotted line in image 1 to left or right and lifting the earbuds. / **ท่านสามารถปรับหูฟังออกจากคลับชาร์จได้อย่างง่ายดาย โดยการหมุนส่วนที่มีเส้นประตามภาพ 1 ไปทางซ้ายหรือขวา แล้วยกหูฟังขึ้น**

How to receive a call / **วิธีรับสาย**

To receive a phone call, **touch the left or right earbud once.**
To end a phone call, **touch the left or right earbud twice.**
To reject a phone call, **touch and hold the left or right earbud.**
รับสายโทรศัพท์ โดยการแตะที่หูฟังข้างซ้ายหรือขวาหนึ่งครั้ง
วางสายโทรศัพท์โดยการแตะที่หูฟังข้างซ้ายหรือขวาสองครั้ง
ปฏิเสธสายโดยการแตะที่หูฟังข้างซ้ายหรือขวาค้างไว้

UVnano Description / **รายละเอียดของ UVnano**

UV-C LED process operates for ten minutes and begins when charging case (with earbuds) is plugged in.
UV-C LED does not operate while device is charging wirelessly such as on a pad or third party wireless charging device (this only applies to HBS-FN6).

- Independent testing shows the UVnano charging case kills 99.9% of bacteria (*Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*) on the speaker mesh of the earbuds in ten minutes while charging.
The UV-C LED function works only when the charging case is connected to the power cable.
- For best result, it is recommended that the full 10 minutes of UV-C LED operation be performed while charging.

ℹ NOTE: The status indicator light blinks slowly during the UV-C LED operation. The light will slowly illuminate on and off until the UV-C LED function is complete (10 minutes). Once completed, the indicator light will switch back to the always-on battery indicator, see "Battery Status".HBS-FN4 does not have a UV-C LED and mood light. Performance may vary based on usage conditions. A white product may slightly differ in the color of the UV-C LED contact area, but there is no problem with the product performance. UV-C LED does not operate while charging wirelessly.

⚠ CAUTION: Be aware that the temperature of the earbuds may rise while the UV-C LED is operating. Avoid direct eye and skin exposure to UV light. Keep out of reach of children.

กระบวนการ UV-C LED จะทำงานเป็นเวลา 10 นาที และจะเริ่มต้นเมื่อเสียบปลั๊กคลับชาร์จ (ที่ใส่หูฟัง)
UV-C LED จะไม่ทำงานในขณะที่ทำชาร์จอุปกรณ์แบบไร้สาย เช่นการชาร์จแผ่นหรืออุปกรณ์ชาร์จไร้สายของบุคคลภายนอก (สำหรับ HBS-FN6 เท่านั้น)

- การทดสอบจากองค์กรอิสระแสดงให้เห็นว่าคลับชาร์จ Uvnano ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนลำโพงของหูฟังได้ถึง 99.9% ในสิบนาทีขณะที่ชาร์จ (*สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส* และ*เอสเชอริเชีย โคไล*)
ฟังก์ชัน UV-C LED จะทำงานเมื่อเสียบปลั๊กของคลับชาร์จเท่านั้น
- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้ UV-C LED ทำงานเป็นเวลา 10 นาทีเต็มระหว่างการชาร์จ

ℹ หมายเหตุ: ไฟสถานะกระพริบช้า ระหว่างที่ UV-C LED ทำงาน ไฟสถานะจะเปิดและมืดสว่าง จนกว่า UV-C LED จะทำงานจนเสร็จสิ้น (10 นาที) เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นไฟระบุสถานะและผลลัพธ์ที่ปิดตลอด โปรดดู "สถานะแบตเตอรี่" รุ่น HBS-FN4 ไม่มี UV-C LED และไฟบรรยากาศ ประสิทธิภาพการทำงานอาจแตกต่างกันไปตามสภาวการใช้งาน ผลิตภัณฑ์สีขาวอาจมีสีต่างกันเล็กน้อยที่บริเวณจุดสัมผัสของ UV-C LED ขึ้นจะไม่มีผลใดๆ ต่อประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ UV-C LED จะไม่ทำงานในขณะที่ชาร์จแบบไร้สาย

⚠ ข้อควรระวัง: ไปรทราบว่าอุณหภูมิของหูฟังอาจจะสูงขึ้นในขณะที่ UV-C LED กำลังทำงาน หลีกเลี่ยงอย่าให้แสง UV สัมผัสกับดวงตาและผิวหนัง เก็บไว้ให้ห่างจากมือเด็ก

Listening to the ambient sound / **การฟังเสียงรอบข้าง**

Touch and hold the left or right earbud to hear the ambient sound.
You can adjust the intensity of the ambient sound in the LG TONE Free app.
The Listen to the Ambient Sound function works only when the product is on hold or playing music.
While using the listen to the ambient sound function, the battery discharges faster than usual.
และทำค้างไว้ที่หูฟังข้างซ้ายหรือขวาค้างไว้ เพื่อฟังเสียงรอบข้าง
ท่านสามารถปรับระดับเสียงรอบข้างได้ในแอป LG TONE Free
ฟังก์ชันการฟังเสียงรอบข้างจะทำงานได้ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อยู่กดสายหรือกำลังฟังเพลงเท่านั้น
ในขณะที่ใช้งานฟังก์ชันการฟังเสียงรอบข้าง แบตเตอรี่จะหมดเร็วกว่าปกติ

⚠ CAUTION / ข้อควรระวัง: When the Listen to the Ambient Sound mode is enabled, you may hear the ambient sound become loud suddenly. / **เมื่อเปิดโหมดฟังเสียงรอบข้าง ท่านอาจได้ยินเสียงรอบข้างดังขึ้นอย่างฉับพลัน**

Battery Status / **สถานะแบตเตอรี่**

If earbuds are mounted in the charging case, the earbuds' battery status is displayed.
Otherwise, the charging case's battery status is displayed.
If the earbuds are mounted in the charging case while plugged in, the UVnano process will commence for ten minutes.
Once this process is complete, the charging case's battery status will be displayed.

Indicator Light	Battery Status
Red	Below 20% battery
Violet	Between 20% and 80% battery
Blue	Above 80% battery

ℹ NOTE: When the charging case lid is closed, charging case battery status is displayed. If the charging case has no remaining charge, there will be no display and it cannot function.
We recommend you keep the charging case charged at all times as the earbuds are not able to be turned on and turned off independently.

เมื่อใส่หูฟังในคลับชาร์จ สถานะแบตเตอรี่ของหูฟังจะแสดงขึ้น
มิฉะนั้นจะแสดงสถานะแบตเตอรี่ของคลับชาร์จ
หากใส่หูฟังไว้ในคลับชาร์จในขณะที่เสียบปลั๊ก UVnano จะทำงานเป็นเวลาสิบนาที
เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสิ้นลง สถานะแบตเตอรี่ของคลับชาร์จจะแสดงขึ้น

ไฟสถานะ	สถานะแบตเตอรี่
สีแดง	แบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 20%
สีม่วง	มีแบตเตอรี่ระหว่าง 20% ถึง 80%
น้ำเงิน	มีแบตเตอรี่มากกว่า 80%

ℹ หมายเหตุ: เมื่อมีฝาคลับชาร์จ สถานะการชาร์จแบตเตอรี่ของคลับชาร์จจะแสดงขึ้น หากไม่มีพลังงานเหลืออยู่ในคลับชาร์จ จะไม่มีการแสดงผลใดๆ และคลับชาร์จจะไม่ทำงาน
เราแนะนำให้ทำการชาร์จคลับชาร์จไว้ตลอด เนื่องจากไม่สามารถเปิดและปิดหูฟังแยกต่างหากได้

How to charge / **วิธีชาร์จ**

Wired Charging / **ชาร์จแบบเสียบสาย**

When the charging cable is connected, the charging status is displayed in the charging case.
ในขณะที่เสียบสายชาร์จ สถานการชาร์จจะแสดงที่คลับชาร์จ

ℹ NOTE / หมายเหตุ: The earbuds and the charging case are charged at the same time. The charging port on the charging case cannot be used to supply power to mobile phones, etc. /
หูฟังและคลับชาร์จจะถูกชาร์จไปพร้อมๆ กัน
ไม่สามารถใช้พอร์ตชาร์จไฟบนเคสเพื่อจ่ายพลังงานให้กับโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

Wireless Charging / **ชาร์จไร้สาย**

Align the bottom center of the charging case with the center of the wireless charger.
จัดแนวด้านล่างตรงกลางของคลับชาร์จให้ตรงกับจุดศูนย์กลางของอุปกรณ์ชาร์จไร้สาย

ℹ NOTE / หมายเหตุ: The wireless charger is not provided. HBS-FN4 does not support wireless charging. The wireless charging function may not work in some wireless chargers. Wireless charging feature charges at a slower rate due to less power being transmitted to the charging case. /
ไม่มาพร้อมกับอุปกรณ์ชาร์จไร้สาย HBS-FN4 ไม่รองรับการชาร์จไร้สาย ฟังก์ชันการชาร์จไร้สายอาจไม่ทำงานกับอุปกรณ์ชาร์จไร้สายบางตัว ที่จะชาร์จการชาร์จไร้สายจะชาร์จได้ช้ากว่า เนื่องจากส่งพลังงานไปที่คลับชาร์จได้น้อยกว่า

How to play music / **วิธีเล่นเพลง**



Function / ฟังก์ชัน	Description / รายละเอียด
Play / Pause เล่น / หยุดชั่วคราว	● : **Touch the left or right earbud** once. / **แตะหูฟังด้านซ้ายหรือขวาครั้งเดียว**
Adjusting the Volume / การปรับระดับเสียง	●● : **Touch the left(Decrease volume) or right(Increase volume) earbud** twice. / **แตะหูฟังด้านซ้าย (ลดเสียง) หรือขวา (เพิ่มเสียง) สองครั้ง**
Play Next / เล่นเพลงถัดไป	●●● : **Touch the left or right earbud** three times. / **แตะหูฟังด้านซ้ายหรือขวาสามครั้ง**

ℹ NOTE / หมายเหตุ: On the LG TONE Free app, you can switch the operation mode through the touchpad settings. /
ในแอป LG TONE Free app ท่านสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ในการตั้งค่าทัชแพด

English

LG TONE Free

If you install the "LG TONE Free" app, you can use Check Earbud Battery, Voice Alert, Change Equalizer Mode, Check Last Connected Location Information, and Find My Earbuds functions. Check out the app for more details.

To install the "LG TONE Free" app, search LG TONE Free in the Google Play Store or App Store or scan the QR code below.

It supports Android 5.0 or higher and iOS 11 or higher.

Google Play

App Store

Safety Cautions

⚠ CAUTION

Do not disassemble, adjust, or repair the product arbitrarily.
Do not place the product near excessive heat or flammable material.
The product may be damaged if an incompatible charger is used.
Make sure that an infant or child does not swallow a magnet or a small component of the product.
Make sure that foreign objects do not enter the charger's connectors (charging port and power plug). Failure to do so may result in fire or electric shock.

If you have a medical device implanted, contact your doctor before using this device.
This product has a built-in battery, and the battery cannot be removed or replaced arbitrarily.
For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
If you arbitrarily replace the battery or don't replace it correctly, it may explode.
The lithium-ion battery is a hazardous component that can cause injury.
Battery replacement by an unqualified professional can cause damage to your device.
Do not discard the battery arbitrarily. Follow the local code for procedure for discarding batteries.
Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

⚠ WARNING

Do not drop the product from a high place.
Make sure there is no water, alcohol, or benzene in contact with the product.
Do not store the product in a wet or dusty place.
Do not place heavy objects on the product.
This product is waterproof to the IPx4 level (daily life waterproof).
(The IPx4 waterproof rating applies to the earbud product only.)
Do not put the product under the water or use it in a humid location such as a bathroom.

ℹ NOTE

If the product is exposed to excessive sweat, clean the product.
Keep the earbuds clean.

Troubleshooting

Problem	Solution
The power does not turn on	Check the battery level and charge it.
If unable to make a call with earbuds	If the mobile phone does not support headset and hands-free functions, you cannot use the calling features. Check the battery level and charge it.
If unable to register earbuds to mobile phone	Check whether earbuds are turned on. Check if the charging case of earbuds are in search mode. - Press the pairing button on the charging case to switch to search mode.
If you replaced the earbuds or there is a problem with the operation	Put the earbuds in the charging case and, with the case open, press the pairing button for 10 seconds or more. - The factory reset proceeds while the status indicator on the charging case flashes red. Please reconnect the device after factory reset.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.

Android, Google Play, the Google Play logo, and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.

Bluetooth®

FCC ID: ZNFHBSFN6

Additional Information

1. **Radio frequency exposure**

This Bluetooth LG Stereo Headset is a radio transmitter and receiver.
When in operation, it communicates with a Bluetooth-equipped mobile device by receiving and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency range 2402 to 2480 MHz. Your Bluetooth headset is designed to operate in compliance with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international health agencies when used with any compatible LG Electronics mobile phone.

2. ***Bluetooth* connection precautions**

The following environments affect the range and reception of *Bluetooth* signals:
- When walls, metal, human bodies, or other obstacles exist between the *Bluetooth* device and the connected device.

- When equipment that uses 2.4 GHz frequency signals (wireless LANs, wireless phones, microwave ovens, etc.) is placed near the devices being used.
- When using a *Bluetooth* device (TV, laptop, etc.) other than the mobile phone, the sound quality may be affected by the specifications and performance of the device

3. **Potentially explosive atmosphere**

Turn off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere. Although this is uncommon, your electronic device could generate sparks. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often but not always clearly marked.

4. **Emergency calls**

IMPORTANT!
This *Bluetooth* headset and the electronic device connected to the headset operate using radio signals and mobile and landline networks as well as user-programmed functions, which cannot guarantee connection under all conditions. Therefore, you should never rely solely upon any electronic device for essential communications (e.g., medical emergencies). Remember, in order to make or receive calls, the headset and the electronic device connected to the headset must be switched on and in a service area with adequate mobile signal strength. Emergency calls may not be possible on all mobile phone networks or when certain network services and/or phone features are in use. Check with your local service provider.

5. **Battery information**

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one that has not been used for a long period of time could have reduced capacity the first few times it is used. Do not expose the battery to extreme temperatures, never above +50°C (+122°F) or below -10°C (+14°F). For maximum battery capacity, use the battery at room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced. The battery can only be charged in temperatures between 0°C (+32°F) and +45°C (+113°F).

6. **Recycling the battery in your *Bluetooth* headset**

The battery in your *Bluetooth* headset must be disposed of properly and should never be placed in municipal waste. The LG Electronics service partner that removes the battery will dispose of it according to local regulations.

7. **Conditions**

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.
- This warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God, or damage resulting from liquid.
- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations, modifications, or service performed by a non-LG Electronics authorized person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTED INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY IN NO EVENT SHALL LG ELECTRONICS OR ITS VENDORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR

COMMERCIAL LOSS, TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.
Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you. The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable national legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

Limited Warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, LG Electronics warrants this product to be free from defects in design, material, and workmanship at the time of its original purchase by a consumer, and for a subsequent period of one (1) year. Should your product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased or contact your local LG Electronics contact center to get further information.

Important Safety Information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your Headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing.

If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use Headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

RISK GROUP 2	
	CAUTION : LIV EMITTED FROM THIS PRODUCT EYE OR SKIN IRRITATION MAY RESULT FROM EXPOSURE. USE APPROPRIATE SHIELDING.
	WARNING : WHEN OPENING THE CHARGING CASE OR WIRELESS CHARGING, THE LIV FUNCTION DOES NOT WORK.

Specifications and Features

Item	Comments
Bluetooth Specifications	V 5.0 (Headset/Hands-Free/A2DP/AVRCP)
Battery	Earbud : 3.7 V / 55 mAh, Lithium-ion Charging case : 3.7 V / 390 mAh, Lithium-ion
Talk Time (Earbuds / With Charging case)	Up to 5 / 15 hours*
Music Play Time (Earbuds / With Charging case)	Up to 6 / 18 hours*
Charging Time	Earbud : within an hour / Charging case : within 2 hours Fast Charging : 5 min charge for up to 60 min playtime ※ When charging wired at room temperature
Rated Input Voltage	Earbud : DC 5 V, 110 mA Charging case : DC 5 V, 500 mA
Operating Temperature	0 °C (+32 °F) ~ +35 °C (+95 °F)
Dimensions (mm)	Earbud : 16.1 mm (W) X 32.65 mm (L) X 25.0 mm (H) Charging case : 54.5 mm (W) X 54.5 mm (L) X 27.5 mm (H)
Weight (g)	Earbud : 5.4 g (One earbud) Charging case : 39 g
Frequency range	2402 MHz to 2480 MHz
Output power (Max.)	10 dBm

*Duration of use may vary depending on the connected mobile device, features being used, settings, signal strength, operating temperature, frequency band, and other methods of use. Fast charging feature does not apply when charging case is placed on wireless charging device such as a pad.
Wireless charging feature charges at a slower rate due to less power being transmitted to the charging case.

ภาษาไทย

LG TONE Free

หากท่านได้ติดตั้ง "LG TONE Free" ท่านสามารถใช้งานคำสั่งตรวจสอบแบตเตอรี่หูฟัง การแจ้งเตือนด้วยเสียง โหมดปรับอีควอไลเซอร์ ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งการเชื่อมต่อล่าสุด และค้นหาหูฟังของฉัน สูงกว่าและเครื่องที่ระบบปฏิบัติการ iOS 11 ขึ้นไป

โหลดติดตั้งแอป "LG TONE Free" ให้ค้นหา LG TONE Free ใน Google Play Store หรือ App Store หรือสแกน QR โค้ดด้านล่างนี้

รองรับ Android 5.0 ขึ้นไป หรือ iOS 11 ขึ้นไป

Google Play

App Store

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

⚠ ข้อควรระวัง

อย่าถอดแยกชิ้นส่วน ปรับแต่ง หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
อย่าวางผลิตภัณฑ์ไว้ใกล้กับความร้อนสูงหรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายหากใช้ชาร์จแบตที่ไม่เข้ากัน
ระวังอย่าให้เด็กหรือแบเตอรี่หรือชิ้นส่วนเล็กๆ ของผลิตภัณฑ์
ระวังอย่าให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องต่อของชาร์จ (ที่ชาร์จและปลั๊ก) การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้

หากท่านมีอุปกรณ์ช่วยการแพทย์ที่ฝังอยู่ในตัว โปรดสอบถามแพทย์ของท่านก่อนใช้อุปกรณ์นี้
ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่อยู่ในตัว และไม่สามารถถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยพลการ เพื่อความปลอดภัยของท่าน อย่าถอดแบตเตอรี่ในตัวที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ออก
หากท่านเปลี่ยนหรือใส่แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์อาจระเบิดได้
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นส่วนประกอบที่เป็นอันตรายซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้
การเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยช่างที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้อุปกรณ์ของท่านเสียหาย
อย่าทำลายแบตเตอรี่โดยพลการ ไปที่หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำในการกำจัดแบตเตอรี่
การกำจัดแบตเตอรี่โดยการนำไปทิ้งในกองไฟหรือเตาอบร้อน และการบดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยเครื่องกลอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
หากแบตเตอรี่ถูกใช้ในสภาพที่ความกดอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิด หรือทำให้ของเหลวหรือก๊าซไวไฟรั่วไหลได้

⚠ คำเตือน

อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ของท่านที่สถานที่ซึ่งอุณหภูมิสูงมาก
ระวังอย่าให้น้ำ แอลกอฮอล์ หรือเบนซีนมาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์
อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่เปียกชื้นหรือมีฝุ่นมากเกินไป
อย่าวางของหนักบนผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกป้องกันตามมาตรฐาน IPx4 (กันน้ำในชีวิตประจำวัน)
(รหัสการกันน้ำ IPx4 นี้ใช้กับผลิตภัณฑ์หูฟังเท่านั้น)
อย่านำผลิตภัณฑ์ไปแช่น้ำหรือใช้งานในสถานที่ชื้น เช่นในห้องน้ำ

ℹ หมายเหตุ

หากผลิตภัณฑ์สัมผัสกับเหงื่อมากเกินไป ให้ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
ให้หมั่นรักษาความสะอาดของหูฟัง

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การแก้ไข
เครื่องไม่เปิด	ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ และชาร์จแบตเตอรี่
หากไม่สามารถโทรออกด้วยหูฟัง	หากโทรศัพท์มือถือไม่รองรับฟังก์ชันหูฟังและแฮนด์ฟรี คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการโทรได้ ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ และชาร์จแบตเตอรี่
หากไม่สามารถลงทะเบียนหูฟังไปยังโทรศัพท์มือถือ	ตรวจดูว่าเปิดหูฟังอยู่หรือไม่ ตรวจดูว่าเคสชาร์จของหูฟังอยู่ในโหมดค้นหาหรือไม่ - กดปุ่มจับคู่บนเคสชาร์จเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดค้นหา
หากท่านเปลี่ยนอุปกรณ์หูฟังหรือการทำงานมีปัญหา	โปรดรีเซ็ตเคสชาร์จ โปรดเปิดเคสชาร์จและกดปุ่มจับคู่ค้างไว้นานกว่า 10 วินาที - การรีเซ็ตจะเริ่มขึ้นเมื่อไฟแสดงสถานะบนเคสชาร์จกะพริบเป็นสีแดง โปรดเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้งหลังจากรีเซ็ตเสร็จ

Bluetooth® คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก

Android, Google Play, โลโก้ Google Play รวมถึงเครื่องหมายการค้าและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

Bluetooth®

FCC ID: ZNFHBSFN6

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. **การสัมผัสกับคลื่นวิทยุ**

หูฟังสเตอริโอ LG *Bluetooth* นี้เป็นอุปกรณ์ส่งและส่งสัญญาณวิทยุ ในขณะที่ทำงาน อุปกรณ์จะติดต่อกับอุปกรณ์มือถือที่มี *Bluetooth* โดยการรับและส่งสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า (ไมโครเวฟ) ในช่วงความถี่ 2402 ถึง 2480 MHz หูฟัง *Bluetooth* ของท่านได้รับการออกแบบมาให้ทำงานตามแนวทางและข้อจำกัดการสัมผัส RF ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรด้านสุขภาพระหว่างประเทศ เมื่อใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ LG Electronics ที่เข้ากันได้

2. **ข้อควรระวังในการเชื่อมต่อ *Bluetooth***

สิ่งแวดล้อมต่อไปนี้มีผลกับระยะและการรับสัญญาณ *Bluetooth* :
- เมื่อมีกำแพง โลหะ คน หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ อยู่ระหว่างอุปกรณ์ *Bluetooth* และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- เมื่อมีอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณคลื่นความถี่ 2.4 GHz (LAN ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ ฯลฯ) อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ที่ทำงานนี้อยู่ใน
- ในขณะที่ใช้งานอุปกรณ์ *Bluetooth* (โทรทัศน์ โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ ฯลฯ) ที่นอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือ อาจมีผลจากคุณภาพเสียงและประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์

3. **สภาวะอากาศที่อาจเกิดการระเบิดได้**

ปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านในบริเวณที่สภาวะอากาศอาจเกิดการระเบิดได้ แม้ว่าโปรดใช้สิทธิ์เหตุผลในที่ และปฏิบัติตามป้ายบอกสัญญาณต่างๆ อย่างเคร่งครัด ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ บริเวณที่สภาวะอากาศอาจเกิดการระเบิดได้มักจะมีข้อกำหนดไม่ชัดเจนเสมอไป

4. **การโทรฉุกเฉิน**

สำคัญ
หูฟัง *Bluetooth* นี้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับหูฟังนี้ทำงานโดยใช้คลื่นสัญญาณวิทยุ เครือข่ายมือถือและโทรศัพท์บ้าน รวมทั้งฟังก์ชันที่กำโปรแกรมโดยผู้ใช้ ซึ่งไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อภายใต้ทุกสภาวะ ดังนั้น ท่านไม่ควรพึ่งพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อการสื่อสารที่จำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น (เช่น กรณีการฉุกเฉินทางการแพทย์) อย่าลืมว่าในการโทรและรับสายหรือโทรออก หูฟังและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับหูฟังจะต้องเปิดอยู่ และอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่แรงเพียงพอ นอกจากนี้อาจไม่สามารถโทรฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้งหมดหรือเมื่อมีบริการเครือข่ายและ/หรือฟีเจอร์โทรศัพท์บางอย่างได้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการเครือข่ายในท้องถิ่นของท่าน

5. **ข้อมูลแบตเตอรี่**

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานหากใช้งานอย่างเหมาะสม แบตเตอรี่ใหม่หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานอาจมีความจุลดลงในการใช้งานครั้งแรกๆ ที่ใช้งาน ห้ามวางแบตเตอรี่ไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป ไม่ควรให้แบตเตอรี่สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่า +50°C (+122°F) หรือต่ำกว่า -10°C (+14°F) ในระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่ ควรหลีกเลี่ยงการชาร์จในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำมาก หากใช้งานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิต่ำ ความจุของแบตเตอรี่จะลดลง สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในอุณหภูมิระหว่าง 0°C (+32°F) และ +45°C (+113°F) เท่านั้น

6. **การรีไซเคิลแบตเตอรี่ในหูฟัง *Bluetooth* ของท่าน**

ต้องกำจัดแบตเตอรี่หูฟัง *Bluetooth* อย่างเหมาะสม และไม่ควรนำไปทิ้งรวมกับขยะของเทศบาล ศูนย์บริการของ LG Electronics จะเป็นผู้ถอดแบตเตอรี่และกำจัดอย่างถูกต้องตามข้อบังคับท้องถิ่น

7. **เงื่อนไข**

- การรับประกันจะใช้ได้เมื่อมีใบเสร็จซึ่งออกโดยตัวแทนจำหน่าย ซึ่งระบุวันที่ซื้อและหมายเลขซีเรียล และจะต้องเก็บผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นของท่านไว้เพื่อการบริการ LG Electronics สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันหากข้อมูลนี้ถูกลบออกหรือเปลี่ยนแปลงหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากตัวแทนจำหน่าย
- หาก LG Electronics ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแล้วจะได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการรับประกันเดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับตั้งแต่วันที่ซ่อมแซม โดยขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดนานกว่ากัน การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อาจมีการใช้อุปกรณ์ที่เปลี่ยนทดแทนที่มีการทำงานเทียบเท่ากันที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่เปลี่ยนจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ LG Electronics
- การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการทำงานผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการสึกหรอตามปกติ หรือการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดที่การใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการทำงานผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ การดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยน สาธารณภัย และความเสียหายที่เกิดจากของเหลว

- การรับประกันนี้จะไม่คุ้มครองการทำงานผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการติดตั้งแบบผิดๆ การดัดแปลง หรือการซ่อมบำรุงที่ไม่ได้มาตรฐานโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก LG Electronics การปลอมแปลงซีลใดๆ บนผลิตภัณฑ์จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- ไม่มีการรับประกันใดๆ ชัดเจน ไม่ว่าจะโดยลายลักษณ์อักษรหรือวาจา รวมถึงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ของการรับประกันโดยนัยนี้จะจำกัดระยะเวลาของการรับประกันนี้ และในทุกกรณี LG ELECTRONICS และผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานได้ ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทางกายภาพ หรือความเสียหายที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ทั้งนี้เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวได้ ข้อยกเว้นบางประการอาจไม่ใช้กับผู้บริโภคทุกราย ซึ่งอาจมีข้อยกเว้นในบางประเทศ/รัฐที่ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรับประกันโดยนัย หรือข้อจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่ใช้กับท่าน การรับประกันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายที่ผู้บริโภคมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศของตน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของผู้บริโภคที่เกิดจากสัญญาซื้อขาย/การซื้อขายของพวกเขากับตัวแทนจำหน่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

การหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรอาจเกิดขึ้นได้ หากท่านใช้หูฟังในระดับเสียงที่ดังมาก ปรับระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย เมื่อระยะเวลาผ่านไปท่านอาจจะรู้สึกชินกับระดับเสียงที่ดังและเริ่มฟังดูเป็นปกติ แต่ระดับเสียงดังกล่าวอาจเป็นอันตรายกับการได้ยินของท่าน
หากท่านได้ยินเสียงวี้ดหรือฟังไม่ชัดเจน ให้หยุดฟังและตรวจสอบการได้ยิน ยิ่งระดับเสียงสูงขึ้นเท่าใด ระยะเวลาที่ต้องใช้ก่อนที่การได้ยินของท่านจะได้รับผลกระทบก็จะน้อยลงเท่านั้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินได้แนะนำการป้องกันการได้ยินของท่านดังต่อไปนี้:

- จำกัดระยะเวลาที่ท่านใช้หูฟังด้วยระดับเสียงดัง
- หลีกเลี่ยงการปรับเสียงให้ดังขึ้นเพื่อกลบเสียงรบกวนในสภาพแวดล้อม
- ลดระดับเสียงลงหากท่านไม่ได้ยินเสียงคนที่อยู่ใกล้ท่านพูดคุย

การใช้หูฟังอย่างปลอดภัย

ไม่แนะนำให้ใช้หูฟังเพื่อฟังเพลงในขณะขับรถ และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในบางพื้นที่ ให้ระมัดระวังและตั้งใจ หยุดใช้อุปกรณ์นี้หากคุณพบว่าอุปกรณ์นี้รบกวนหรือทำให้เสียสมาธิในระหว่างขับขี่ยานพาหนะใดๆ หรือในขณะที่ทำกิจกรรมอื่นใดที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

ท่านต้องการซอร์สโค้ดภายใต้ใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ ไปที่เว็บไซต์ http://opensource.lge.com
นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไขการปฏิเสธการรับประกัน และการแจ้งลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้
LG Electronics มีบริการจัดส่งซอร์สโค้ดให้กับคุณผ่าน CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดส่งดังกล่าว (เช่น ค่าสื่อกลาง ค่าขนส่ง และค่าจัดการ) โดยคนมาทางอีเมลที่ opensource@lge.com
ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้ายของเรา ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้

กลุ่มความเสี่ย 2	
	ข้อควรระวัง : รังสี LIV ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์นี้ การระคายเคืองที่ตาหรือผิวหนังจากการสัมผัสนี้ ไม่ป้องกันที่เหมาะสม
	คำเตือน : ในขณะที่เปิดฝาเคสชาร์จหรือเครื่องชาร์จแบบไร้สาย ฟังก์ชัน LIV จะไม่ทำงาน

ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติการทำงาน

รายการ	รายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะ *Bluetooth*	V 5.0 (ชุดหัวโทรศัพท์/A2DP/AVRCP)
แบตเตอรี่	หูฟัง : 3.7 V / 55 mAh, ลิเธียมไอออน : ลิเธียม ไอออน 3.7 V / 390 mAh
เวลาสนทนา (หูฟัง / พร้อมเคสชาร์จ)	ไม่เกิน 5 / 15 ชั่วโมง*
เวลาเล่นเพลง (หูฟัง / พร้อมเคสชาร์จ)	ไม่เกิน 6 / 18 ชั่วโมง*
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่	หูฟัง : ภายในหนึ่งชั่วโมง / เคสชาร์จ : ภายใน 2 ชั่วโมง ชาร์จเร็ว : ชาร์จ 5 นาที และใช้งานได้ 60 นาที ※ เมื่อใช้สายชาร์จที่อุณหภูมิห้อง
อัตราอินพุตแรงดันไฟฟ้า	หูฟัง : DC 5 V, 110 mA เคสชาร์จ : DC 5 V, 500 mA
อุณหภูมิการใช้งาน	0 °C (+32 °F) ~ +35 °C (+95 °F)
ขนาด (มม.)	หูฟัง : 16.1 มม. (W) X 32.65 มม. (H) X 25.0 มม. (d) เคสชาร์จ : 54.5 มม. (W) X 54.5 มม. (L) X 27.5 มม. (H)
น้ำหนัก (ก.)	หูฟัง : 5.4 ก. (หูฟังหนึ่งข้าง) เคสชาร์จ : 39 ก.
ที่ความถี่	2402 MHz ถึง 2480 MHz
กำลังส่งสูงสุด (สูงสุด)	10 dBm

*ระยะเวลาการใช้งานอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ ฟีเจอร์ที่ใช้งาน การตั้งค่า สัญญาณที่อยู่ภายใน อุณหภูมิการใช้งานที่เหมาะสม ความถี่ที่ใช้งาน และวิธีการใช้งานอื่นๆ ฟีเจอร์การชาร์จไวไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อมีการชาร์จไว้ในอุปกรณ์ชาร์จไร้สาย เช่นแท่นชาร์จไร้สาย
ฟีเจอร์การชาร์จไร้สายจะชาร์จได้ช้ากว่า เนื่องจากพลังงานในการให้พลังงานกับเคสชาร์จน้อยกว่า



ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลทั่วไปของวิทยุคมนาคมใช้สายอากาศ เช่น Wi-Fi, *Bluetooth*, เป็นต้น.