


マジックリモコンの使用法

マジックリモコンを使用するには、まずリモコンとプロジェクターをペアリングする必要があります。
マジックリモコンが正しく登録できなかった場合は、プロジェクターの電源を一度オフにしてから再度オンにして、再試行します。



メモ


- 取扱説明書25ページの「マジックリモコン」の項を参照してください。



(1711-REV00)

ケーブルでモバイル機器やノートパソコンと接続する

モバイルデバイスをケーブル*でプロジェクターに接続し、プロジェクターの外部入力を[HDMI]に設定します。接続デバイスの映像がプロジェクターに表示されます。ケーブル接続する条件や指示事項は接続デバイスの取扱説明書を参照するか、製造メーカーにお問い合わせください。
サポートされるスマートデバイスは、各メーカーの都合により仕様変更される場合があります。仕様変更によって正常に動作しなくなる場合もありますので予めご了承ください。




*イラストはイメージです。実際の製品のメニューが異なる場合があります。

*ケーブルは別売です。

- モバイルデバイス（スマートフォンやタブレットなど）またはノートパソコンをケーブルまたはワイヤレス接続でプロジェクターに接続し、モバイル機器やノートパソコンの画面をプロジェクターの大画面で楽しむことができます。

ワイヤレスでモバイル機器やノートパソコンと接続する

プロジェクターのリモコンの  ボタンを押して、[Screen Share]を選択します。接続するモバイルデバイスやノートパソコンのScreen Share機能*をオンにして、プロジェクターを検索します。接続が成功すると、接続デバイスの画面がプロジェクターに表示されます。（モバイル機器やノートパソコンのScreen Shareの詳細な設定については、接続デバイスの取扱説明書を参照するか、製造メーカーにお問い合わせください。）



* Screen Share機能

- Android OSモバイル機器: Miracast (LG Electronicsなど)、Screen Mirroring (Samsung Electronicsなど)、ワイヤレスミラーリングなど
- Windows OSノートパソコン: Intel WiDi, Miracastなど
- ワイヤレス接続を使用するには、モバイル端末、ノートパソコンがScreen Share機能に対応している必要があります。




メモ

- 接続デバイスによっては、電波が弱かったり不安定な場合があります。その場合、[グループ]を変更すると接続の精度が向上します。
- ネットワーク環境によっては、電波が弱かったり不安定な場合があります。
 - 5.0GHz帯の使用をお勧めします。

Bluetoothオーディオデバイスを接続する

Bluetooth機能は、BluetoothスピーカーまたはBluetoothヘッドセットと接続する機能です。

- イラストはイメージです。製品の画像と異なる場合があります。



- Bluetoothヘッドセットまたはスピーカーをオンにし、ペアリングモードに設定します。（ペアリングモードの設定方法については、Bluetoothオーディオデバイスのマニュアルを参照してください。）
- 一部のデバイスでは、プロジェクターの電源をオンにすると、この機能によって最近接続したデバイスへの接続が自動的に試みられます。ただし、プロジェクターに接続したことのあるLGサウンドシンク対応のサウンドバーがオンの場合、優先的にサウンドバーに接続されます。

- (Q.設定) →  → [音声] → [スピーカー一設定] → [LGサウンドシンク / Bluetoothデバイス]

[デバイスの選択]を選択すると、すでに接続されているデバイスと接続可能なデバイスが表示されます。



メモ

- すべてのBluetooth対応デバイスとの互換性を保証するものではありません。
- Bluetoothオーディオデバイスを使用しているときに、画面の表示と音声はずれる場合は、[AVシンク]の設定で映像と音声の同期を調整してください。
- Bluetoothデバイスはプロジェクターから5m以内で使用してください。
- Sound Sync ロゴのLGオーディオデバイスは、ペアリングモードをLG TVモードに設定してから接続してください。
- デバイスの接続に失敗した場合は、接続先のデバイスの電源を確認し、オーディオデバイスが正常に機能しているか確認してください。
- デュアルモード/ダブルモード/2チャンネルモードをサポートするBluetoothスピーカーとマジックリモコンを併用すると、スピーカーの性能が制限される場合があります。