

STRUČNÝ NÁVOD


Súprava zadných reproduktorov

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku.

Ak si chcete pozrieť pokyny pre pokročilé funkcie,
navštívte lokalitu <http://www.lg.com> a prevezmite si návod.

Určitý obsah uvádzaný v tomto návode sa môže od vašej jednotky odlišovať.


MODEL
SPK8-S



1 Pripojenie zadných reproduktorov



V závislosti od modelu sa môže dizajn a pripojenie zadných reproduktorov líšiť.



- 1 Správne pripojte reproduktorové káble k reproduktorom.
- 2 Pomocou káblov reproduktorov prepojte bezdrôtový prijímač a zadné reproduktory (sivý: pravý, modrý: ľavý).
- 3 Ak chcete využívať priestorový zvuk, zapnite funkciu priestorového zvuku.

2 Pripojenie bezdrôtového prijímača

- 1 Pripojte napájací kábel do napájacej zásuvky.
- 2 Zapnutie zariadenia: Zariadenie a bezdrôtový prijímač sa **automaticky** spojí. Rozsvieti sa žltozelená LED.


Manuálne pripojenie bezdrôtového prijímača.

Ak zadné reproduktory nevydávajú žiadny zvuk, pokúste sa ich pripojiť manuálne.

- 1 Stlačte tlačidlo **PAIRING** na zadnej strane bezdrôtového prijímača.
 - Rozbliká sa žltá-zelená LED kontrolka na bezdrôtovom prijímači.
- 2 Zapnite hlavnú jednotku
- 3 Spárovanie je dokončené.
 - Žltá-zelená LED kontrolka na bezdrôtovom prijímači sa trvale rozsvieti.



Vzdialenosť medzi reproduktorovým panelom a bezdrôtovým prijímačom nastavte na čo najnižšiu hodnotu a uchovávajte ich vo vzdialenosti viac ako 1 m od zariadenia (napríklad bezdrôtového smerovača, mikrovlnnej rúry a pod.), aby nedochádzalo k rušeniu bezdrôtového signálu.



Zapnutie/vypnutie priestorového zvuku

Pri aktivácii priestorového zvuku, vďaka zadným reproduktorm si môžete vychutnať nádherný priestorový zvuk zo všetkých vstupných zdrojov zvuku.



Priestorový zvuk je predvolené VYPNUTÝ. Ak chcete využívať funkciu priestorového zvuku, ZAPNITE ju.

SK5Y

Funkciu priestorového zvuku zapnete stlačením tlačidla **REAR +** na dobu približne 2 sekúnd.

Funkciu priestorového zvuku vypnete stlačením tlačidla **REAR -** na dobu približne 2 sekúnd.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Funkciu priestorového zvuku zapnete stlačením a podržaním tlačidla **AUTO VOL** na diaľkovom ovládaní na dobu približne 2 sekúnd a potom opakovaným stláčaním tlačidla **AUTO VOL** pre voľbu ON - SURROUND v okne displeja.

Funkciu priestorového zvuku vypnete stlačením a podržaním tlačidla **AUTO VOL** na diaľkovom ovládaní na dobu približne 2 sekúnd a potom opakovaným stláčaním tlačidla **AUTO VOL** pre voľbu OFF - SURROUND v okne displeja.

**SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/
SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/
SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/
DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/
SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/
G1**

Zapnutie priestorového zvuku: Stlačte a približne na 3 sekundy podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači, potom opakovane stláčajte tlačidlo  a na zobrazenom okne zvolte ON - SURROUND.

Vypnutie priestorového zvuku: Stlačte a približne na 3 sekundy podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači, potom opakovane stláčajte tlačidlo  a na zobrazenom okne zvolte OFF - SURROUND.

**SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/
SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/
SP60Y**

Stlačte tlačidlo Nastavenia . Produkt prejde do režimu nastavení a uvidíte možnosť „OFF-AUTO POWER“ alebo „ON-AUTO POWER“.

Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „OFF-AUTO POWER“ alebo „ON-AUTO POWER“ stláčaním tlačidla Vľavo/Vpravo vyberte nastavenie priestorového zvuku. Uvidíte stav nastavenia bezdrôtového zvuku: „OFF-SURROUND“ (priestorový zvuk vyp.) alebo „ON-SURROUND“ (priestorový zvuk zap.).

Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „OFF-SURROUND“ alebo „ON-SURROUND“, stlačením tlačidla Nahor/Nadol zapnete alebo vypnete priestorový zvuk.

Doplňujúce informácie

Špecifikácia bezdrôtového prijímača

Požiadavky na napájanie	Pozri hlavný štítok na bezdrôtovom prijímači.
Príkon	Pozri hlavný štítok na bezdrôtovom prijímači.
Rozmery (Š x V x H)	Približne. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

O feritovom jadre (voliteľné)

