

JEDNOSTAVNI PRIRUČNIK

DVD sistem kućnog bioskopa

SRPSKI

Da biste videli uputstvo za napredne funkcije, idite na <http://www.lg.com> i preuzmite uputstvo proizvođača. Neki sadržaji iz ovog uputstva će se možda razlikovati od vašeg uređaja.

MODEL
LHD427




www.lg.com

Autorsko pravo © 2017 LG Electronics. Sva prava zadržana




Prednja tabla



- PORT. IN** Priključak sa Prenosnim uređajem
- USB Port** Priključite USB uređaj.
- △** Otvaranje/zatvaranje fičke za disk
- >||** Pokreće/pauzira reprodukciju.
- Zaustavlja reprodukciju.
- F** Menja ulazni izvor ili funkciju.
- VOL.** Podešava jačinu zvuka.
- ⏻** Uključivanje/isključivanje

Zadnja tabla




- SPEAKERS** Povežite sa zvučnicima.
- HDMI OUT TO TV** Povežite sa TV-om.
- VIDEO OUT** Povežite sa TV-om.
- AUX (L/R) INPUT** Povežite sa analognim uređajem.
- ANTENNA FM** Povežite sa radio antenom.

1

Povezivanje zvučnika

- ! Dizajn zvučnika i način povezivanja se može razlikovati u zavisnosti od modela.




2

TV povezivanje

HDMI povezivanje

- 1 Povežite plejer sa TV-om pomoću HDMI kabla.
- 2 Podesite selektor ulaza sa HDMI-om na TV-u.
- 3 Pratite uputstva na TV ekranu pomoću daljinskog upravljača.



3

Meni Početak

Početni meni (Home) se pojavljuje na TV ekranu. Uživajte u različitim funkcijama na ovom plejeru.



Za više informacija, sa interneta preuzmite priručnik za vlasnike: <http://www.lg.com>

Dodatne informacije

Specifikacije


Zahtevi za napajanje	Pogledajte glavnu etiketu.
Potrošnja	Pogledajte glavnu etiketu. Pasivni režim u mreži : 0,5 W (ako su aktivni svi mrežni ulazi.)
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 360 mm x 58 mm x 293 mm
Neto težina	Približno 2,3 kg
Bus Napajanje (USB)	5 V  500 mA
Pojačivač (Ukupno RMS izlazno napajanje)	330 W RMS

Dizajn i specifikacije mogu biti podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Isključite jedinicu pritiskom na dugme za uključivanje i zadržite ga duže od 5 sekundi.

Zamena baterija



O feritnom jezgru (opciono)



Namotajte HDMI kabl oko feritnog jezgra.

Izjava o saobraznosti



LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme DVD KUĆNI BIOSKOP u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE