



מדריך מהיר

רמקול Bluetooth נייד

יישום שליטה



אנדרואיד

www.lg.com

זכויות יוצרים © כל ה זכויות שמורות לחברת
.LG ELECTRONICS INC 2022


דגמים
PL2/PL2W



MFL71463199

2202_Rev01





הפעלה/כיבוי	לכיבוי/הפעלה לחץ על
Bluetooth	לקישור המכשיר הנייד שלך, בחר מרשימת המכשירים באפשרות LG-PL2(XX) . (לד Bluetooth : הבהוב ← מופעל)
	מוכן לקישור למכשיר אחר החזק * למשך 2 שניות
לחצני נגינה	הפעלה / השהיה לחץ על
	דילוג קדימה לחץ על X 2
	דילוג לאחור לחץ על X 3

דיבורית	קבל / התנתק לחץ על ⏻
עוצמת קול	בקרת עוצמת קול לחץ על + או -
פקודות קוליות	שימוש בפקודות קוליות דרך המכשיר הנייד שלך החזק את ⏻ למשך 2 שניות
אפקט קול	○ (כבוי): סטדרטי/● (מופעל): SOUND BOOST לחץ על SOUND BOOST
מצב כפול	לחץ בכל רמקול על לחצן DUAL ⏻



מפרט

אספקת חשמל

2 A --- 5 V (מתאם AC)

- סוללה נטענת מובנית

צריכת חשמל: עיין בתוויית הראשית.

מידות (רוחב X גובה X עומק):

126 מ"מ X 82 מ"מ X 80 מ"מ בקירוב

טמפרטורת הפעלה: 5 °C עד 35 °C

לחות בהפעלה: 5 % עד 60 %

עמידות כנגד מים: IPX5

- להגנה מסוימת כנגד זרם מים.


חיי סוללה: כ-10 שעות

(משתנה בהתאם לעוצמת השמע ותוכן האודיו).

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

הודעה חשובה

- יש להטעין את המכשיר במלואו לפני השימוש הראשוני.
- מומלץ להשתמש עם היחידה בספק כח 5V AC ("יותר מ-2A")
- מומלץ להשתמש בכבל ה-USB אשר סופק להגנה על המכשיר.
- על מנת ליהנות מתכונות נוספות, הורידו את יישום "LG XBOOM" למכשיר ה-Bluetooth שלכם. (גרסת Android בלבד)
- **איפוס**
אם אירעה תקלה ברמקול, לחץ על לחצן איפוס **RESET**.



לפרטים נוספים, הורד את המדריך למשתמש המקוון. <http://www.lg.com>

מידע בטיחות

זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.



סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש נועד להתרע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתרע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.

אזהרה:

- למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.
- אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.
- יחידה זו כוללת מגנטים אשר עלולים להזיק לחפצים מסוימים (כגון: כרטיסים מגנטים, קוצבי לב וכו').

זהירות:

- אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונית ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.
- אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטלים.
- אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.

- מומלץ להשתמש עם המכשיר בספק כח 5V AC (יותר מ- 2A). אי שימוש במתאם המסופק, עלול לגרום לחוסר טעינה או זמני טעינה שונים.
 - למניעת שריפה או הלם חשמלי, אין לפתוח את היחידה. פנה אל איש שירות מומחה בלבד.
 - אין להשהות את היחידה בקרבת תנורי חימום, באור שמש ישיר או בסביבה לחה וכן אין לחשוף את היחידה לשוק מכוני.
 - תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.
 - לניקוי היחידה, יש להשתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, חש להשתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלקוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של היחידה.
 - אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת היחידה. הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח. אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם היחידה לפרקי זמן ארוכים.
 - אין להניח את היחידה מעל כרית האוויר של רכב. בעת פתיחת כרית האוויר, עלולה להיגרם פציעה. יש לקבוע את היחידה טרם השימוש בה ברכב.
 - אין להשתמש בתכונת הדיבורית בעת נהיגה ברכב.
 - אין להניח את היחידה על משטח אשר אינו יציב, כגון, מדף גבוה. היחידה עלולה ליפול כתוצאה מרעידות המופקות מהציל.
 - אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.
- זהירות בעת הפעלת המוצר בסביבת לחות נמוכה.**
- ייתכן שזה יגרום לחשמל סטטי בסביבת לחות נמוכה.
 - מומלץ להשתמש במוצר רק לאחר נגיעה בחפץ מתכתי המעביר חשמל.
- התראה:** לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.

סמלים

~	מתייחס לזרם חילופין (AC).
==	מתייחס לזרם ישר (DC).
	מתייחס לצידוד מסיווג II.
	מתייחס למצב המתנה.
	מתייחס למצב "ON" (הפעלה).
	מתייחס למתח מסוכן.

דגמים עם סוללה

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

זהירות: שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של לשריפה או פיצוץ.

כיצד להוציא בבטחה את הסוללות או מארז הסוללות מהציוד: להוצאת הסוללות או

מארז הסוללות, יש לעקוב אחר הוראות ההרכבה בסדר הפוך. על מנת למנוע זיהום סביבתי ואיום על בריאות בני אדם ו/או חיות, יש לאחסן את הסוללות הישנות או מארז הסוללות במיכל מתאים בנקודות האיסוף הייעודיות. אין להשליך סוללות או מארזי סוללות יחד עם פסולת אחרת. מומלץ לעשות שימוש במערכות מחזור סוללות או מארזי סוללות מקומיות ללא תשלום (אולי אינן זמינות באזורך). אין לחשוף את הסוללות או מארזי הסוללות לחום קיצוני כגון קרני השמש, אש ודומיהם.

דגמים עם סוללה מובנית

אין לאחסן או לשנע בלחץ הקטן מ- 11.6 kPa ומעל גובה של 15,000 מטר.

- אין להחליף את הסוללה עם סוג לא תואם אשר לא תומך באמצעי הבטיחות המובנים (כגון , סוללת ליתיום לא תואמת).
- אין להשליך את הסוללה לאש או תנור חם, למעוך מכנית או לחתוך של הסוללה, פעולות אשר עלולות לגרום לסכנת פיצוץ.
- אין להשאיר את הסוללה בסביבת טמפרטורה גבוהה במיוחד אשר עלולה לגרום כתוצאה מכך לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים.
- אין להשאיר את הסוללה בסביבה בעלת לחץ אוויר נמוך במיוחד אשר עלול לגרום כתוצאה מכך לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים.