

ESPAÑOL

Especificación

Requisitos de alimentación

- 19 Vcc 36 W

Adaptador de ca/cc

- Modelo : DA-65F19
- Fabricante : Asian Power Devices Inc.
- Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,6 A
- Salida : 19 V $\equiv$ 3,42 A

Dimensiones (An x Al x F): Aprox. 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm

Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total): 320 W

Especificación de Altavoz Activo

Requisitos de alimentación

- 120 V ~ 60 Hz

Potencia nominal

- 38 W

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <https://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



GUIA RÁPIDA

BARRA DE SONIDO INALÁMBRICA

Lea atentamente estas instrucciones antes de operar su producto, y guárdelas para futuras consultas.

QP5W / QP5 / QP5BE

Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz
Estado de México C.P. 54033
Tel. (55) 5321-1919
Lada sin costo 01 (800) 347 1919
LG Electronics México S.A. de C.V.





MFL71810917
2105_Rev01



www.lg.com/mx

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.



Reemplazo de baterías

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ESPAÑOL Instalar y usar el producto

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> o escanee el código QR y, luego, descargue el manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.



- A** Barra de sonido
B Receptor del control remoto/
LED de estado (Refiérase a la tabla de más abajo)
C Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
D Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

Encendido	En espera	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth preparado	Bluetooth	HDMI IN	USB
Parpadeo en rojo	Rojo	Blanco	Parpadeando en azul	Azul	Blanco	Blanco

- Conecte la barra de sonido al TV con un cable óptico o HDMI.
- Si está usando un dispositivo externo (p. ej., reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo a la barra de sonido con un cable HDMI.
- Conecte los dispositivos a la energía en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → barra de sonido. Encienda la barra de sonido. Cuando la conexión sea establecida automáticamente con la barra de sonido, el LED del subwoofer inalámbrico se encenderá en verde.
- Usar el producto con el TV
 - Presione el botón **Función** repetidamente hasta que el primer LED se ilumine en blanco entre los tres LED.
 - En los ajustes del TV, establezca el altavoz de salida en [HDMI ARC], [Óptico] o [Bocina externa].
- Conectar la unidad al smartphone por Bluetooth
 - Toque el botón **Ajustes** en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Encienda la función **Bluetooth**. (Apagado > Encendido)
 - Presione el botón **Emparejar Bluetooth** . Luego de unos segundos, el segundo LED destellea en azul entre los tres LED.
 - Busque y presione el producto en su smartphone. El producto aparece como "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)".
- Conexión a la aplicación LG Sound Bar
 - Busque e instale la aplicación LG Sound Bar en Google Play o App Store desde su smartphone.
 - Para mayor información sobre su uso, seleccione [Ayuda] en [Ajustes].



Si ve un LED rojo en la parte inferior del subwoofer inalámbrico, esto significa que la barra de sonido no está conectada al subwoofer. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.

- Presione el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para apagarla.
 - Presione el botón **PAIRING** de la parte inferior del subwoofer inalámbrico. Verifique si cada LED parpadea en verde.
 - Si sigue viendo un LED rojo en la parte inferior del subwoofer inalámbrico, mantenga presionado el botón de la parte inferior del subwoofer de nuevo.
 - Presione el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para encenderla.
 - Una vez establecida la conexión, verá una luz LED verde en la parte inferior del subwoofer inalámbrico que se ilumina en verde.
- * Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados del dispositivo (p. ej., router inalámbrico, horno microondas, etc.) más de 1 m para prevenir las interferencias inalámbricas.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Google Play es una marca comercial de Google LLC.