




LG Pra.L 双运动洁面仪 (Dual Motion Cleanser)

型号名称
BCJ1 BCJ2



MBM66226222

充电



① 充电时，请将此产品准确的插在充电座的接点上。充电座下端的UV灯会亮起。

打开/关闭电源



请短按 (电源) 按钮。

选择振动速度和强度

请短按LEVEL按钮。
(1 → 2)

语音提示功能设定



长时间按下 (电源) 按钮
(直到指南)。
(语音提示 → 效果音提示 →
关闭提示 (无声))

语言设置

同时长按 (电源) 按钮和LEVEL按钮 (直到指南)。
(韩语 → 英语 → 汉语)

使用注意事项

- 使用装置时，根据个体皮肤状态差异，可能会产生不同的过敏症状。如产生持续过敏症状，请减少使用次数。
- 如发生以下情况，建议在专业人士指导下使用设备。
 - 过敏性肤质、痤疮、皮炎，皮肤治疗、整容手术或脱发治疗手术后
 - 佩戴心脏起搏器、器械植入或金属假肢装置
- 仅可用于面部治疗，不建议用于身体。
- 在使用该装置之前，如果您目前正在接受皮肤科相关治疗或出现皮肤问题，请咨询皮肤科医生，然后使用它。
- 建议1天使用1次。使用2次以上时，皮肤有可能变敏感。
- 请勿将本产品用于此说明书所列内容之外的用途。



使用



1 请使用温水打湿面部或化妆刷。




2 请使用湿化妆刷蘸取符合皮肤类型的清洁产品。



3 请打开电源。



4 请按下LEVEL按钮，选择清洁振动速度和强度。



5 请按照以下顺序清洁。


- ① 额头 (20秒) → ② 鼻子 (20秒) →
- ③ 下巴 (10秒) → ④ 左脸颊 (10秒) →
- ⑤ 右脸颊 (10秒) → 电源 关闭



6 清洁后，请使用温水彻底洗净面部。

Ⓜ 清洁前，建议充分揉搓起泡后使用。

抓握方法



请像握铅笔一样自然地握住本仪器使用。

Ⓜ 使用之前，请确认刷头是否正确连接。

