


To connect a smart device (smartphone, tablet, etc.) to the projector using the wired connection

Connect a smart device to the projector using a cable* and set the external input of the projector to HDMI. The smart device screen will then be displayed through the projector. For model-specific instructions regarding use of the wired connection, please check with the smart device manufacturer. Supported smart devices may change depending on the circumstances of each manufacturer.

* Examples of how to connect a cable to different smart devices (cable purchased separately).



* The picture may look different from the actual product.




www.lg.com

- Connect a smart device (smartphone, tablet, etc.) or laptop to the projector using the wired/wireless connection to enjoy the smart device or laptop screen enlarged by the projector.

To connect a smart device (smartphone, tablet, etc.) or laptop to the projector using the wireless connection

Press the  button on the projector remote control and select **Screen Share**. Launch the relevant Screen Share function* on the device you want to connect. Search for the projector on the smart device to connect. After the connection is made, the smart device screen will be displayed through the projector. (For specific instructions regarding this function, refer to the owner's manual for the smart device.)



- * Screen Share functions
- Android OS smart device: Miracast (LG Electronics, etc.), Screen Mirroring (Samsung Electronics, etc.), Wireless Mirroring, etc.
 - Windows OS laptop: Intel® WiDi, Miracast, etc.

NOTE

- Depending on the device you are using, the wireless connection may be weak or unstable. In this case, make changes in group to improve the connection.
- Depending on the network's environment, the wireless connection may be weak or unstable.
 - Using the 5.0 GHz band is recommended.

Guide d'utilisation rapide du projecteur


FRANÇAIS

Connecter un périphérique SMART (smartphone, tablette, etc.) au projecteur à l'aide de la connexion filaire

Connectez un périphérique SMART au projecteur en utilisant un câble* et définissez la source d'entrée externe du projecteur vers HDMI. L'écran du périphérique intelligent est alors affiché par le projecteur.

Pour obtenir des instructions concernant un modèle en particulier, relatives à l'utilisation de la connexion filaire, rapprochez-vous du fabricant du périphérique intelligent. Les périphériques intelligents pris en charge peuvent varier en fonction de chaque fabricant.

* Exemples illustrant la façon de connecter un câble sur différents périphériques intelligents (câble acheté séparément).



* L'aspect réel du produit peut différer de l'illustration.

- Connectez un périphérique SMART (smartphone, tablette, etc.) ou un ordinateur portable au projecteur à l'aide d'une connexion filaire/sans fil pour profiter de l'écran de votre périphérique agrandi par le projecteur.

Connecter un périphérique SMART (smartphone, tablette, etc.) ou un ordinateur portable au projecteur à l'aide de la connexion sans fil

Appuyez sur la touche  de la télécommande du projecteur et sélectionnez **Screen Share**. Lancez la fonction Screen Share* correspondante sur le périphérique que vous souhaitez connecter. Recherchez le projecteur sur le périphérique intelligent à connecter. Une fois la connexion établie, l'écran du périphérique intelligent est affiché par le projecteur. (pour obtenir des instructions spécifiques concernant cette fonction, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique intelligent).



- * Fonctions Screen Share
- Périphérique intelligent équipé du système d'exploitation Android : Miracast (LG Electronics, etc.), Screen Mirroring (Mise en miroir de l'écran) (Samsung Electronics, etc.), Wireless Mirroring (Mise en miroir sans fil), etc.
 - Ordinateur portable équipé du système d'exploitation Windows : Intel® WiDi, Miracast, etc.


REMARQUE

- Selon le périphérique que vous utilisez, la connexion sans fil peut être faible ou instable. Dans ce cas, effectuez des modifications dans groupe pour améliorer la connexion.
- Selon l'environnement du réseau, la connexion sans fil peut être faible ou instable.
 - L'utilisation de la bande 5,0 GHz est recommandée.

To Connect a Bluetooth Audio Device

The Bluetooth function is to connect the product to Bluetooth speakers or Bluetooth headset.


- The pictures may differ slightly from the actual product.



1 Turn the Bluetooth headset or speaker on and set it to Pairing mode. (For information on how to set up the Pairing mode, see the manual of your Bluetooth audio device.)

2  (Q. Settings) →  → Sound → Sound Out → LG Sound Sync / Bluetooth

Press **DEVICE SELECTION** to view the connected devices or the devices that can be connected to connect any one of them.



3 In some devices, this feature automatically tries connecting to the recently connected device when the projector is turned on. However, if the projector was previously connected to an LG Sound Bar that supports LG Sound Sync, it will always connect to the Sound Bar first.


NOTE

- Products from other manufacturers may not be compatible.
- If the display on the screen and the audio do not play in sync when using a Bluetooth audio device, adjust the sync using the **AV Sync Adjustment** menu.
- It is recommended that you keep the distance between your projector and the connected Bluetooth device within 5 m.
- Connect LG audio devices with logo after setting their Pairing modes to LG TV mode.
- If the device fails to connect, check the power of the device to connect to and check if the audio device is working properly.
- Using Bluetooth speakers that support Dual mode/Double mode/2-Channel mode together with the Magic Remote may limit the speakers' usability.

Connexion d'un périphérique audio Bluetooth

La fonction Bluetooth sert à connecter le produit à des haut-parleurs Bluetooth ou à un casque Bluetooth.

- Les illustrations peuvent être légèrement différentes de votre produit.



1 Allumez le casque Bluetooth ou le haut-parleur et mettez-le sur le mode d'association. (Pour plus d'informations sur la manière de configurer le mode d'association, reportez-vous au manuel de votre périphérique audio Bluetooth.)

2  (Paramètres rapides) →  → Son → Sortie son → LG Sound Sync/ Bluetooth

Appuyez sur **SÉLECTION DE PÉRIPHÉRIQUE** pour afficher les appareils connectés ou les appareils pouvant être connectés, afin de connecter l'un d'eux.



3 Sur certains appareils, cette fonction tente automatiquement de se connecter à l'appareil récemment connecté lorsque le projecteur est allumé. Cependant, si le projecteur était précédemment connecté à une barre de son LG Sound Bar prenant en charge LG Sound Sync, il se connecte d'abord à la LG Sound bar par défaut.

REMARQUE

- Les produits d'autres fabricants peuvent ne pas être compatibles.
- Si l'affichage à l'écran et le son ne sont pas synchronisés au moment de la lecture avec un périphérique audio Bluetooth, réglez la synchronisation via le menu **Réglage sync. AV**.
- Il est conseillé de maintenir une distance de moins de 5 m entre le projecteur et le périphérique Bluetooth connecté.
- Connectez les périphériques audio LG portant le logo  après avoir défini le mode d'association sur mode de LG TV.
- Si vous ne parvenez pas à connecter l'appareil, vérifiez l'alimentation de l'appareil à connecter, ainsi que son bon fonctionnement.
- L'utilisation de haut-parleurs Bluetooth prenant en charge les modes Dual/Double/2 canaux avec la télécommande Magic Remote peut compromettre le bon fonctionnement des haut-parleurs.


الدليل السريع لمستخدمي جهاز الإسقاط

العربية

لتوصيل جهاز ذكي (هاتف ذكي، كمبيوتر لوحي، إلخ.) أو كمبيوتر محمول بجهاز الإسقاط باستخدام الاتصال السلكي

قم بتوصيل جهاز ذكي بجهاز الإسقاط باستخدام كبل* وقم بضبط الإدخال الخارجي لجهاز الإسقاط على HDMI. عندئذٍ، سيتم عرض محتويات شاشة الجهاز الذكي بواسطة جهاز الإسقاط للحصول على تعليمات خاصة بالطراز تتعلق باستخدام الاتصال السلكي، يرجى التحقق من جهة صنع الجهاز الذكي. قد تتغير الأجهزة الذكية المدعومة وفقاً لطرف كل جهة صنع.

* أمثلة حول كيفية توصيل كبل بأجهزة ذكية مختلفة (يتم شراء الكبل بشكل منفصل).



* قد تختلف الصورة عن المنتج الفعلي.

- قم بتوصيل جهازك الذكي (هاتف ذكي، كمبيوتر لوحي، إلخ.) أو كمبيوتر محمول بجهاز الإسقاط باستخدام الاتصال السلكي/اللاسلكي للاستمتاع بعرض محتويات شاشة الجهاز الذكي بشكل موسع بواسطة جهاز الإسقاط.

لإنشاء اتصال بين أي جهاز ذكي (هاتف ذكي، كمبيوتر لوحي، إلخ.) أو كمبيوتر محمول وجهاز الإسقاط باستخدام الاتصال اللاسلكي

اضغط على الزر  على الريموت الخاصة بجهاز الإسقاط وحدد **Screen share**. قم بتشغيل وظيفة SCREEN SHARE ذات الصلة* على الجهاز الذي تريد أن تنشأ اتصالاً بينه وبين جهاز الإسقاط. اجث عن جهاز الإسقاط على الجهاز الذكي الذي تريد أن تنشأ اتصالاً بينه وبين جهاز الإسقاط. بعد إنشاء الاتصال، سيتم عرض محتويات شاشة الجهاز الذكي بواسطة جهاز الإسقاط.

(الحصول على تعليمات معيّنة تتعلق بهذه الوظيفة، راجع دليل مالك الجهاز الذكي.)



* وظائف SCREEN SHARE

- الجهاز الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل Android OS
- Miracast (LG Electronics، إلخ.)، Screen Mirroring (Samsung Electronics، إلخ.)، Wireless Mirroring، إلخ.
- الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام التشغيل Windows OS
- Miracast، Intel® WiDi، إلخ.


ملاحظة

- قد يكون الاتصال اللاسلكي ضعيفاً أو غير ثابت وفقاً للجهاز الذي تستخدمه. في هذه الحالة، أجر تغييرات في المجموعة لتحسين الاتصال.
- قد يكون الاتصال اللاسلكي ضعيفاً أو غير مستقر وفقاً لبيئة الشبكة.
- يوصى باستخدام نطاق 5.0 جيجاهرتز.

لتوصيل جهاز صوت يعمل بتقنية بلوتوث

تُستخدم وظيفة بلوتوث لإنشاء اتصال بين المنتج ومكبرات الصوت أو سماعات الرأس التي تعمل بتقنية بلوتوث.


- قد تختلف الصور قليلاً عن المنتج الفعلي.



- 1 قم بتشغيل سماعة الرأس أو مكبر الصوت الذي يعمل بتقنية Bluetooth وقم بضبطه على وضع الإقران. (لمزيد من المعلومات حول كيفية إعداد وضع الإقران، راجع دليل جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية Bluetooth).

- 2  (الإعدادات السريعة) < < < صوت < مخرج الصوت < مزامن صوت LG / بلوتوث

اضغط على **تحديد الجهاز** لعرض الأجهزة المتصلة أو الأجهزة التي يمكن إنشاء اتصال بها للاتصال بأي منها.



- قد لا تتوافق المنتجات من جهات صنع أخرى.
- إذا لم تظهر الصور على الشاشة ويصدر الصوت بشكل متزامن عند استخدام جهاز صوت يعمل بتقنية Bluetooth، فاضبط المزامنة باستخدام قائمة ضبط تزامن AV.
- يوصى بالحفاظ على مسافة لا تتخطى الـ 5 أمتار بين جهاز الإسقاط والجهاز الذي يعمل بتقنية Bluetooth المتصل.
- قم بتوصيل أجهزة الصوت من LG التي تحمل شعار  بعد ضبط أوضاع الإقران الخاصة بها على وضع التلقائ من LG.
- إذا فشل الاتصال بالجهاز، فتتحقق من طاقة الجهاز الذي تريد الاتصال به ومما إذا كان جهاز الصوت يعمل بشكل صحيح.
- قد يؤدي استخدام مكبرات صوت Bluetooth بدعم الوضع المزدوج/الوضع الثنائي/الوضع الثنائي القنات مع الريموت السحري إلى الحد من إمكانية استخدام مكبرات الصوت.