DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Sound Bar

Bitte lesen Sie diese Kurz-Anleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL
SJ1


MFL69868705

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten



Vorderseite




⏻ ····· Bereitschaftsbetrieb/Bereitschafts-LED

− + ····· Lautstärkeanpassung

F ····· Funktionsauswahl

Rückseite




PORTABLE IN ····· Mit Portablem Gerät verbinden

OPTICAL IN ····· Mit Optischen Gerät verbinden

DC IN ····· Anschluss an das Netzteil


Fernsehgerät-Verbindung

1. Schließen Sie die Sound-Bar an das Fernsehgerät über ein optisches Kabel an.
2. Stellen Sie [Externer Lautsprecher (Optisch)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungsmenü ein.



Anschluss von Zusatzgeräten

1. Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.



2. Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie mehrmals die Taste **OPTICAL** auf der Fernbedienung bzw. **F** am Gerät drücken.

Fernbedienung




STANDARD/BASS BLAST: Klangeffekt auswählen.

DRC ON/OFF : Für angenehmen Klang bei Dolby Digital.

AUTO POWER ON/OFF: Gerät über eine Eingangsquelle automatisch einschalten.

Austauschen der Batterie



Weitere Informationen

Spezifikationen

Leistungs-Aufnahme	Siehe Hauptetikett. In vernetzter Bereitschaft : 1,0 W (Wenn alle Netzwerk-Ports aktiviert sind.)
Netzadapter	• Modell : NU040A220181 • Hersteller : TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co,Ltd • Eingang : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 1,5 A MAX • Ausgang : 22 V ⎓ 1,81 A
Abmessungen (B x H x T)	Ca.: 900 mm x 55 mm x 36 mm Mit Standfuß
Verstärker (Gersamte RMS Ausgangsleistung)	40 W RMS


Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder das Drahtlos-Gerät trennt

Drücken Sie die —-Taste am Gerät und die **AUTO POWER OFF**-Taste an der Fernbedienung gleichzeitig für mehr als 5 Sekunden.

Wandmontage (Optional)

Sie können das Hauptgerät an einer Wand montieren, indem Sie die Löcher auf der Rückseite des Gerätes verwenden. Infos dazu finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.
http://www.lg.com



Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt LG Electronics, dass der Funkgerät Typ Sound Bar der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Dieses Gerät sollte zum Schutz des Benutzers mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Gerät und Körper installiert und verwendet werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm



SJ1.AEUSLLK_SIM_GER_8705.indd 4 2017-04-18 1:53:14