



ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ

Портативті BLUETOOTH спикері

ҚАЗАҚ

ҮЛГІЛЕР
PL5/PL5W



MFL71484187

2007_Rev02

Контроллер
қолданбасы



Android



iOS

www.lg.com

Авторлық құқық © 2020-2021 LG Electronics Inc.
Барлық құқығы қорғалған.



Қуаттау жарық диодының күйі

толығымен зарядталған : Жасыл → өшірулі / зарядталуда : Қызыл


Батарея жарық диодының күйі

Жасыл : $\geq 70\%$ / Сары : $> 10\%$

⚠ Жыпылықтайтын қызыл түс батареяны зарядтау керектігін көрсетеді.

АТ адаптері


(жабдықталмаған)



Қуат	Қуатты қосу / өшіру басыңыз
Батарея	Батарея күйін тексеру түймесін 2 секундтай ұстаңыз
Bluetooth	Мобильді құрылғыңызды жұптастыру үшін, құрылғылар тізімінен LG-PL5(xx) таңдаңыз. (Bluetooth жарық диоды: жыпылықтау → ҚОСУЛЫ) Басқа құрылғымен жұптасуға дайын ✖ түймесін 2 секундтай ұстаңыз
Ойнату басқару құралдары	Жаңғырту / Пауза басыңыз ⏮ Алға өту басыңыз ⏭ X 2 Артқа өту басыңыз ⏮ X 3
Handsfree жүйесі	Қабылдау / ажырату басыңыз ⏮
Дыбыс	Дыбыс деңгейін бақылау — немесе + басыңыз

Дауыстық пәрмен	Смарт құрылғының дауыстық пәрменін пайдалану DI түймесін 2 секунд бойы ұстаңыз
Көңіл-күй жарығы	Кеш → Су → Орман → [JellyBean (Теңшеу)] → Off Басу  ① JellyBean опциясын қосу үшін "LG XBOOM" қолданбасымен теңшеуіңіз керек.
Дыбыстық әсер	(○ (Өшірулі): Standard / ● (Қосулы): SOUND BOOST) SOUND BOOST түймесін басыңыз.
Dual Mode режимі	Әр үндеткіштің  DUAL түймесін басыңыз. (Dual Mode жарық диоды : жыпылықтау → ҚОСУЛЫ)
Multi Mode режимі	MAIN немесе OTHER опциясын таңдау үшін әр үндеткіштің  MULTI түймесін басыңыз.

Мульти телефонды жұптастыру



Dual Mode режимі



Multi Mode режимі



Сипаттары

Қуат қамтуы:

- 5 В === 2 А (АТ адаптері)
- Кірістірілген аккумулятор

Электр қуатының шығыны:

- Негізгі жапсырманы қараңыз.

Өлшемдері (Е x Б x Қ):

- Шамамен 201 мм X 79 мм X 79 мм

Жұмыс температурасы: 5 °C - 35 °C

Жұмыс ылғалдығы: 5 % - 60 %

Судан қорғау деңгейі : IPX5

- Су ағындарынан қорғау дәрежесі.

Батареяның қолданыс уақыты:


- Шамамен алғанда 18 сағатты құрайды
(Дыбыс деңгейі мен аудио мазмұнына байланысты әр түрлі болады.)

- Сұлбалары мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуге жатады.

Толық ақпарат алу үшін, пайдаланушының онлайн нұсқаулығын жүктеп алыңыз. <http://www.lg.com>

Маңызды ескертпе

- Құрылғыны алғаш рет пайдалану алдында толығымен зарядтап алыңыз.
- Бұл құрылғымен 5 В АТ адаптерін (2 А-ден артық) пайдалануға ұсыныс беріледі.
- Көбірек мүмкіндіктерін пайдалану үшін, Bluetooth құрылғыңызға «LG XBOOM» қолданбасын жүктеп алыңыз.
- **Ысыру**
Егер динамикте ақау орын алса, **RESET** түймесін басыңыз.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ЖАҒЫН) және ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТПЕЙТІН ІШКІ БӨЛІКТЕРІН АШПАҢЫЗ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МАМАНДАРЫНА ТАПСЫРЫҢЫЗ.



Тең қабырғалы үшбұрыштың ішіндегі жарқ белгісі өнімнің корпусында оқшауланбаған қауіпті кернеу бар екенің

ескертеді. Кернеудің шамасы адамдарға электр тоғының соғу қауіпін тудыруы мүмкін.



Тең қабырғалы үшбұрыш ішіндегі леп белгісі өніммен бірге берілетін құжаттамада маңызды

пайдалану және қызмет көрсету (жөндеу) нұсқаулары бар екенін пайдаланушыға ескертуге арналған.

ЕСКЕРТУ:

- ӨРТ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН БҰЛ ӨНІМДІ ЖАҢБЫРЛЫ НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ЖЕРДЕ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
- Бұл жабдықты кітап сәресі немесе соған ұқсас сияқты шектеулі жерге орнатпаңыз.
- Бұл құрылғыда кейбір заттарға зиян келтіретін магниттер бар (мысалы: магниттік карта, кардиостимулятор және т.б.).

ЕСКЕРТУ:

- Желдетуге арналған саңылауларды жаппаңыз. Өндірушінің нұсқаулығы бойынша орнатыңыз. Корпустың науалар мен тесіктері желдету үшін қарастырылған, сондай-ақ өнімнің тұрақты іскерлігін және қызып кетуден сақтайды. Өнім төсекке, диванға, кілем немесе басқа ұқсас беттерге қойылғанда тесіктері жабылып қалмауға тиіс. Өнімді еш уақытта кітап шкафы немесе сөре сияқты жерлерге дұрыс желдету қамтамасыз етілгенге дейін немесе өндірушінің нұсқауларына сәйкес келгенге дейін орнатпаңыз.

- Құрылғыға су тигізбеу керек (тамшылар немесе бүркінді) және құрылғыға вазалар сияқты су толтырылған заттарды қоймау керек.
 - Құрылғыға шам сияқты ашық жалын көздерін қоймау керек.
 - Бұл құрылғымен 5 В АТ адаптерін (2 А-ден артық) пайдалану ұсынылады. Егер ұсынылған адаптер пайдаланылмаса, зарядтау қолжетімсіз болуы немесе зарядтау уақыты өзгеше болуы мүмкін.
 - Өрт немесе ток соғуды болдырмау үшін бұйымды ашпаңыз. Білікті қызметкерлерге ғана хабарласыңыз.
 - Бұйымды қыздырғыш аспаптардың жанында немесе тікелей күн сәулесі түскен жерлерде қалдырмаңыз. Сондай-ақылғал немесе механикалық соққы тиетін жерлерде қалдырмаңыз.
 - Қуат ашасы - ажыратқыш құрылғы. Төтенше жағдайда Қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.
 - Құралды тазарту үшін жұмсақ құрғақ шүберекті қолданыңыз. Егер сыртқы түрі қатты лас болса, аздап суланған жұмсақ матамен тазалаңыз.
- Спирт, бензин немесе сұйылтқыш сияқты күшті ерітінділерді қолданбаңыз, олар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.
- Құрылғы маңайында инсектицид сияқты бүріккіштерді пайдаланбаңыз. Қатты күш салып сүрту сыртқы қабатын зақымдауы мүмкін. Резеңке немесе пластмасса өнімдердің құрылғыға ұзақ жанасып тұруына жол бермеңіз.
 - Құрылғыны көліктің қорғаныс жастықшасының үстіне қоймаңыз. Қорғаныс жастықшасы жарылған кезде жарақаттану пайда болуы мүмкін. Көлік ішінде пайдаланбас бұрын құрылғыны бекітіңіз.
 - Қозғалыс кезінде сымсыз байланыс функциясын пайдаланбаңыз.
 - Құрылғыны жоғары тұрған сөрелер сияқты тұрақсыз жерлерде қалдырмаңыз. Ол дыбыстың діріліне байланысты құлауы мүмкін.
 - Бұл өнімнің айналасында жоғары вольтты өнімдерді пайдаланбаңыз. (мысалы, электрік шыбын өлтіргіші) Бұл өнім электрік тогының соғуына байланысты дұрыс жұмыс істемейуі мүмкін.

Қоршаған ортаның ылғалдылығы төмен болса, құрылғыны пайдаланғанда сақ болыңыз.

- Ылғалдылығы төмен ортада болса, статикалық электр пайда болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны электр өткізетін кез келген металл затты түрткеннен кейін пайдалану ұсынылады.

ЕСКЕРТПЕ: Қауіпсіздік белгілері (өнім идентификациясы және жеткізу көлемдерін қоса) туралы ақпарат алу үшін, өнімнің төменгі немесе басқа жерінде орналасқан негізгі жапсырманы қараңыз.

Батареяны пайдаланудағы үлгілерге арналған

Бұл құрылғы ұтқыр батареямен немесе аккумулятормен қамтамасыз етілген.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Батарея дұрыс емес түрге ауыстырылса, өрт немесе жарылыс қаупі бар.

Жабдықтағы батареяларды немесе батарея бумасын қауіпсіз алудың жолы: Ескі батареяларды немесе батарея бумасын алу үшін, құрастыру қадамдарын кері ретпен орындаңыз. Қоршаған ортаның ластануына жол бермеу және адамдардың және/немесе жануарлардың денсаулығына қауіп төндірмеу үшін, ескі батареяларды немесе батарея бумасын арнайы жинау пункттеріндегі контейнерге тиісті салу қажет. Батареяларды немесе батарея бумасын басқа қалдықтармен бірге қоқысқа тастауға болмайды. Жергілікті, тегін қайтаруға болатын жүйенің батареяларын немесе батарея бумаларын пайдалануға ұсыныс беріледі (сіздің аймағыңызда қолжетімсіз болуы мүмкін). Батареяларға немесе батарея бумасына күн сәулесі, от немесе осыған ұқсас күшті жылу көздерінің әсерін тигізуге болмайды.

Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме



Осы құжат арқылы, «LG Electronics» компаниясы Портативті BLUETOOTH спикері радио жабдығының 2014/53/ЕО Директивасына сәйкес келетіндігін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Кірістірілген батареясы бар үлгілер үшін

11,6 кПа-дан төменірек қысымда және 15 000 м биіктіктен жоғары сақтамаңыз немесе тасымалдамаңыз.

- Батареяны сақтық шараларын бұзатын дұрыс емес түрімен ауыстыру (мысалы: кейбір литий батарея түрлері жағдайында);
- Батареяны отта немесе ыстық пеште жою, батареяны механикалық түрде бөлшектеу немесе кесу жарылысқа себеп болуы мүмкін;

- Батареяны жарылуға немесе жанатын сұйықтықтың не газдың жылыстауына себеп болатын температурасы айрықша жоғары ортада қалдыру; және
- Айрықша төмен ауа қысымына ұшыраған батарея жарылысқа немесе жанатын сұйықтықтың не газдың жылыстауына себеп болуы мүмкін.

Таңбалар

~	Айнымалы тоқты (АТ) білдіреді.
---	Тұрақты тоқты (ТТ) білдіреді.
	II-ші класқа жататын жабдықты білдіреді.
	Күту режимін білдіреді.
I	«ON» (қосулы) режимін білдіреді.
	Қауіпті кернеуді білдіреді.

Мақсат

<Аудио өнімге арналған>

Аудио ойнату және дыбыс ақпараттау үшін арналған жүйе.

Жүйе тек үйде пайдалануға арналған, коммерциялық мақсаттармен немесе басқа мақсаттармен пайдалануға болмайды.

<Видео өнімге арналған>

Мәтіндік және графикалық ақпараттарды визуалды бейнелеу үшін арналған жүйе.

Жүйе тек үйде пайдалануға арналған, коммерциялық мақсаттармен немесе басқа мақсаттармен пайдалануға болмайды.

Жүкті тасымалдау және оның сақтау ережелері

1. Берілген өнімдің тасымалдауын қаптама ережелері бойынша жүзеге асырылуы тиіс.
2. Тиеу-түсіру жұмыстары және оның сақтау кезінде қаптамаға зақым келтіруге қатал тыйым салынады.

3. Тиеу-түсіру керек кезінде өнімнің сол жақ немесе оң жағына тиеу-түсіру бағытына асырылуы тиіс. (қаптаманың тік жағынан тасымалдауына жасалынған)
4. Жүкті тасымалдау және оның сақтау кезінде бекіткіш лимит саның біле ала қаптама ережелері бойынша орындалуы тиіс.
5. Жүкті тасымалдау және оның сақтау кезінде қаптамалған өнімді ылғалдылықтан сақтау тиіс.
6. Өнімді қаптаманың есік тұтқасы орналасқан жері бойынша тік жағынан немесе деңгей жағына орнатып тасымалдауын асырылуы тиіс
7. Өнімді қараңғы, таза, құрғақ және желдету жасалынатын жерде, қышқыл немесе сілте орнатылған жерден бөлек сақтау керек.

Тауарды өткізу

- Өнімдерді сату және өткізуі, өткізу орындалынған елдің заңына сәйкес жүзеге асырылады.

Ескі жабдықтардың көдеге жаратуы

1. Электронды бұйымдар қауіпті заттарды қамтамасыз ету мүмкіндігі болғаннан ескі жабдықтардың көдеге жаратқаны, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына жағымсыз салдардың ықпал етуін алдын ала алады.
2. Ескі жабдықтардың көдеге жарату туралы сәйкес өнімді сатып алған жерге немесе қалалық қызметіне, көдеге жарату орталықтарына өтініш етіңіз.

- Өнімнің өндіру ай және жылы бойынша ақпаратын өнімнің асты жағында орналасқан заттаңбадан берілген форматтан біле аласыз: Өндіріс айы/Өндіріс жылы.
- Берілген өнімнің күәлік ақпарат, күәліктің нөмірі және жарамды күні бойынша тегін LG тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына байланыс етіңіз.



