

快速设置指南

LG ProBeam

DLP 投影机

使用产品前请阅读使用说明。
保留备用。


BF50RG-GL

BF60RG-GL

BF53RG-GL

www.lg.com

版权 © 2023 乐金电子（中国）有限公司版权所有。



注意：用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。



LG Projection Calculator (LG 投影计算器)



<https://www.lg.com/global/business/projection-calculator-en>

