



MODELS	A		B		C		D		E		F		F-G		Power consumption
MODELOS	(mm)														Consumo de potencia
50UP8050PSB	1,121	1 121	708	708	232	232	651	651	57.1	57,1	11.9	11,9	11.7	11,7	130 W
55UP8050PSB	1,235	1 235	772	772	232	232	715	715	57.5	57,5	14.2	14,2	14.0	14,0	160 W
60UP8050PSB	1,356	1 356	845	845	271	271	783	783	57.5	57,5	17.4	17,4	17.1	17,1	185 W
65UP8050PSB	1,454	1 454	899	899	271	271	838	838	57.7	57,7	21.8	21,8	21.5	21,5	205 W
Power requirement / Alimentación requerida										AC 100 - 240 V - 50 / 60 Hz					



ENGLISH Read **Safety and Reference**.
Due to environmental government regulations about imports and battery destruction in Colombia, TVs will not include the batteries for the remote control.

ESPAÑOL Leer **Seguridad y Consultas**.
Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia; los televisores no van a traer incluidas las pilas del control remoto.

ENGLISH
Easy Setup Guide
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

ESPAÑOL
Guía Rápida de Configuración
Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

⊕ : Depending upon model / Según el modelo