



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК



Прочетете ръководството за експлоатация подробно,
преди да работите с уреда, и го съхранявайте на удобно
място за справки по всяко време.

БЪЛГАРСКИ



MFL72056414
Rev.00_101823

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.....	3
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	3
ИНСТРУКЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ	9

РАБОТА

Преди употреба	12
Общ преглед на продукта	13

ПОДДРЪЖКА

Почистване.....	15
Съвети за поддръжката	17

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди свързване със сервиза.....	18
----------------------------------	----

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Следните указания за безопасност са предназначени да предотвратят непредвидени рискове или повреди от опасна или неправилна работа на уреда.

Указанията са разделени на „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност



Този символ се показва, за да обозначи въпроси и операции, които могат да причинят риск. Прочетете внимателно частта с този символ и следвайте инструкциите, за да избегнете риска.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозно нараняване или смърт.



ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леко нараняване или повреда на продукта.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За намаляване на риска от взрив, пожар, смърт, токов удар, нараняване или изгаряне на лица при използване на продукта спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако бъдат наблюдавани или

инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират свързаните рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без наблюдение.

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за безопасността им. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Монтажът или ремонтът, направен от неупълномощени лица, може да изложи на опасности вас и други хора.
- Информацията в ръководството е предназначена за употреба от квалифициран сервизен техник, който е запознат с процедурите за безопасност и оборудван с правилните инструменти и тестови уреди.
- Ако всички инструкции в това ръководство не бъдат прочетени и спазени, това може да доведе до неизправност на оборудването, повреда на собствеността, физическо нараняване и/или смърт.
- Хладилният агент и разпенващият агент, използвани в уреда, изискват специални процедури за изхвърляне. Консултирайте се със сервизен агент или подобно квалифицирано лице, преди да ги изхвърлите.
- Когато трябва да се смени захранващият кабел, това трябва да се извърши от упълномощен персонал, като се използват единствено оригинални резервни части.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне всякакъв риск.
- Уредът трябва да бъде монтиран в съответствие с националните разпоредби за електрическите инсталации.
- Този уред трябва да бъде правилно заземен.
- Не прекъсвайте или премахвайте заземяващия щифт от щепсела.

- Прикрепването на заземяващата жица към винта на капачето на контакта не заземява уреда, освен ако винтът на капачето не е метален, неизолиран, а контактът е заземен чрез инсталацията на дома.
- Ако имате някакви съмнения дали климатикът е заземен надлежно, нека контактът и веригата бъдат проверени от квалифициран електротехник.

Монтаж

- Свържете се с оторизиран сервизен център, когато монтирате или премествате климатика.
- Свържете се с търговския представител, продавача, квалифициран електротехник или оторизиран сервизен център, за да почистите или обслужите климатика.
- Не монтирайте, не премахвайте или не монтирайте повторно уреда сами (от клиента). Монтажът или ремонтът, направен от неупълномощени лица, може да изложи на опасности вас и други хора.
- За електрическото свързване се свържете с търговския представител, продавача, квалифициран електротехник или упълномощен сервизен център.
- Не предприемайте електрически дейности или дейности за заземяването, ако не сте лицензирани за това. Консултирайте се с търговския представител относно електрическите дейности и дейностите за заземяването.
- Не монтирайте продукт на дефектна монтажна стойка.
- Уверете се, че монтажната зона не се влошава с времето.
- Непременно използвайте принадлежности от LG, специално конструирани за използване с оборудването, и нека те бъдат монтирани от специалист.
- Никога не монтирайте външното тяло на подвижна основа или място, откъдето то може да падне.
- Не монтирайте уреда в потенциално експлозивни атмосфери.

- Не монтирайте климатика на място, където се съхраняват запалими течности или газове, като бензин, пропан, разреждител на боя и др.
- Монтирайте безопасно панела и капака на контролната кутия.
- Монтирайте специален електрически контакт и прекъсвач за заземяването, преди да използвате уреда.
- Използвайте стандартен прекъсвач и предпазител, които отговарят на номиналните електрически параметри на климатика.
- Не използвайте контакт за няколко изхода, удължителен кабел или адаптер с този уред.
- Вътрешните/външните кабелни връзки трябва да бъдат здраво закрепени и кабелът следва да бъде прокаран правилно, така че да няма сила, която да дърпа кабела от свързващите клеми. Неправилните или разхлабени връзки може да генерират топлина или да причинят пожар.
- Не свързвайте заземяващия проводник към газова тръба, гръмоотвод или телефонен заземяващ проводник.
- Използвайте незапалим газ (азот), за да проверите за течове и за прочистване на въздуха; използването на сгъстен въздух или запалим газ може да причини пожар или експлозия.

Работа

- Не модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел. Драскотини или отлепена изолация на захранващите кабели може да доведат до пожар или токов удар и кабелите следва да се сменят.
- Уверете се, че захранващият кабел не е замърсен, разхлабен или скъсан.
- Не поставяйте никакви предмети върху захранващия кабел.
- Уверете се, че захранващият кабел не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.
- Никога не докосвайте, експлоатирайте или ремонтирайте климатика с мокри ръце.

- Не вкарвайте ръце или други предмети през отворите за входящ и изходящ въздух, докато климатикът работи.
- Уверете се, че никой не удря и не се качва върху външното тяло, особено деца.
- Внимавайте да използвате само тези части, посочени в списъка със сервизни части. Никога не се опитвайте да модифицирате оборудването.
- Не докосвайте тръбата за хладилния агент, тръбата за водата или всякакви вътрешни части, докато уредът работи или веднага след работа.
- Не оставяйте запалими вещества като бензин, бензол или разредител в близост до климатика.
- Не използвайте климатика за продължителен период от време на малко пространство без подходяща вентилация.
- Уверете се, че проветрявате достатъчно, когато климатикът и отоплителен уред, като например нагревател, се използват едновременно.
 - Има вероятност за недостиг на кислород.
- Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
- Прекъснете захранването, ако от климатика излизат шум, миризма или дим.
- Свържете се с оторизиран сервизен център, ако климатикът е потопен от наводнения.
- В случай на изтичане на газ (напр. фреон, газ пропан или LP газ) проветрявайте достатъчно, преди да използвате климатика отново.
- Спрете работата и затворете прозореца по време на буря или ураган. Ако е възможно, свалете продукта от прозореца преди започването на урагана.
- Потребителят трябва да извършва рутинни проверки и почистване, за да избегне дефектно функциониране. В специални ситуации само сервизен персонал може да извършва ремонтни дейности.

Поддръжка

- Преди да почистите или извършите поддръжка, прекъснете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.
 - Вентилаторът се върти с много висока скорост по време на работа.
 - Съществува възможност за нараняване, ако захранването на уреда бъде случайно включено, докато почиствате вътрешните части на уреда.
- Уредът трябва да се изключва от източника на захранване по време на обслужване и замяна на части.

Хладилен агент

- Следвайте стандартите на съответния регион или държава за боравене с хладилен агент и климатика и за разглобяване на климатика.
- Използвайте единствено хладилния агент, посочен на етикета на климатика.
- Не вкарвайте въздух или газ в системата, освен посочения хладилен агент.
- Не докосвайте изтичащия хладилен агент по време на монтаж или ремонт.
- Ако по време на монтажа протече хладилен агент, незабавно проветрете зоната.
- Проверете за течове на хладилен агент след монтиране или ремонтиране на продукта.
- Ако протече хладилен агент, консултирайте се с търговския представител. Ако климатикът ще се монтира в малко помещение, трябва да се вземат мерки количеството на изтичащия хладилен агент да не превиши граничната концентрация, когато протича. Ако хладилният агент превиши нивото на граничната концентрация, възможен е нещастен случай поради недостиг на кислород.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

- За намаляване на риска от леки наранявания на хора, неизправност или повреда на продукта или собствеността при използване на продукта спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Монтаж

- Използвайте мотокар или 2 или повече души, за да транспортирате климатика.
- Не монтирайте климатика в зона, където е пряко изложен на морски вятър (солени пръски).
- Монтирайте дренажния маркуч правилно за плавното оттичане на кондензираната вода.
- Монтирайте климатика на място, където шумът от външното тяло или изгорелите газове няма да създават неудобства на съседите.
- Изхвърляйте по безопасен начин уплътнителни материали като винтове, пирони, найлонови пликове или батерии, като използвате подходяща опаковка след монтаж или ремонт.
- Бъдете внимателни, когато разопаковате или монтирате климатика.
- Бъдете особено внимателни с ръбовете на корпуса и ребрата на кондензатора и изпарителя.
- За избягване на вибрации или теч от вода, при монтажа нивелирайте продукта.
- При монтажа на уреда използвайте монтажния комплект, доставен с продукта.
- Краищата на ребрата на топлообменника са достатъчно остри, за да предизвикат порязване. За избягване на нараняване, носете ръкавици или покрийте ребрата, докато работите около тях.

Работа

- Не пийте водата, източена от климатика.
- Не поставяйте предмети в непосредствена близост до външното тяло и не допускайте листа и други частици да се натрупват около уреда. Листата привличат дребни животни, които може да влязат в уреда. След като влязат вътре, такива животни може да предизвикат повреда, задимяване или пожар, ако влязат в контакт с електрически части.
- Не оставяйте климатика да работи продължително време, когато влажността е много висока или има оставени отворени врати или прозорци.
- Не излагайте хора, животни или растения на студен или горещ въздух от климатика за продължителни периоди от време.
- Не използвайте продукта за специални цели, като съхраняване на храни, произведения на изкуството и др. Климатикът е предназначен за потребителски цели и не е прецизна хладилна система. Съществува риск от повреда или загуба на имущество.
- Не включвайте прекъсвача или захранването, когато предният панел, шкафът, горният капак или капакът на контролната кутия са били свалени или отворени.
- Не отваряйте предната решетка на продукта по време на работа. Не докосвайте електростатичния филтър, ако уредът е оборудван с такъв.
- Внимавайте да предотвратите навлизането на вода в продукта.
- Уверете се, че няма препятствия близо до външното тяло. Наличието на препятствия близо до външното тяло може да влоши ефективността на външното тяло или да усили шума при работата му.
- Не изключвайте захранването веднага след спиране на работата. Винаги изчаквайте поне пет минути, преди да изключите захранването.

Поддръжка

- Когато почиствате, поддържате или ремонтирате климатика, който се намира нависоко, използвайте стабилен стол или стълба.
- Не включвайте или изключвайте захранването от щепсела, за да включвате или изключвате уреда.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители и не пръскайте с вода, когато почиствате климатика. Използвайте мека кърпа.
- Никога не докосвайте металните части на климатика, когато премахвате въздушния филтър.
- Скъсайте и изхвърлете пластмасовите торбички от опаковката, така че с тях да не си играят деца.
- Ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време, извадете щепсела на захранването или изключете прекъсвача.
- Не накланяйте устройството, когато го сваляте или демонтирате. Кондензираната вода вътре може да се разплиска.
- Проверявайте фундамента редовно за повреда, особено ако продуктът е бил използван дълго време.
- Винаги поставяйте филтъра сигурно. Почиствайте филтъра на всеки две седмици или по-често, ако е нужно. Замърсеният филтър намалява ефикасността на климатика и може да предизвика неправилна работа или повреда на продукта.

РАБОТА

Преди употреба

Бележки за работа


- Настройте вертикално посоката на въздушния поток за циркулиране на въздуха в помещението.
- Увеличете скоростта на вентилатора за бързо охлаждане или затопляне на въздуха в помещението за кратък период от време.
- Изключете уреда и периодично отваряйте прозорците за проветряване. Качеството на въздуха в помещението може да се влоши, ако уредът се използва за дълъг период от време.
- Почиствайте въздушния филтър на всеки 2 седмици. Натрупаните във въздушния филтър прах и замърсявания могат да блокират въздушния поток или да намалят производителността на уреда.

Съвети за пестене на енергия

- Не охлаждайте твърде много помещението. Това може да бъде вредно за здравето ви и може да се консумира повече електричество.
- Блокирайте слънчевата светлина с щори или завеси, докато работите с уреда.
- Дръжте вратите или прозорците затворени плътно, докато работите с уреда.

Общ преглед на продукта

Превключваеми



❶ Вентилационни отвори за изпускане на въздух

Циркулира въздуха обратно в помещението с желаната температура.

❷ Вентилационни отвори за всмукване на въздух

Поемат въздуха от помещението.


❸ Дисплей на продукта

Показва зададената температура.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Броят и местоположението на частите могат да варират според модела на уреда.
- Функциите могат да варират в зависимост от типа модел.

Дисплей




№	Цвят	Описание
1	-	Бутон за принудително задействане Задейства продукта, когато дистанционното управление не може да се използва. Натиснете бутона 1 за около 2 секунди. Настройката е режим Охлаждане, захранване, 18 °C.
2	Оранжев	Размразяване Показва се, когато е включена функцията за размразяване.
3	Жълто	Функция таймер Показва се, когато е зададена функцията таймер.
4	-	Безжичен приемник за дистанционно управление
5	Зелен	Знак за филтър Светва, когато времето на използване на филтъра е повече от 2400 часа след първото използване на продукта.
6	Червено	Захранване Светва, когато продуктът се включва или работи.

ПОДДРЪЖКА

Почистване

Интервал на почистване



Тип филтър	Миене с вода	Интервал
❶ Въздушен филтър	О	2 седмици

ЗАБЕЛЕЖКА

- Никога не използвайте вода с температура над 40 °C, когато почиствате филтрите. Това може да причини деформация или обезцветяване.
- Никога не използвайте летливи вещества, когато почиствате филтрите. Това може да повреди повърхността на уреда.

Почистване на въздушния филтър

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Преди да почистите или извършите поддръжка, прекъснете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.
- Когато сваляте въздушния филтър, не докосвайте металните части на вътрешното тяло. В противен случай може да се стигне до нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Не огъвайте въздушния филтър, тъй като може да се счупи.
- Сглобете въздушния филтър правилно, за да предотвратите попадането на прах и други вещества в продукта.

Сваляне на филтъра

- 1 Проверете знака  над входа за въздух.




- 2 Хванете въздушния филтър и го дръпнете напред.



Почистване на въздушния филтър


- 1 Почистете въздушния филтър с прахосмукачка или го измийте с хладка вода и мек миещ препарат.

- 2 Изсушете филтъра на сянка.



Монтиране на филтъра

Поставете въздушния филтър.



Съвети за поддръжката

Преди дълги периоди, когато няма да се използва

- 1 Оставете климатика да работи в режим **Вентилатор** за 2 до 3 часа.
 - Това ще изсуши вътрешните механизми.

- 2 Изключете уреда.

- 3 Изключете прекъсвача.

След продължителни периоди без употреба

- 1 Почистете въздушния филтър и го монтирайте във вътрешното тяло.
- 2 Проверете дали отворите за входящ и изходящ въздух на вътрешното/външното тяло не са блокирани.
- 3 Проверете, че заземяващият проводник е свързан правилно.
 - Заземяващият проводник може да бъде свързан отстрани на вътрешното тяло.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди свързване със сервиза

Проверете следното, преди да се свържете със сервизния център. Ако проблемът продължава, се свържете с местния сервизен център.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.

Работа

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не работи нормално.	От уреда се усеща миризма на изгоряло и се чуват странни звуци. Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
	От вътрешното тяло изтича вода дори когато нивото на влажност е ниско. Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
	Захранващият кабел е повреден или генерира прекомерна топлина. Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
	Превключвател, прекъсвач (защитен, заземяващ) или предпазител не работи изправно. Изгорял ли е предпазителят, или се е изключил прекъсвачът? Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
	Уредът генерира код за грешка от самодиагностиката. Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
Скоростта на вентилатора не може да се регулира.	Избран е режим Струя или Автоматична работа. В някои режими на работа не можете да регулирате скоростта на вентилатора. Изберете режим на работа, в който можете да регулирате скоростта на вентилатора.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Скоростта на вентилатора не може да се регулира.	Въздушният поток, генериран от климатика, може да се регулира автоматично по време на работа. Когато климатикът достигне зададената температура, той намалява скоростта на въздушния поток, за да се избегне генерирането на хладен въздушен поток при отопление или да се минимизира консумацията на енергия и промяната на вътрешната влажност при охлаждане.
Температурата не може да се регулира.	Избран е режим Вентилатор или Струя. В някои режими на работа не можете да регулирате температурата. Изберете режим на работа, в който можете да регулирате температурата.
Уредът спира по време на работа.	Уредът внезапно се изключва. Функцията Таймер изкл. може да е изтекла, което изключва уреда. Проверете настройките на таймера.
	Направили сте грешка при работа с таймера? Настройте правилно таймера.
	Възникнало е прекъсване на електрозахранването по време на работа. Изчакайте електрозахранването да бъде възстановено. Ако сте включили функцията Автоматично рестартиране, уредът ще възобнови последната си операция няколко минути след възстановяване на захранването.
Уредът не работи.	Изгорял е предпазител или електрозахранването е блокирано. Сменете предпазителя или проверете дали електрическият прекъсвач не се е изключил аварийно.
	Уредът е изключен от контакта. Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта или изолаторите на захранването са включени.
	Възникнало е прекъсване на електрозахранването. - Изключете уреда, когато възникне прекъсване на електрозахранването. - Когато захранването бъде възстановено, изчакайте 3 минути, след което включете отново уреда.
	Напрежението е твърде високо или твърде ниско. Проверете дали електрическият прекъсвач не се е изключил аварийно.
	Уредът се е изключил автоматично в предварително зададения час. Включете уреда.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не работи.	Ориентацията на батерията в безжичното дистанционно управление е неправилна. - Уверете се, че батериите са поставени правилно в безжичното дистанционно управление. - Ако батериите са поставени правилно, но уредът все още не работи, сменете батериите и опитайте отново.
	Блокирани ли са входът или изходът за въздуха на вътрешното тяло? Премахнете препятствията.
Уредът не извежда хладен въздух.	Въздухът не циркулира правилно. Уверете се, че няма завеси, щори или части от мебели, които да блокират предната част на уреда.
	Въздушният филтър е замърсен. - Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. - Вижте „Почистване на въздушния филтър“ за повече информация.
	Температурата в помещението е твърде висока. През лятото охлаждането на въздуха в помещението може да отнеме известно време. В този случай изберете режим Струя, за да го охладите по-бързо.
	При първото включване на климатика в помещението може да е било много горещо. Изчакайте известно време, докато се охлади.
	Студеният въздух излиза от помещението. Уверете се, че студеният въздух излиза през вентилационните точки в помещението.
	Желаната температура е по-висока от настоящата температура. Задайте желаната температура на по-ниска степен от настоящата температура.
	В близост има източник на отопление. Избягвайте използването на генератори на топлина, като електрически фурни или газови горелки, докато климатикът работи.
	Избран е режим Вентилатор. - По време на режим Вентилатор въздухът излиза от уреда, без да охлажда или затопля въздуха в помещението. - Превключете работния режим на охлаждане.
	Външната температура е твърде висока. Ефектът на охлаждане може да не е достатъчен.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не извежда топъл въздух.	Когато стартира режим Отопление, ламелата е почти затворена и не излиза никакъв въздух, въпреки че външното тяло работи. Това е нормално. Изчакайте, докато уредът генерира достатъчно топъл въздух, който да изведе през вътрешното тяло.
	Външното тяло е в режим „Размразяване“. В режим Отопление по бобините се натрупва лед и скреж, когато външната температура спадне. Режим Размразяване намалява слоя скреж върху бобината и трябва да приключи след около 15 минути.
	Външната температура е твърде ниска. Ефектът на отопление може да не е достатъчен.
Климатикът променя генерирания въздушен поток по време на работа.	Когато уредът достигне желаната температура, скоростта на въздушния поток намалява, за да се избегне генерирането на хладен въздушен поток при отопление или да се минимизира консумацията на енергия и промяната на вътрешната влажност по време на охлаждане. Това е нормален симптом.
Възможно да изтича конденз от климатика.	Кондензация възниква, когато въздушният поток от климатика охлажда топлия въздух в помещението. Това е нормален симптом.

Производителност

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вътрешното тяло все още работи дори когато уредът е изключен.	Функцията Автоматично почистване работи. Позволете на функцията Автоматично почистване да продължи, тъй като това намалява влагата във вътрешното тяло. Ако не искате тази функция, можете да изключите вътрешното тяло.
Въздухоотводният отвор на вътрешното тяло отделя мъгла.	Охладеният въздух от уреда генерира мъгла. Когато температурата в помещението се понижи, това явление ще изчезне.
От външното тяло тече вода.	При отопление кондензираната вода капе от теплообменника. Монтирайте дренажен маркуч под съда на основата. Свържете се с монтажника.
Има шум или вибрация.	Когато уредът стартира или спира, се чува щракащ звук поради движението на реверсивния клапан. Скърцащ звук: пластмасовите части на вътрешното тяло скърцат, когато се свиват или разширяват поради внезапни промени в температурата. Шумът е обичаен по време на или след работа. Не е признак на неизправност.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Има шум или вибрация.	Звук от изтичане: това е от протичането на хладилния агент през уреда. Звук от духане: този звук се генерира при освобождаването на съгстения въздух към атмосферата. Това е звукът на водата от отстраняване на влагата, обработвана вътре в климатика. • Това са нормални симптоми. Шумът ще спре.
Чува се скърцащ звук.	Звукът се генерира, когато се разширява или свива предният панел и подобни поради промени в температурата. • Това са нормални симптоми. Шумът ще спре.
Вътрешното тяло издава миризма.	Миризми (като цигарен дим) могат да бъдат абсорбирани във вътрешното тяло и освободени с въздушния поток. • Ако миризмата не изчезва, трябва да измиете филтъра. Ако това не действа, се свържете със сервизния център за почистване на топлообменника.
	Проверете дали това не е миризма на влага от стените, клима, мебелите или дрехи в помещението. • Ако миризмата идва от стените, клима, мебелите или дрехи, почистете ги.
Дисплеят на дистанционното управление изbledнява или въобще няма индикация.	Дали батериите не са изтощени? • Заменете батериите с нови.
	Дали батериите не са поставени с обратна ориентация на + и -? • Уверете се, че изводите + и – на батериите са ориентирани правилно.

Бележка



Manufacturer: LG Electronics Tianjin Appliances Co.,Ltd.No.09,JinWei Road,
BeiChen District,Tianjin,China

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>