




Свобода, която никога досега не сте имали

Свързване на LG ThinQ и LG Electronics

След като инсталирате приложението LG ThinQ, можете удобно да управлявате домашния си уред LG по всяко време и отвсякъде.

Възможно е само за модели с Wi-Fi функция.

- 1 Изключете функцията за данни на смартфона.
 - Потребителите на телефони с Android трябва да изключат мобилните данни.
 - Потребителите на телефони с iOS трябва да изключат клетъчните данни.



- 2 Свържете смартфона към домашния Wi-Fi.
 - Не трябва да се избират имена на Wi-Fi с 5G знаци. Моделите, монтирани на домакински уреди, не поддържат 5 GHz.



- 3 Намерете приложението LG ThinQ и го инсталирайте.
 - Потребителите на телефони с Android трябва да намерят приложението LG ThinQ в Google Play Store и да го инсталират.
 - Потребителите на телефони с iOS трябва да намерят приложението LG ThinQ в Apple App Store и да го инсталират.



- 4 Стартирайте приложението LG ThinQ, инсталирано на фонов режим на смартфона.



- 5 Влезте в приложението LG ThinQ. Влезте в съществуващ акаунт или създайте LG акаунт.



- 6 Натиснете върху менюто за регистрация на продукт (+) и изберете Cloud Gateway.
 - За да продължите с регистрацията на продукта, следвайте инструкциите в приложението LG ThinQ.



БЕЛЕЖКА

- Името и паролата за Wi-Fi са на безжичен рутер. Wi-Fi трябва да избере само 2.4 GHz. Модемът, монтиран на домакинския уред, не поддържа 5 GHz и не може да свърже домашния уред към безжичния рутер.
- За типа удостоверяване и криптиране на безжичния рутер се препоръчва WPA2.
- Качеството на безжичната мрежова връзка може да бъде повлияно от заобикалящата безжична среда. Ако възникне грешка, свържете се с доставчика на интернет услуги.
- Когато не можете да свържете модема на домашния уред към безжичен рутер, използвайте следните методи за решаване на проблема.
 - Когато на безжичния рутер е настроена защитна стена, продължете след регистриране или освободете изключенията.
 - Когато името на Wi-Fi е с корейски или специални знаци, задайте го като английски или цифрови, или комбинация от английски и цифрови знаци. Когато името съдържа корейски или специални знаци, не можете да се свържете.
- Когато разстоянието между продукта и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. При слаб сигнал може да отнемат много време или може да не успее да регистрира продукта.
- Когато сменят безжичния рутер, доставчик на интернет или парола, изтрийте регистрирания продукт от LG ThinQ и го регистрирайте отново.
- Съдържанието на това ръководство може да варира в зависимост от версията на приложението LG ThinQ и може да се променя, без да се уведомява потребителя.

