

KULLANIM KILAVUZU

KLİMA

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okumanızı ve başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

TAVAN KASET TİPİ 1 YÖNLÜ
Orijinal talimatın tercümesi

İÇİNDEKİLER

3 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

8 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE

- 8 Çalıştırmak İçin Hazırlık
- 8 Kullanım
- 8 Temizlik ve Bakım
- 8 Servis
- 9 Basarak Çalıştırma
- 9 Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi

10 BAKIM VE SERVİS (IZGARA + PANELİ)

11 BAKIM VE SERVİS (HAVA TEMİZLEYİCİLİ)

- 15 Klima uzun bir süre kullanılmayacaksa.
- 15 Çalıştırma İpuçları
- 16 Servisi çağırmadan önce...
- 18 Önemli Güvenlik Talimatları

Güvenlik Önlemleri

Kullanıcının veya diğer insanların yaralanmasını veya mülkiyete zarar verilmesini önlemek için aşağıdaki talimatlara mutlaka uyulmalıdır.

■ Talimatları ihmal ederek, yanlış kullanma hasara veya zarara yol açabilir. Ciddiyet seviyesi aşağıdaki göstergelerle sınıflandırılır.



UYARI

Bu simge, ölüm veya ağır yaralanma olasılığını gösterir.



DİKKAT

Bu simge, sadece yaralanma veya mülkiyete zarar verilmesi olasılığını gösterir.

■ Bu kılavuzda kullanılan simgelerin anlamları aşağıda açıklanmıştır.



Kesinlikle yapmayın.



Talimata mutlaka uyun.



UYARI

Kurulum

- Hasarlı veya yetersiz devre kesici kullanmayınız. Bu cihazı özel bir devreye bağlayarak kullanınız.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Elektrik işleri için bayiye, satıcıya, nitelikli bir elektrikçiye veya bir Yetkili Servis Merkezi'ne başvurun.
 - Ürünü sökmeyin veya tamir etmeyin. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Ürünü daima topraklayın.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Paneli ve kontrol kutusunun kapağını güvenli bir şekilde yerine takın.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Her zaman özel bir devre ve şalter kurulumu yapın.
 - Hatalı kablo tesisatı veya kurulum yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Doğru değerde bir şalter ya da sigorta kullanın.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Güç kablosunu değiştirmeyin veya uzatmayın.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.

- Üniteyi kendi başınıza (müşteri) kurmayın, sökmeyin veya yeniden kurmayın.
 - Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski vardır.
- Ürünü ambalajından çıkarırken ve kurarken dikkatli olun.
 - Keskin kenarlar yaralanmaya neden olabilir. Özellikle muhafaza kenarlarına ve kondensör ve buharlaştırıcının kanatlarına dikkat edin.
- Kurulum için her zaman bayiye veya bir Yetkili Servis Merkezi'ne başvurun.
 - Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski vardır.
- Ürünü hasarlı bir kurulum standının üzerine kurmayınız.
 - Bu, yaralanmaya, kazaya veya ürüne hasar verilmesine yol açabilir.
- Ön panel, kabin, üst kapak, kontrol kutusu kapağı sökülmüşken veya açıkken devre kesici veya gücü açmayın.
 - Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması, patlama veya ölüme neden olabilir.
- Kurulum alanının zaman içinde bozulmayacağından emin olun.
 - Altlık düşerse klima da birlikte düşebilir, bu şekilde mala zarar verebilir, ürün arızalanabilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Sızıntı veya hava geçirmezlik testi yaparken bir vakum pompası veya Asal (azot) gaz kullanın. Hava veya oksijen basmayınız ve yanıcı gazlar kullanmayınız. Aksi takdirde, yangına veya patlamaya neden olabilir.
 - Ölüm, yaralanma, yangın veya patlama riski vardır.

Çalıştırma

- Çalıştırma sırasında güç kablosunun çıkarılamayacağından veya hasar görmeyeceğinden emin olun.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Güç kablosu üzerine hiçbir şey koymayın.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Üniteye ıslak eller ile dokunmayın (çalıştırmayın).
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Güç kablosu yakınına ısıtıcı veya diğer cihazları yerleştirmeyin.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Elektrikli parçaların içine su girmesine izin vermeyin.
 - Yangın, ürün arızası veya elektrik çarpması riski vardır.

- Yanıcı gazları veya malzemeleri ürünün yanında muhafaza etmeyin veya kullanmayın.
 - Yangın veya üründe arıza riski vardır.
- Ürünü uzun süre sıkıca kapatılmış bir alanda kullanmayın.
 - Oksijen eksikliği meydana gelebilir.
- Yanıcı gaz sızıntısı olduğunda gazı kapatın; ürünü açmadan önce havalandırma için pencereyi açın.
 - Telefon kullanmayın veya şalterleri açıp kapamayın. Patlama veya yangın riski vardır.
- Üründen ses veya koku veya duman gelirse. Şalteri kapatın veya güç kablosunu çıkarın.
 - Elektrik çarpma veya yangın riski vardır.
- Fırtına veya hortum esnasında çalıştırmayı durdurun ve pencereleri kapatın. Fırtına size ulaşmadan önce mümkünse üniteyi pencereden sökün.
 - Mal hasarı, ürün arızalanma veya elektrik çarpma riski vardır.
- Çalıştırma sırasında ürünün iç ızgarasını açmayın. (Ünitede elektrostatik filtre varsa dokunmayın.)
 - Fiziksel yaralanma, elektrik çarpması veya ürün arızası riski vardır.
- Ürün ıslanırsa (su bastığında veya suya battığında) Yetkili Servis Merkeziyle görüşün.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Ürüne su girişine karşı tetikte olun.
 - Yangın, elektrik çarpması, patlama veya ürün hasarı riski vardır.
- Bir fırın vb. ile çalıştığı zaman ürünün bulunduğu odayı zaman zaman havalandırın.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Ürünü temizlerken veya tamir ederken ana gücü kapatın.
 - Elektrik çarpma riski vardır.
- Kimsenin dış ünite üzerine çıkmamasına veya düşmemesine dikkat edin.
 - Bu kişisel yaralanmaya ve ürünün hasar görmesine yol açabilir.
- Nem oranı çok yüksek olduğunda, bir kapı veya pencere açık bırakıldığında klimayı uzun süre çalışır halde bırakmayınız.
 - Nem yoğunlaşarak mobilyaları nemlendirebilir veya zarar verebilir.

- Ön panel, kabin, üst kapak, kontrol kutusu kapağı sökülmüşken veya açırken devre kesici veya gücü açmayın.
- Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması, patlama veya ölüme neden olabilir.

⚠ DİKKAT

Kurulum

- Ürünün kurulumu ya da bakımından sonra her zaman (soğutucu) gaz kaçağı kontrolü yapın.
 - Soğutucu seviyesinin düşük olması ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Suyun doğru şekilde boşaltılmasını sağlamak için boşaltma hortumunu takın.
 - Kötü bir bağlantı su sızıntısına neden olabilir.
- Ürünü kurarken düzgün şekilde hizalayın.
 - Bu titreşimi veya su sızıntısını önlemek için gereklidir.
- Ürünü kaldırmak ve taşımak için iki veya daha fazla kişi kullanınız.
 - Kişisel yaralanmayı önleyin.
- LG Electronics Klima Ürünlerinin lisanslı bir Profesyonel dışında başka bir kişi tarafından monte edilmesi, onarılması ya da değiştirilmesi durumunda garanti geçerliliğini kaybeder.
 - Bu durumda onarıma ilgili her türlü masrafın tüm sorumluluğu ürün sahibine ait olacaktır.
- Üniteyi patlama olasılığı bulunan ortamlarda kurmayınız.

Çalıştırma

- Cildinizi doğrudan soğuk havaya uzun süre maruz bırakmayın. (Cereyanda oturmayın.)
 - Bu, sağlığınıza zarar verebilir.
- Ürünü, yiyeceklerin, sanat eserlerinin vb. korunması gibi özel amaçlar için kullanmayın. Bu hassas bir soğutma sistemi değil, genel amaçlı bir klimadır.
 - Hasar veya mal kaybı riski vardır.

- Hava akışı giriş veya çıkışını kapatmayın.
 - Bu, ürünün bozulmasına yol açabilir.
- Temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Sert deterjanlar, çözücüler vb. kullanmayın.
 - Yangın, elektrik çarpma veya ürünün plastik parçalarına zarar verme riski vardır.
- Hava filtresini çıkartırken metal parçalara dokunmayın. Parçalar çok keskindir!
 - Kişisel yaralanma riski vardır.
- Ürünün üzerine basmayın veya bir şey koymayın. (Dış üniteler)
 - Kişisel yaralanma veya ürün hasarı riski vardır.
- Filtreyi her zaman güvenli bir şekilde yerleştirin. Filtreyi her iki haftada bir veya gerekirse daha sık temizleyin.
 - Kirli bir filtre klimanın verimini düşürür ve ürün arızası veya hasarına yol açabilir.
- Ürün çalışırken hava giriş veya çıkışına ellerinizi ya da herhangi başka bir nesneyi sokmayın.
 - Kişisel yaralanmaya yol açabilecek keskin ve hareketli parçalar vardır.
- Üründen tahliye edilen suyu içmeyin.
 - Sıhhi değildir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Üniteyi temizlerken veya bakımını yaparken sağlam bir tabure veya merdiven kullanın.
 - Dikkatli olun ve kişisel yaralanmayı önleyin.

Çalıştırmadan Önce

Çalıştırmak İçin Hazırlık

1. Kurulum için klima kurulum uzmanına başvurun.
2. Klimaya özel bir devre kullanın.

Kullanım

1. Uzun süre boyunca doğrudan hava akışına maruz kalma sağlığınıza için zararlı olabilir. İnsanları, ev hayvanlarını veya bitkileri uzun süre boyunca doğrudan hava akışına maruz bırakmayın.
2. Ocaklarla veya diğer ısıtıcı cihazlarla birlikte kullanıldığında oksijen yetersizliği olasılığı nedeniyle odayı havalandırın.
3. Bu klimayı tanımlanmamış özel amaçlar doğrultusunda kullanmayın (örn. ölçüm aygıtlarını, gıdaları, ev hayvanlarını, bitkileri ve sanat eserlerini muhafaza etme).
Bu tür kullanım eşyalara zarar verebilir.

Temizlik ve Bakım

1. Filtreyi çıkarırken ünitenin metal kısımlarına temas etmeyin. Keskin metal uçlara temas ettiğinizde yaralanabilirsiniz.
2. Klimanın içini temizlemek için su kullanmayın. Suya temas etmesi yalıtıma hasar vererek, elektrik çarpmasına neden olabilir.
3. Üniteyi temizlerken önce fişin çekildiğinden ve şalterin kapatıldığından emin olun. Çalıştırma esnasında fan çok yüksek bir hızla döner. Ünitenin iç kısımlarını temizlerken üniteye kazara elektrik verilmesi yaralanmaya neden olabilir. Üniteyi temizlerken önce fişin çekildiğinden ve şalterin kapatıldığından emin olun. Çalıştırma esnasında fan çok yüksek bir hızla döner. Ünitenin iç kısımlarını temizlerken üniteye kazara elektrik verilmesi yaralanmaya neden olabilir.

Servis


Tamir ve bakım için yetkili servis bayinize başvurun.

Basarak Çalıştırma

Uzaktan kumanda kullanılmadığı zaman klimayı çalıştırma prosedürü. Dokunma düğmesini (Basarak çalıştırma) 2 saniye basılı tutun. Çalışmayı durdurmak istiyorsanız dokunma düğmesine tekrar basın.

Basarak Çalıştırma modundayken elektrik kesildikten sonra tekrar elektrik gelirse, çalışma şartları otomatik olarak aşağıdaki gibi ayarlanır:

Basarak Çalıştırma boyunca başlangıç mod devam eder.



Basarak çalıştırma
(Dokunma düğmesi)

Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi

Elektrik kesildikten sonra yeniden elektrik gelmesi halinde Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi, bir önceki çalışma şartlarına göre çalışma prosedürlerine otomatik geri dönen fonksiyondur.

Bakım ve Servis (Izgara + Paneli)

⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce sistemin ana gücünü kapatınız.

- ❑ Temizlemeden önce sistemi kapatın. Temizlemek için yumuşak kuru bir bezle silin. Çamaşır suyu veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.


İKAZ

Supply power must be disconnected before cleaning the indoor unit.


Hava Filtresi

Ön ızgaranın arkasındaki hava filtreleri kontrol edilmeli ve her 2 haftada bir veya gerekirse daha sık temizlenmelidir.

<Izgara Tipi>



<Panel Tipi>




TT Şasi : 6 EA Raf
TU Şasi : 4 EA Raf


- ❑ Aşağıdakilerden hiçbirini asla kullanmayın:
 - 40 °C 'den daha sıcak su. Deformasyon ve/veya solmaya yol açabilir.
 - Uçucu maddeler. Klimanın yüzeylerine hasar verebilir.



<Izgara Tipi>



<Panel Tipi>



1. Hava filtrelerini çıkartın.

- ❑ Askıyı tutun ve filtreyi çıkartmak için ileri doğru hafifçe çekin.

⚠ DİKKAT

Hava filtresi çıkarılacağı zaman iç ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Yaralanmaya neden olabilir.

2. Hava filtresindeki kiri yıkayarak veya elektrik süpürgesiyle temizleyin.

- ❑ Kır belirsizse, nötr bir deterjanla ılık suda yıkayınız.
- ❑ Sıcak su kullanılırsa (40 °C veya üzeri), filtre deforme olabilir.

3. Suyla yıkadıktan sonra gölgede iyice kurutun.

- ❑ Hava filtresini kurularken doğrudan güneş ışığına veya bir ateş ısısına maruz bırakmayınız.

4. Filtresini ve hava filtresini takın.


Bakım ve Servis (Hava Temizleyicili)

Filtrenin temizlenmesi


⚠ DİKKAT

Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce sistemin ana enerjisini kapatın.

1. Ön panelin işaretli arka tarafının her iki ucundaki tutamakları çekin, sonrasında ön ızgarayı açın ve iki kancaya bastırın ve Ön filtreyi çıkarın.



2. Elektrikli süpürge veya yumuşak bir fırça ile temizleyin.
 - Filtre çok kirliyse, su ve nötr deterjan kullanarak yıkayın.
3. Tamamen kuruyana kadar filtreyi gölgede kurutun.
4. Filtreyi, çıkarıldığı sıranın tersini izleyerek takın ve ardından ön ızgarayı kapatın.
 - Filtreyi takarken, kancayı kare deliğe yerleştirin.



1. İşaretleyici
2. Ön filtre
3. Filtre gövdesi
4. Ön giriş ızgarası
5. Tutamak
6. Kanca
7. Kare delik

⚠ UYARI

Güvenlik için ana güç anahtarını kapatın.

⚠ DİKKAT

- Filtrenin, filtre gövdesine düzgün şekilde takıldığından emin olun. (Filtreyi kasaya yerleştirip tutamağı ittiğinizde, filtre yerine sabitlendiğinde bir tık sesi duyacaksınız.)
- Filtreyi çıkarırken ön ızgarayı düşürmemeye dikkat edin.
- Uçuşu sıvılar veya 40 °C veya üzeri sıcak su kullanmayın.
- Filtrenin, tamamen kuru olmadığından kullanılması ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Filtrenin alev yakınlığında veya doğrudan güneş ışığında kurutulması, filtreye zarar verebilir.
- Filtreyi temizlerken, filtre ağ gözlerine zarar vermemeye dikkat edin.

NOT

- Filtreye toz girerse, soğutma kapasitesinde bir düşüş olabilir.
- İki haftada bir temizleyin.
- Filtreyi bir LG Electronics'te temizlettirdiyseniz, Servis Merkezi, ayrı bir ücret alınabilir. (ücretli hizmet)
- Verilen filtrelerin sayısı ve türü modele bağlı olarak değişebilir.
- Ürün şekli ve bileşenleri modele göre farklılık gösterebilir.
- Modelin türüne göre özellikler değişebilir.
- Bazı işlevler modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

⚠ DİKKAT

- Filtre gövdesinin, filtre tutucusuna doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Filtreyi çıkarırken ön ızgarayı düşürmemeye dikkat edin.
- Toz filtresini 40 °C'nin üzerindeki sıcak suyla veya uçucu sıvılarla yıkamayın.
- Fotokatalitik koku giderici filtreyi suyla yıkamayın.
- PM1.0 filtresini temizledikten sonra, su tamamen kuru değilse sesli uyarı 7 kez çalar. Filtreyi iyice kurulayın.
- Filtrenin alev yakınlarında veya doğrudan güneş ışığında kurutulması, filtreye zarar verebilir.
- Kurulum sırasında eldiven giyin.

NOT

- Her modelde verilen filtrelerin miktarı ve türü farklı olabilir.
- Modelin türüne göre özellikler değişebilir.
- Bazı işlevler modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.


Filtre bilgileri

Filtre adı	Filtre açıklaması
koku giderme filtresi 	• Güneş ışığı altında veya floresan ışığı altında 3 saat kurutun. • Her altı ayda bir temizlenmesi önerilmektedir. (günlük 8 saat kullanıldığı varsayıldığında) • Filtrenin su ile yıkanması filtrenin zarar görmesine veya deforme olmasına yol açabilir.
PM1.0 filtresi 	• Filtreyi sökmeden temizleyin. • PM1.0 filtresini suya daldırın ve temizlemek için birkaç kez çalkalayın. • Filtre çok kirliyse yumuşak deterjanlı ılık suda 30 dakika bekletin, daha sonra bol temiz su ile yıkayın. (Sitrik asit gibi asitli deterjanlar kullanmayın.) • Her altı ayda bir temizlenmesi önerilmektedir. (günlük 8 saat kullanıldığı varsayıldığında) • Gölgede yaklaşık bir gün boyunca iyice kurutun. (Nem kalıntısı varsa 7 defa bip sesiyle uyarı verilecektir.) Saç kurutma makinesi veya ısıtıcı gibi sıcak hava üfleyen ısıtıcıyla kurutulması halinde filtre zarar görebilir veya deforme olabilir. • Filtrenin içi keskindir, bu yüzden doğrudan ovalamayın veya dokunmayın.


PM1.0 Sensörünün temizlenmesi

PM1.0 Sensörü


1. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, parmağınızı göstergeye koyun.




2. Ön paneli açın ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi PM1.0 Sensör kasasını indirin.




3. PM1.0 Sensör kasası tamamen indirildikten sonra, PM1.0 Sensör kasasını sabitlemek için aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çevirin



4. Kasanın yanındaki PM1.0 sensör kapağını açın.



5. Mercekteki tozu silmek için hafif ıslak bir pamuklu çubuk kullanın, daha sonra nemi gidermek için kuru bir bez kullanın.



6. PM1.0 Sensör kasası kapağını kapatın, ardından PM1.0 Sensör kasasını orijinal yerine takın.

⚠ UYARI

- Güvenlik için ana güç anahtarını kapatın.
- PM1.0 Sensör köşe kapağını çıkarırken ürünü düşürmemeye dikkat edin.
- PM1.0 Sensörünü temizlerken düşme kazalarına karşı dikkatli olun.

NOT

- Her altı ayda bir temizlenmesi önerilmektedir. (günlük 8 saat kullanıldığı varsayıldığında)
- PM1.0 Sensörü yalnızca Hava temizleme paneli ile dahildir.
- Modelin türüne göre özellikler değişebilir.
- Bazı işlevler modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Klima uzun bir süre kullanılmayacaksa.

Uzun bir süre kullanılmayacaksa.

- 1 Klimayı aşağıdaki ayarlarda 2-3 saat kadar çalıştırın.
 - Çalıştırma türü: Fan çalışma modu.
 - Bu, iç mekanizmaları kurutacaktır.

- 2 Şalteri kapatın.

⚠ DİKKAT

Klima uzun bir süre kullanılmayacaksa, şalteri kapatın.

Kirlenebilir ve yangına neden olabilir..

Yardımcı bilgiler

Hava filtreleri ve elektrik faturalarınız.
Hava filtreleri tozla kaplanırsa soğutma kapasitesi azalacak ve klimayı çalıştırmak için kullanılan elektriğin 6 %'sı israf olacaktır.

Klima tekrar kullanılacağı zaman.

- 1 Hava filtresini temizleyin ve iç üniteye takın.
- 2 İç/dış ünitenin hava giriş ve çıkış menfezlerinin bloke edilmediğinden emin olun.
- 3 Topraklama kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. İç ünite tarafına bağlanmış olabilir.

Çalıştırma İpuçları

Odayı aşırı soğutmayın.

Bu, sağlık için iyi değildir ve elektriği israf eder.

Kapıların ve pencerelerin sıkıca kapatıldığından emin olun.

Oda içindeki havayı serin tutmak için kapıları ve pencereleri mümkün olduğunca az açın.

Jaluzileri veya perdeleri kapalı tutun.

Klima çalışırken odaya doğrudan güneş ışığının girmesini önleyin.

Hava filtresini düzenli aralıklarla temizleyin.

Hava filtresinin bloke edilmesi hava akışını azaltır ve soğutma ve nem kurutma etkilerini azaltır. En az iki haftada bir temizleyin.

Oda sıcaklığını tekdüze tutun.

Odanın içindeki sıcaklığı tekdüze olmasını sağlamak için yatay ve dikey hava akımı yönünü ayarlayın.

Odayı zaman zaman havalandırın.

Pencereler kapalı tutulduğundan bazen pencereleri açmak ve odayı havalandırmak iyi olacaktır.

Servisi çağırmadan önce...



Sorun Giderme İpuçları! Zamandan ve paradan tasarruf edin!

Tamir veya servis istemeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin... Sorun devam ederse lütfen bayinize başvurun.

Klima çalışmıyor. • Zamanlayıcı çalıştırmasında bir hata yaptınız mı? • Sigorta atmış mı veya şalter inmiş mi?	Odada garip bir koku var. • Bu kokunun odadaki nemli duvarlardan, halıdan, mobilyalardan veya elbiselerden yayılıp yayılmadığını kontrol edin.	Klimadan yoğunlaşmış su sızıyor. • Klimadan çıkan hava, odadaki sıcak havayı soğuttuğunda yoğunlaşma meydana gelir.	Klima yeniden başlatıldığında 3 dakika kadar çalışmıyor. • Bu, mekanizmanın korumasıdır. • Üç dakika kadar bekleyin, çalışmaya başlayacaktır.
Etkili bir şekilde soğutmuyor veya ısıtmıyor. • Hava filtresi kirlenmiş mi? Hava filtresini temizleme talimatlarına bakınız. • Klima ilk çalıştırıldığı zaman oda sıcaklığı çok yüksek olabilir. Soğuması için biraz zaman tanıyın. • Sıcaklık yanlış ayarlanmış mı? • İç ünitenin hava giriş veya çıkış menfezlerinin önü kapalı mı?	Klima gürültülü çalışıyor. • Su şırıltısı gibi bir ses çıkaran gürültü. - Bu, klima ünitesinin içinde dolaşan soğutucu sıvının sesidir. • Sıkıştırılan havanın atmosfere çıktığında çıkardığı gibi ses. - Bu, klima ünitesinin içinde işlenerek nemi kurutulan suyun sesidir.	Çatırtı sesi duyuluyor. • Bu, sıcaklık değişimi nedeniyle ön panelin vb. genişlemesi/küçülmesi esnasında çıkan sestir.	Sesli uyarı çalar. (7 defa) • Emiş paneli tamamen kapalı mı? Emme ızgarasını tamamen kapatın. • PM1.0 filtresini temizledikten sonra su tamamen kurudu mu? Nem kalırsa, gölgede yaklaşık bir gün kurutun. • PM1.0 filtre filmi yırtık mı? • LG Electronics Servis Merkezi ile iletişime geçin.
		Uzaktan kumanda ekranı solgun veya hiçbir şey göstermiyor. • Piller bitmiş mi? • Piller ters yönlerde (+) ve (-) takılmış mı?	

UYARI

SUYA DAYANIKLI: Bu aygıtın dış ünitesi SUYA DAYANIKLIDIR. İç ünite suya dayanıklı değildir ve fazla suya maruz bırakılmamalıdır.

TEKNIK BELGELER

Kaset tipi iç üniteler

		ARNU07GTU**	ARNU09GTU**	ARNU12GTU**
Soğutma Kapasitesi	kW	2.2	2.8	3.6
Isıtma Kapasitesi	kW	2.5	3.2	4.0
Ses Seviyesi	dB(A)	32/29/25	35/34/32	38/35/32
Net Boyutlar	mm	860 x 450 x 132	860 x 450 x 132	860 x 450 x 132
		1 100 x 500 x 34	1 100 x 500 x 34	1 100 x 500 x 34
Net Ağırlık	kg	13.6	13.6	13.6

		ARNU18GTT**	ARNU24GTT**
Soğutma Kapasitesi	kW	5.6	7.1
Isıtma Kapasitesi	kW	6.3	7.1
Ses Seviyesi	dB(A)	40/37/35	43/40/36
Net Boyutlar	mm	1 180 x 450 x 132	1 180 x 450 x 132
		1 420 x 500 x 34	1 420 x 500 x 34
Net Ağırlık	kg	15.6	15.6

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değeri için TS EN 14511 de T1 iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz,


Arçelik Çağrı Merkezi **444 0 888** telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir.

Bu numarayı arayarak arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilir, size en yakın servisin yönlendirilmesini isteyebilirsiniz.

ÇAĞRI MERKEZİ
444 0 888

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler hükümetin veya mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
4. AEEE Yönetmeliğine uygundur.
5. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

Önemli Güvenlik Talimatları

⚠ UYARI

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Evde Bulunan Çocuklar

Bu cihaz sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından ancak gözetim halinde veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar verildiğinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında olmalıdır.

Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



İTHALATÇI FİRMA

Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi :

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsan

Dede Cad. No: 139, 41480 Gebze Kocaeli

Telefon : +90 262 678 78 78

Fax : +90 262 678 78 79

ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc

Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si Gyeongsangnam-do, KOREA

Eco design requirement

• The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>