

KULLANIM KILAVUZU

Çok Yönlü Bluetooth Hoparlör

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

Model


X03QBK

X03QPK

X03QBE

Çok yönlü taşınabilir hoparlör Hızlı Kılavuz

Kolay Uygun Kullanım



1 Arka kapağı açıp, verilen USB (Type C - A) kablosu ile hoparlörü bir AC adaptöre (verilmez) bağlayarak kullanımdan önce hoparlörü şarj edin.

2 Bu hoparlörü kullanmak için güç  düğmesine basarak açın.

3 Hoparlörün Bluetooth ile bir akıllı telefona bağlanması (→ Bkz. “Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama” sayfa 12.)

- 1 Ürünü açmak için **Güç**  düğmesine basın. **Bluetooth** LED ışığı yanıp söner.
- 2 Akıllı telefonunuzda **Ayarlar**  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. ( **Kapalı** >  **Açık**)
- 3 Akıllı telefon cihazları listesinden “LG-XO3Q(XX)” öğesini bulun ve dokunun.
- 4 Akıllı telefon **Bluetooth** üzerinden bağlandıktan sonra **Bluetooth** LED ışığı yanacaktır. Akıllı telefonunuzda bulunan müzik uygulamasında istediğiniz parçayı çalın.

4 Harici Cihaza Bağlama (→ Bkz. “3,5 mm Stereo Kablo ile Bağlama” sayfa 23.)

- 1 Ürünü açmak için **Güç**  düğmesine basın.
- 2 Ürünün arka kapağını açın ve harici cihazı AUX ucuna 3,5 mm stereo kablo ile bağlayın.
- 3 Harici cihazı açın ve çalmayı başlatın.

5 LG XBOOM Uygulamasının Bağlanması (→ Bkz. “Uygulamanın yüklenmesi” sayfa 17.)

- 1 Google Play veya App Store'da **LG XBOOM uygulamasını** bulun ve akıllı telefonunuza yükleyin.
- 2 **LG XBOOM uygulamasını** çalıştırın ve fonksiyonlarını kullanın. (EQ, Wireless Party Link, Lighting, Sleep Timer, Setting vb.)

6 Güç Tasarrufu (→ Bkz. “Güç Tasarrufu Modu” sayfa 24.)

15 dakika için oynatma veya düğme girişi olmazsa, ürün otomatik olarak kapanır. **LG XBOOM uygulamasında**, [Auto Power Management] öğesini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Çok yönlü taşınabilir hoparlör Hızlı Kılavuz

- 2 Kolay Uygun Kullanım

Ürünün Anlaşılması

- 5 Üst
- 7 Arka

Şarj

- 10 Pili Şarj Etme
- 11 Pil Durumu Kontrolü

Bluetooth'a Bağlama

- 12 Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama
- 15 İki akıllı telefon ile bağlama

LG XBOOM Uygulamasına Bağlama

- 17 Uygulamanın yüklenmesi
- 19 Wireless Party Link'in Kullanımı

Harici Cihaza Bağlama

- 23 3,5 mm Stereo Kablo ile Bağlama

İlave İşlevler

- 24 Yazılımın Başlangıç Durumuna Getirilmesi
- 24 Güç Tasarrufu Modu
- 25 Auto power - on işlevinin kullanımı.
- 25 Sesli geri bildirim işlevi

Güvenlik Önlemleri

- 26 Güvenlik ve Yönetmelik

Arıza Bildirmeden Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler


- 29 Sorun giderme

Ek

- 30 Ürün Spesifikasyonları
- 31 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
- 32 Ürünün Taşınması

Ürünün Anlaşılması

Üst



1 Pil LED ışığı

Lütfen pil şarj seviyesini ve pil durumunu kontrol edin. (→ Bkz. "Pil Durumu Kontrolü" sayfa 11.)

2 Mod ışığı (cylinder icon)

İstenen mod ışığını seçmek için düğmeye basın.

- Mod ışığı: Ambient / Nature / Party / Kapalı

3 Ses Düzeyi (minus and plus icons)

Ses düzeyini kontrol eder.

4 Oynat/Duraklat (play/pause icon)

Ürünü çalıştırmak için düğmeye basın.

- Oynat/Duraklat: Düğmeye basın.
- Sonraki müziğe geçiş: Düğmeye iki kez hızlıca basın.
- Önceki müziğe geçiş: Düğmeye üç kez hızlıca basın.
- Sessiz: AUX işlevinde düğmeye basın.

5 Bluetooth

Bluetooth ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- Ek olarak başka bir akıllı telefonun bağlanması: Düğmeyi 2 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "İki akıllı telefon ile bağlama" sayfa 15.)
- AUX işlevinden **Bluetooth** işlevine değiştirme: Düğmeye basın.
- **Bluetooth** işlevini Sıfırlama: Düğmeyi 7 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "Yazılımın Başlangıç Durumuna Getirilmesi" sayfa 24.)


Bluetooth LED ışığı

Bluetooth bağlantısının durumunu belirtir.

-  Beyaz renkte yanıp söner: **Bluetooth** cihaz bağlantısı için hazır.
-  Beyaz renkte yanar: Bir **Bluetooth** cihazına bağlı.
-  Kapatı: Aux kablosu bağlı. / Bu hoparlör Wireless Party Link ile başka bir hoparlöre bağlı.

DİKKAT

- Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aksi halde, ürünün düşmesine ve kişisel yaralanmaya ve/veya eşyalarınıza hasar gelmesine neden olabilir.
 - Hoparlörün düşmemesine dikkat edin. Aksi halde, hoparlörün hatalı çalışmasına ve kişisel yaralanmaya ve/veya eşyalarınıza hasar gelmesine neden olabilir.
-



1 Sabitleme ucu

Bu ürün, bir güvenlik kablo kilidi kullanılarak bu sabitleme ucuna sanılarak sabitlenebilir.

2 Askı deliği

Bu ürünü askı deliğine askı takarak taşıyabilirsiniz.

3 ⚡ (DC IN)

Hoparlör pilini şarj etmek için verilen USB (Type C - A) kabloyu takın.

4 AUX

Ürünü 3,5 mm stereo kablo ile taşınabilir harici cihaza bağlayıp müziğin keyfini sürmeye başlayabilirsiniz.

5 Arka Kapak

Kullandıktan sonra arka kapağı tamamen kapattığınızdan emin olun.

- Giriş Koruması: IP54
 - Katı: Toza karşı korumalı
 - Sıvı: Sıçrayan suya karşı korumalı.

6 Güç

Ürünü açar/kapatar.

- Ürün açıkken **Güç**  düğmesini 2 saniye basılı tutarsanız, pil durumunu pil LED ışığında görebilirsiniz.

7 Askı deliği kapak tutucusu


Askıyı askı deliğine takarken, askı deliği kapağını kaybetmemek için hoparlörün alt kısmında tutun.

- Yalnızca askı kapağını tutmak için kullanın. Askıyı takmayın.
-

Askının takılması



- 1 Askı deliği kapağını askı deliğinden çıkarın ve kapağı hoparlörün alt kısmında tutun.
- 2 Vidayı gevşetin ve askıdan çıkarın.
- 3 Askıyı deliğe takın.
- 4 Askıyı askı deliği ile hizalayın ve vidayı sıkın.



⚠ DİKKAT


- Renk bozulmasını önlemek için ürünü uzun süre güneş ışığına maruz bırakmamaya dikkat edin.
- Elinizin ulaşabileceği bir mesafede yanlışlıkla woofer'a bastırırsanız hoparlör zarar görebileceğinden dikkatli olun.
- Hoparlörü düşürmemeye özen gösterin. Mekanik darbe, su ve toza karşı koruma performansını düşürebilir.

Şarj

| Pili Şarj Etme

Bu cihazda dahili bir pil bulunmaktadır. Kullanım öncesinde pili yeterli seviyede şarj ettiğinizden emin olun.

- 1 Arka kapağı açın ve verilen USB kablosunu hoparlörün  (DC IN) bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 USB kablosunun diğer ucunu AC adaptöre (verilmez) bağlayın.
- 3 AC adaptörünü bir AC prize takın.



✓ Not

- Hoparlörün tamamen şarj olması yaklaşık 5 saat sürer. Şarj süresi pil durumuna veya ürünün çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.
- Pil tamamen şarj olduktan sonra, hoparlörü yaklaşık 24 saat kullanabilirsiniz.
 - Çalışma süresi pile veya çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.

⚠ DİKKAT

- AC adaptör verilmez. Patlama tehlikesi nedeniyle, bu hoparlörle LG Electronics Inc. onaylı 5 V AC adaptörü (2 A üzeri) kullanmanız önerilir. Eğer tavsiye edilen adaptörü kullanmazsanız, şarj işlemi gerçekleşmez veya şarj süresi değişiklik gösterebilir.

Pil Durumu Kontrolü

Şarj Durumu

Ürünün pili şarj olmaya başladığında, şarj durumunu pil LED ışığından görebilirsiniz.

Pil LED Işığı	LED Durumu / Pil Durumu
	Yeşil renkte yanar. / Şarj tamamlandı.
	Kırmızı renktedir. / Şarj sürüyor.

✓ Not

- Şarj esnasında parçaların çalınması şarj süresini uzatabilir.
- Güç kapalıyken hoparlörün pili tamamen şarj olduğunda, pil LED ışığı 15 saniye yeşil renkte yanar ve ardından söner.

Kullanım Durumu

Ürün açıldığında, pil durumu pil LED ışığında 3 saniyeliğine gösterilir.

Ürün açıkken **Güç**  düğmesini 2 saniye basılı tutarsanız, pil durumuna bağlı olarak pil LED ışığını 3 saniyeliğine görebilirsiniz.

Pil LED Işığı	LED Durumu / Pil Durumu
	Yeşil renkte yanar. / Pil seviyesi %70'in üzerinde.
	Kehribar renginde yanar. / Kalan pil düzeyi %70 ile %10 arasındadır.
	Sürekli olarak kırmızı renkte yanıp söner ve bir kez bildirim sesi duyabilirsiniz. / Pil seviyesi %10'un altında ve pilin şarj edilmesi gerekiyor.

✓ Not

- Pil durumu şarj esnasında kontrol edilemez.

Bluetooth'a Bağlama

| Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama

Bu ürünle müziğin keyfini sürmek için **Bluetooth** cihazında depolanan müzik dosyalarını oynatabilir veya müzik uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.


- Aşağıda ürünün **Bluetooth** teknik özellikleri bulunmaktadır.
 - **Bluetooth** sürümü: 5.1
 - Codec: SBC, AAC
- Cihazın ürüne bağlanma işlemi **Bluetooth** cihaz türüne ve modeline göre farklılık gösterebilir. Ürünün bağlanması ile ilgili bilgi için, bağlanacak **Bluetooth** cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** ekranından [**Bluetooth**] menüsünü seçin. Menü erişim yöntemi akıllı telefonun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.


1 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç** (🔌) düğmesine basın. **Bluetooth** LED ışığı yanıp söner.



2 Akıllı telefonunuzda Ayarlar (⚙️ / ⚙️) düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin.



(Android telefon)



(iPhone)

3 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. ( **Kapalı** >  **Açık**)


4 Akıllı telefon ekranında bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG-X03Q(XX)" öğesini bulun ve dokununuz.




5 Hoparlör ve akıllı telefon **Bluetooth** üzerinden bağlandıktan sonra, **Bluetooth** LED ışığı ses ile birlikte yanar.



6 Eğer LG-X03Q(XX) öğesi listede görünmezse, Android telefonda **Yenile**  simgesine dokununuz veya iPhone'da **Bluetooth**'u yeniden başlatınız.



(Android telefon)



(iPhone)

7 Akıllı telefonda bir para sein ve oynatın.



✓ Not

- **Bluetooth** cihazı hoparlöre ne kadar yakın olursa o kadar iyi bağlantınız olur.
- Hoparlöre hiçbir **Bluetooth** cihazı bağlı değilse, **Bluetooth** LED ışığı yanıp söner. Cihazı yeniden bağlayın.
- **Bluetooth** işlevini kullanırken, **Bluetooth** cihazının ses düzeyini uygun bir seviyeye ayarlayın.
- XX, **Bluetooth** adresinin son iki hanesidir. Örnek: "LG-X03Q(08)."
- Ürün şarj olurken, ürünü bağlantı geçmiş bulunan bir **Bluetooth** cihaza bağlamaya çalışırsanız, ürün otomatik olarak açılır ve **Bluetooth** cihaza bağlanır. Bu işlevi **LG XBOOM uygulamasında** kontrol edebilirsiniz. (→ Bkz. "Auto power - on işlevinin kullanımı." sayfa 25.)


İki akıllı telefon ile bağlama

Birden Fazla Telefonu Eşleştirme (Bağlama)

- 1 Önce ürünü ve bir akıllı telefonu bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 12.)
- 2 **Bluetooth** cihazı ve hoparlör bağlandığında, **Bluetooth**  düğmesini 2 saniye basılı tutun. Sonra **Bluetooth** LED ışığı bir ses eşliğinde yanıp söner. Hoparlör çoklu telefon eşleştirme moduna geçer.



- 3 60 saniye içerisinde ek bir akıllı telefon bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 12.)



- 4 Her iki **Bluetooth** cihaz hoparlöre bağlandıktan sonra, **Bluetooth** LED ışığı yanar.



✓ **Not**

- Birden fazla telefon eşleştirme (bağlama) iki akıllı telefona kadar bağlantı sağlar.
 - İki akıllı telefon bağlansa bile, ürün müziği yalnızca bir akıllı telefonda çalar. Müzik, oynatıldığı geçerli akıllı telefonda durdurulursa, diğer akıllı telefonda oynatılabilir.
 - İki **Bluetooth** cihaz bağlıyken hoparlörü kapatıp açarsanız, yalnızca daha sonra bağlanan cihaz otomatik olarak bağlanır.
 - Yalnızca birden fazla telefon eşleştirmeyi (bağlantı) destekleyen akıllı telefonlar. (Bağlı akıllı telefonların özelliklerine bağlı olarak, birden fazla telefon eşleştirme (bağlantı) bağlanmayabilir.)
-

LG XBOOM Uygulamasına Bařlama

I Uygulamanın yüklenmesi

Hoparlörün çeřitli fonksiyonlarını **LG XBOOM uygulamasında** kullanın.

LG XBOOM uygulamasını yüklemek için QR kodu bir uygulamayla tarayın veya **LG XBOOM uygulamasını** Google Play veya App Store'da yükleyin.

Lütfen önce ařağıdakileri kontrol edin.

- **LG XBOOM uygulaması** ařağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
 - Android İşletim Sistemi: Sürüm 6.0 veya üzeri
 - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 12.0 veya üzeri
 - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değışebilir.

QR kod ile indirme

- 1 QR kodu bir QR kod tarama uygulaması ile tarayın.
- 2 **LG XBOOM uygulamasını** indirebileceğiniz bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Yüklemek için uygulamaya dokununuz.




(Android Phone İşletim Sistemi)




(iPhone İşletim Sistemi)

Google Play veya App Store'da İndirme

- 1 Google Play veya App Store'da **LG XBOOM uygulamasını** bulun ve akıllı telefonunuza yükleyin.



(Android™ Telefon)



(iPhone)

- 2 Akıllı Telefonu hoparlöre **Bluetooth** ile bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 12.)
- 3 Akıllı telefonunuza yüklenen **LG XBOOM uygulamasını** açın.
- 4 **LG XBOOM uygulamasındaki** yönergeleri izleyin. Hizmet Koşullarını, bildirim pencerelerini, erişim ayarlarını vb. kabul edin.
- 5 **LG XBOOM uygulamasındaki** çeşitli fonksiyonları kullanmaya başlayın.

✓ Not

- Menü erişim yöntemi akıllı telefonun üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markasıdır.

Wireless Party Link'in Kullanımı

Birden fazla hoparlörü, **LG XBOOM uygulamasının** Wireless Party Link modunda bağlayabilirsiniz. Wireless Party Link kullanımı için iki yol bulunur: İkili mod ve Çoklu mod.

İkili mod

Wireless Party Link İkili modu, aynı modele sahip iki hoparlörde stereo sesin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Aynı modele sahip iki hoparlör gerekir. (Ör. XO3Q ve XO3Q)

- Önce hoparlörü ve bir akıllı telefonu bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 12.)
- LG XBOOM uygulamasında** Wireless Party Link üzerine dokunun.
- İkili mod üzerine dokunun ve yönergeleri izleyerek başka bir hoparlör bağlayın.
- Hoparlörlerde İkili mod LED ışığını görebilirsiniz.
 - Ana hoparlör: **Bluetooth** LED ışığı yanar ve Sol kanaldan ses verilir.
 - Diğer hoparlör: **Bluetooth** LED ışığı kapanır ve Sağ kanaldan ses verilir.



(Ana hoparlör)



(Diğer hoparlör)

TV'nize İkili mod ile bağlama

- 1 İki hoparlörü İkili mod ile bağlamak için bahsi geçen yönergeleri izleyin. (→ Bkz. "İkili mod" sayfa 19.)
- 2 Ana hoparlördeki **Bluetooth**  düğmesini 2 saniye basılı tutun. Ardından **Bluetooth** LED ışığı 60 saniye yanıp söner.
- 3 TV ayarlarında, 60 saniye içerisinde ana hoparlörü bulun ve seçin. TV sesini iki hoparlörden dinleyebilirsiniz.

✓ Note

- Bir TV ile ikili modda kullanırken, hoparlörleri **LG XBOOM uygulaması** ile kontrol edemezsiniz.

Çoklu mod

Wireless Party Link Çoklu modu, birden fazla hoparlör ile daha güçlü sesin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Birden fazla LG **Bluetooth** hoparlör bağlayabilirsiniz. (XG9Q/XG7Q/XG5Q ve X03Q)

- 1 Önce hoparlörü ve bir akıllı telefonu bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 12.)
- 2 **LG XBOOM uygulamasında** Wireless Party Link üzerine dokunun.
- 3 Çoklu mod üzerine dokunun ve işlevi açın.
- 4 Yakındaki hoparlörleri arayın ve bağlamak istediğiniz hoparlörleri seçin.
- 5 Hoparlörlerde Çoklu mod LED ışığını görebilirsiniz.
 - Ana hoparlör: **Bluetooth** LED ışığı yanar ve hoparlör ses verir.
 - Diğer hoparlörler: **Bluetooth** LED ışığı kapanır ve hoparlörlerden ana hoparlör ile senkron şekilde ses verilir.



(Ana hoparlör)



(Diğer hoparlör)

✓ Not

- Ana hoparlör sadece bir **Bluetooth** bağlar.
 - Birden fazla hoparlörü bağlamak için İkili/Çoklu mod kullanılırken, çoklu telefon eşleştirme bağlantısı desteklenmez.
 - Hoparlörü kapatıp tekrar açtığınızda, hoparlörler otomatik olarak yeniden bağlanmaz.
 - İkili/Çoklu modda 3,5 mm'lik bir stereo kablo bağlarsanız, İkili/Çoklu mod iptal edilir ve ardından AUX işlevine geçilir.
 - Birden fazla hoparlörü AUX işlevinde İkili/Çoklu modda bağladığınızda, **Bluetooth** işlevine geçilir.
 - İkili/Çoklu modda bağlı **Bluetooth** cihazını değiştirmek için **Bluetooth** (⌘) düğmesini 2 saniye basılı tutun. Bip sesini duyduğunuzda ve **Bluetooth** LED ışığı yanıp söndüğünde, istediğiniz **Bluetooth** cihazına bağlanın.
 - Hoparlörleri birbirine olabildiğince yakın tutun.
 - Ağ ortamına bağlı olarak, bu işlev iyi çalışmayabilir.
 - TV gibi bir cihazın ekranı ve hoparlörden gelen ses eşleşmeyebilir.
 - Birden fazla hoparlör Çoklu modda bağlandığında, Ana hoparlör ve Diğer hoparlörler arasındaki ses düzeyi ve EQ bağlantısı kullanılamaz.
-

Birden fazla hoparlörün birlikte çalıştırılması

Bu hoparlör XG9Q/XG7Q/XG5Q ve X03Q gibi diğer LG **Bluetooth** hoparlörler ile birlikte çalışır.

İkili mod	Aynı model (ör. X03Q/X03Q) Ana/Diğer
Ses Düzeyi	0
EQ	0
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

Çoklu mod	Aynı seri (ör. X03Q/X03Q) Ana/Diğer
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0


Çoklu mod	Diğer seri (ör. XG9Q/XG7Q/XG5Q/X03Q) Ana/Diğer
Lighting	X
Auto Power Management	X
Sleep Timer	0

Harici Cihaza Baęlama

| 3,5 mm Stereo Kablo ile Baęlama

Ürünü ve çeşitli harici cihazları 3,5 mm stereo kablo ile baęlayıp müzięin keyfini sürebilirsiniz.

- 1 Ürünü açmak için **Güç**  düğmesine basın.



- 2 Ürünün arka kapaęını açın ve harici ürünü AUX ucuna 3,5 mm stereo kablo ile baęlayın.

- 3 Baęlı harici cihazda müzik çalışıyorsanız, bu üründe dinlemeye başlayabilirsiniz.

✓ Not

- 3,5 mm'lik bir stereo kablo hazırlayın. 3,5 mm'lik stereo kablonuz yoksa, ayrı olarak satın alabilirsiniz.

İlave İşlevler

Yazılımın Başlangıç Durumuna Getirilmesi

Bluetooth bağlantısını ve ürün ayarlarını başlangıç durumuna getirir.

- 1 Üründeki **Bluetooth**  düğmesini 7 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.
- 2 **Bluetooth** bağlantısını ve tüm ayarları başlangıç durumuna getirmek üzere tüm beyaz LED ışıkları dört kez yanıp söner.

✓ Not

- Ürünün başlangıç durumuna getirdikten sonra **Bluetooth** fonksiyonunu kullanmak için **Bluetooth** cihazını tekrar bağlayın.

Güç Tasarrufu Modu

1.5 dakika için oynatma veya düğme girişi olmazsa, ürün otomatik olarak kapanır. Güç tasarrufu modunu aşağıdaki gibi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Fonksiyon	Kullanım Şekli
Etkinleştir	[Auto Power Management] öğesini LG XBOOM uygulamasında [Etkinleştir] olarak ayarlayın.
Devre dışı bırak	[Auto Power Management] öğesini LG XBOOM uygulamasında [Devre dışı bırak] olarak ayarlayın.

✓ Not

- Güç tasarrufu işlevi kapalıyken, ürün yalnızca **Güç**  düğmesine basıldığında veya pil boşaldığında kapanır.

| Auto power - on işlevinin kullanımı.

Hoparlörü **Bluetooth** cihazınızla kolayca kullanabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Hoparlörde, **Bluetooth** cihazla **Bluetooth** bağlantısı geçmiş bulunur.
- Hoparlör şarj oluyor ve güç kapalı.

- 1 **Bluetooth** cihazınızda Ayar düğmesine dokunun ve **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (☐ Kapalı > ☒ Açık)
- 3 **Bluetooth** cihaz ekranında bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG-X03Q(XX)" ögesini bulun ve dokununuz.
- 4 Hoparlör gücü otomatik olarak açılır. Ardından **Bluetooth** cihaz ve hoparlör otomatik olarak bağlanır.

✓ Not

- Bu işlevi yalnızca **LG XBOOM uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz.

| Sesli geri bildirim işlevi

Bir işlev veya ses seçtiğinizde, ürünün mevcut durumu ses ile yönlendirilir. (Yalnızca İngilizce)

Bu işlevi **LG XBOOM uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz.

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yank ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanmadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.
- Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamaları konusunda dikkatli olun.
 - * hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki yüksek bas için tasarlanan delik. (muhafaza)

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişi, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablосunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu; kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prize ve kablосun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken **DİKKAT** edin

- Düşük nemli ortamlarda statik elektriğe neden olabilir.
- Statik elektriği önlemek için, bu ürünü kullanmadan önce metal nesnelere dokunmanız önerilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~ : Alternatif akım (AC).

— : Doğru akım (DC).

☐ : Bu ürün bir sınıf II ekipmandır.

⏻ : Bekleme güç durumu.

I : Güç açık.

⚡ : Tehlikeli gerilim.

Arıza Bildirmeden Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

| Sorun giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki belirtileri görüyorsanız lütfen bunları tekrar kontrol edin. Bunlar arıza olmayabilir.

Belirti	Neden ve Çözüm
Güç gelmiyor.	- Pil şarjı bitti. Pili şarj edin. - Güç kablosunu güç giriş ucuna takarak ürünü şarj edin.
Ses yok veya ses bozuk.	- Ürünün veya bağlı Bluetooth cihazın ses düzeyi minimum olarak ayarlanmış olabilir. Ürünün veya bağlı Bluetooth cihazının ses düzeyini uygun bir seviyeye ayarlayın. - Sesi maksimize edilmiş bir harici cihazın kullanımı sesi bozabilir. Kullanılan harici cihazdaki ses düzeyini azaltın.
Bluetooth bağlantısı başarısız.	Bluetooth ayarının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. Bluetooth cihazda Bluetooth ayarını kapatıp tekrar açın. - Ürün ve Bluetooth cihaz arasında bir engel olmadığından emin olun. Bluetooth eşleştirmesi (bağlantısı) Bluetooth cihazının türüne ve çevredeki ortama göre başarısız olabilir.
Ürün normal çalışmıyor.	- Pilin bitmesi Bluetooth bilgisinin silinmesine neden olabilir. Ürünün güç kaynağı bloke olmuşsa, önceki ayarlar kaydedilemeyebilir. - Bu ürünü, sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmadığı bir yerde kullanın. Sorun devam ederse, LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin. - Ürünün pilini şarj ederken bir sorun oluşursa, pil LED ışığı kırmızı ve kehribar rengi arasında değişir ve şarj durur. Adaptörü prizden çekin. - Ürünün çoklu şarj kablosu (3'ü 1 arada, 5'i 1 arada vb.) ile şarj edilmesi ürüne hasar verebilir. Verilen USB (Type C - A) kablosu ile ürünü şarj edin.
Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.	Ürünün ayarlarını başlangıç durumuna getirir. Üründeki Bluetooth  düğmesini 7 saniye veya daha uzun süre basılı tutun. (→ Bkz. "Yazılımın Başlangıç Durumuna Getirilmesi" sayfa 24.)

Ürün Spesifikasyonları

Genel	
Güç kaynağı	5 V  2 A (AC adaptör) Dahili şarj edilebilir pil
Güç tüketimi	Ana etikete bakın.
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 165,0 mm x 327,0 mm x 165,0 mm
Sıcaklık	5 °C ila 35 °C
Nem Oranı	% 5 ila % 60 RH
Giriş Koruması	IP54

Giriş	
AUX	1,0 Vrms (3,5 mm stereo uç) × 1

Pil	
Pil kapasitesi	Li-ion 7,4 V, 3.900 mAh
Çalışma süresi	24 saat Kullanım süresi pile veya çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.
Şarj süresi	5 saat Şarj süresi pile veya çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth SIG inc.** tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



“Made for iPhone” ve “Made for iPod” ifadeleri elektronik aksesuarın sırasıyla iPhone veya iPod için özel olarak tasarlandığı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından onaylanmıştır. Apple, bu cihazın işleyişinden veya güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPhone veya iPod ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini göz önünde bulundurun. etkileyebileceğini.

Sistem en güncel iOS ile uyumludur. iPhone/iPod yazılım sürümüne bağlı olarak, iPhone/iPod cihazınızı üniteden kontrol edemeyebilirsiniz.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.

