LG
Life's Good

ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ

Сымсыз іске қосылатын саундбар

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін http://www.lg.com сайтына кіріп, Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алыңыз. Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны сіздің құрылғыңыздан ерекшеленуі мүмкін.


ҮЛГІ

SN4


MFL71963308
2207_Rev01

www.lg.com

Авторлық құқық © 2023 LG Electronics Inc.
Барлық құқығы қорғалған.




Алдыңғы панель



⏻ (Күту режимі) · · · · Құрылғыны қосуға (ON) немесе өшіруге (OFF) мүмкіндік береді.
F (Функция) · · · · · · · · Функцияны таңдайды
—/+ (Дыбыс деңгейі) · · · · Дыбыс деңгейін реттейді

Артқы панель



DC IN · · · Айнымалы ток адаптеріне қосыңыз.
OPTICAL IN · · · Оптикалық құрылғыға қосу.
HDMI IN · · · Құрылғыны HDMI OUT көмегімен қосу.
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · · · ТД-ға қосу.
USB (тек қызмет) · · S/W коннектор жүктеп алу.

Оптикалық кабель дұрыс бағытта жалғанбаса, ол оптикалық ұяшықты зақымдауы мүмкін.

Сабвуфер қосылымы

Сымсыз сабвуферді дыбыс панелінің жанына орналастырыңыз және төмендегі қадамдарды орындаңыз.


1. Дыбыс панелінің қуат сымын және сымсыз сабвуферді розеткаға жалғаңыз.
2. Дыбыс тақтасын қосыңыз.
   - Дыбыс тақтасы және сабвуфер **автоматты** түрде қосылады. Сабвуфердің сары-жасыл жарық диоды қосылады.

Сабвуферді қолмен жалғау

Сабвуфер дыбыс шығармаса, қолмен жалғап көріңіз.

1. Сымсыз сабвуфердің артқы панелінде **PAIRING**-ті басыңыз.
   - Сымсыз сабвуфердің алдыңғы панелінде сары-жасыл жарық диоды тез жыпылықтайды. (Егер сары-жасыл жарық диоды жыпылықтамаса, **PAIRING** басып ұстап тұрыңыз.)
2. Дыбыс тақтасын қосыңыз.
   - Жұптастыру аяқталды. Сымсыз сабвуфердің алдыңғы панелінде сары-жасыл жарық диоды жанады.

Сымсыз байланыс кедергісін тудырмау үшін дыбыс тақтасы мен сабвуферді құрылғылардан (мыс. сымсыз роутер, микротолқынды пеш, т.б.) кем дегенде 1 м қашықтықта ұстаңыз.




ТВ қосылу

Optical (Ⓐ) немесе HDMI ARC (Ⓑ) пайдалану арқылы дыбыс панелі мен теледидарды жалғаңыз.

Ⓐ Оптикалық қосылым

❶ Дыбыс панелін теледидарға оптикалық сымның көмегімен жалғаңыз.


❷ ТД параметрі мәзіріндегі [External Speaker (Optical)] опциясын орнатыңыз.



Ⓑ HDMI (ARC) қосылымы

❶ Дыбыс панелін теледидарға HDMI сымының көмегімен жалғаңыз.


❷ ТД параметрі мәзіріндегі [External Speaker (HDMI ARC)] опциясын орнатыңыз.



- Теледидарыңыз HDMI ARC пішімін қолдамаса, HDMI қосылымы қолжетімсіз.
- Құрал бір уақытта OPTICAL және ARC арқылы қосылған болса, ARC сигналы жоғары басымдыққа ие болады.


Қосымша құрылғы қосылымы

❶ Төмендегідей сыртқы құрылғыға жалғаңыз.




❷ **F** батырмасын бірнеше рет басып, кіру сигналы көзін орнатыңыз.

Қашықтан басқару пульті



Батареяны ауыстыру



⏮/⏭: Өткізіп жіберу

⏯: Ойнату / Үзіліс

- **Bluetooth қосылымын құлыптау (BT LOCK): F**-ті бірнеше рет басып, **Bluetooth** функциясын таңдаңыз. Bluetooth байланысын BT және LG TV деп шектеу үшін ⏯ батырмасын тағы бір рет басып ұстап тұрыңыз.

SOUND EFFECT: Дыбыстық әсер режімін таңдайды.

- **Теледидарды ҚБ пульті: SOUND EFFECT** батырмасын басып ұстап тұрыңыз, содан кейін теледидар ҚБ пультін қолдану үшін оны қайта басыңыз.

: Түнгі режімді қосады немесе сөндіреді.

ⓘ: Файл, кіру сигналының қайнар-көзі немесе **Bluetooth** қосылған құрылғысы аты туралы ақпаратты көрсетеді.

- **Автоматты қосу / сөндіру:** ⓘ басып ұстап тұрыңыз және тағы бір рет басыңыз.

: Әр динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.

* **:** Бұл батырма қолжетімсіз.

Қосымша ақпарат

Сипаттама

Қуаттың тұтынылуы	Басты белгіні қараңыз.
	Желідегі күту режимі: 1,0 Вт
Айнымалы ток адаптері	• Үлгі : DA-38A25 • Өндіруші : Asian Power Devices Inc. • Кіріс : 100 - 240 В ~ 50 - 60 Гц • Шығыс : 25 В ⎓ 1,52 А
	• Үлгі : MS-Z1520R250-038A0-P • Өндіруші : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Кіріс : 100 - 240 В ~ 50/60 Гц • Шығыс : 25 В ⎓ 1,52 А
Өлшемдер (Е x Б x Қ)	Шамамен 890,0 мм X 57,0 мм X 85,0 мм Аяғымен
Зорайтқыш (жалпы RMS шығыс қуаты)	300 Вт RMS

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Сымсыз желі байланыс(тар)ын өшіру әдісі.

АВТОМАТТЫ ҚУАТТЫ ҚОСУ/ӨШІРУ функциясын өшірулі күйге орнатып, құрылғыны өшіріңіз.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат

GPL, LGPL, MPL бойынша бастапқы кодты және осы өнімде бар бастапқы кодты ашу міндеттемелері бар басқа ашық код лицензияларын алу, сондай-ақ барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, авторлық құқық ескертпелері мен басқа сәйкес құжаттарды алу үшін https://opensource.lge.com сайтына өтіңіз.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады.

Бұл ұсыныс осы өнім соңғы жөнелтілгеннен бастап үш жыл бойы осы ақпаратты алатын барлық адамға беріледі.

Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме

CE

Осы құжат арқылы, «LG Electronics» компаниясы Сымсыз іске қосылатын саундбар радио жабдығының 2014/53/ЕО Директивасына сәйкес келетіндігін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылу тиіс.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE