

## ENGLISH

### Specification

#### Power requirements

- Refer to the main label.

#### Power consumption

- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D): Approx. 760.0 mm x 63.0 mm x 90.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 100 W RMS

**POWER:** This unit operates on a mains supply of 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz.

**Wiring:** This unit is supplied with a BS 1363 approved main plug. When replacing the fuse, always use a fuse of the same rating and approved to BS 1362. Never use this plug with the fuse cover omitted. To obtain a replacement fuse cover contact your dealer. If the type of plug supplied is not suitable for the mains sockets in your home, then the plug should be removed and a suitable type fitted. Please refer to the wiring instructions below.

**Warning:** A mains plug removed from the mains lead of this unit must be destroyed. A mains plug with bared wires is hazardous if inserted in a mains socket. Do not connect either wire to the earth pin, marked with the letter E or with the earth symbol  $\frac{1}{2}$  or coloured green or green and yellow. If any other plug is fitted, use same rating of fuse in the plug.

**Important:** The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following codes:

- **BLUE: NEUTRAL, BROWN: LIVE** - As the colours of the wires in the mains lead of this unit may not correspond with the coloured marking identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

**الطاقة:** يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربائي بجهد ١٠٠ - ٢٤٠ فولت، ٥٠ هرتز.

**توصيات الأسلاك:** يتم تزويد هذه الوحدة بقباس تيار BS 1363 معتمد. عند استبدال المصير، استخدم ذاتاً مصيراً له نفس المعايير المقيدة المعتمدة في قابس BS 1362. لا تستخدمن هذا القابس مطلقاً بدون وجود غطاء المصاہر. للحصول على غطاء مصاہر بديل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القابس المرفق غير مناسب لمقبس التيار الموجود بمنزلك، يجب خلع القابس وتتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل الأسلاك الموجدة أدناه:

**تحذير:** يجب تدمير القابس الذي يتم شلّعه من سلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة. قابس التيار الذي توجد به أسلاك عارية بمثيل خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربائي. لا تقم بتوصيل أي من الأسلاك بالطرف الأرضي، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض  $\frac{1}{2}$  أو اللون باللون الأخضر أو اللوين الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قابس آخر، استخدم نفس المعايير المقيدة في مصير القابس.

**ملاحظة هامة:** الأسلاك الموجودة في كل التيار الكهربائي مميزة بالألوان وفقاً للرموز التالية:

- **الأزرق: محابي، البنى: يسري فيه التيار** - في حالة عدم توافق الألوان أسلاك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تميز أطراف التوصيل في القابس، يرجى إتباع ما يلى: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع الطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون البنى مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الأحمر.

## العربية

### المواصفة

#### متطلبات الطاقة

- ارجع إلى الملصق الرئيسي.

#### استهلاك الطاقة

- ارجع إلى الملصق الرئيسي.

#### الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق): تقريباً ٧٦٠،٠ مم × ٦٣،٠ مم × ٩٠،٠ مم

**مصدر طاقة الناقل (USB):** ٥ فولت ٥٠٠ ملي أمبير  
**مضخم الصوت (اجمالي طاقة حرج RMS):** ١٠٠ وات RMS



Life's Good

الدليل البسيط

# مكبر الصوت

SOUND BAR

SP2



MFL71456260

2102\_Rev01

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢١ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

## ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.  
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar
- (B) Remote Control Receiver / Status LED (Refer to below table)

Power on	Standby	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth ready	Bluetooth	LG TV	HDMI IN	USB	
Red blinking	Red	White	Blue blinking	Blue	White	White	Green	

- (C) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)



نُرجو قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحفاظ به للرجوع اليه فيما بعد.  
لعرض ارشادات الميزات المتقدمة، قم بزيارة <http://www.lg.com> او قم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا ثم قم بتنزيل دليل المالك، قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن منتجك.

## العربية تركيب المنتج واستخدامه

- (A) مكبر الصوت (B) جهاز استقبال التحكم عن بعد / حالة مصباح LED (راجع الجدول أدناه)
- (C) جهاز خارجي - (مشغل أفلام بلو راي، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)

USB	HDMI IN	LG TV	Bluetooth	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC	الاستعداد	التشغيل	
أحمر	أبيض	أبيض	أزرق	أزرق	أبيض	أحمر	وميض أحمر	

1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.

2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.

### 3 Using the product with your TV

① Press the Function button repeatedly until the first from above LED lights up in white among the three LEDs.

② On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].

### 4 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

① Tap the Settings button on your smartphone and select Bluetooth.

Turn on the Bluetooth function. ( Off > On)

② Press the Bluetooth pair button. After a moment, the second LED lights up in blue and blinking among the three LEDs.

③ Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG SP2 (XX)".

### 5 Connecting to the LG Sound Bar app

① Find and install the LG Sound Bar app on Google Play or App Store from your smartphone.

② You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].

• Design and specifications are subject to change without notice.

• Google Play is a trademark of Google LLC.

1 قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفزيون عبر كabel بصري أو كبل HDMI .

2 إذا كنت تستخدم جهاز خارجي (مثل مشغل أفلام بلو راي، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)، قم بتوصيله بمكبر الصوت عبر كبل HDMI .

### 3 استخدام المنتج مع التلفزيون

1 انقر على زر الوظيفة بشكل متكرر حتى يضيء مصباح LED الأول من أعلى باللون الأبيض بين مصابيح LED الثلاثة.

2 من إعدادات التلفزيون، قم بضبط سماعة الارχاج على [HDMI ARC] أو [صوري] أو [الساعنة الخارجية].

### 4 توصيل الوحدة بهاتف الذكي عبر Bluetooth

1 انقر فوق زر الإعدادات على هاتفك الذكي وحدد Bluetooth .

قم بتنشئه وظيفة Bluetooth .

2 انقر على زر إقاف . بعد قليل، يضيء مصباح LED الثاني باللون الأزرق ويوضع بين مصابيح LED الثلاثة.

3 ابحث عن المنتج وانقر عليه على هاتفك الذكي. يظهر المنتج كـ "LG SP2 (XX)" .




### 5 الاتصال بتطبيق LG Sound Bar

1 ابحث عن تطبيق LG Sound Bar او تثبيته على App Store أو Google Play من هاتفك الذكي.

2 يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول استخدامه من خلال تحديد (المساعد) [Help] في (إعدادات) [Setting] .

• يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

• Google Play هي العلامة التجارية لشركة Google LLC.



استبدال البطارية  
Replacement of Battery

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120