



DVD Player

DP540H / DP542H

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

ČESKY | PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Pokyny pro využívaní pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Od některých částí obsahu tohoto manuálu se váš přehrávač může lišit.

SLOVENČINA | POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


Ak chcete zobraziť pokyny pokročilých funkcií, navštívte <http://www.lg.com> a stiahnite návod na obsluhu. Niektorý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vášho prehrávača.

ROMÂNĂ | MANUAL DE UTILIZARE

Pentru a vedea instrucțiunile suplimentare, accesați <http://www.lg.com> și descărcați Manualul de folosire. Este posibil ca o parte din specificațiile cuprinse în acest manual să nu coincidă cu funcțiile aparatului dvs. de redare.

POLSKI | INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby przeglądać opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę <http://www.lg.com> i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre elementy i funkcje opisane w tej instrukcji mogą różnić się od dostępnych w Twoim odtwarzaczu.




www.lg.com




TV Connection

Připojení TV / Pripojenie TV / Conexiune TV / Połączenie z TV


HDMI OUTPUT



COMPONENT OUTPUT




AUDIO / VIDEO OUTPUT




Amplifier Connection

Připojení zesilovače / Pripojenie zosilňovača / Conexiune amplificator / Połączenie ze wzmacniaczem


HDMI OUTPUT



DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)




AUDIO OUTPUT (L/R)




Remote Control

Dálkový ovladač / Diaľkový ovládač / Telecomandă / Pilot zdalnego sterowania




Disc Playback

Přehrávání disku / Prehrávanie disku / Redare disc / Odtwarzanie dysku











Data Playback

Přehrávání dat / Prehrávanie dát / Redare date / Odtwarzanie danych



On-Screen Display

Zobrazení na obrazovce / Zobrazenie na obrazovke / Afisaj pe ecran / Menu ekranowe



18/22	Title / Titul / Titul / Titlu / Tytuł
20/21	Chapter / Kapitola / Kapitola / Capitol / Rozdział
C 02:09:45 T 02:15:53	Time / Țas / Țas / Timp / Czas
1. ENG Dolby Digital 3/2.1 CH	Audio / Audio / Audio / Audio / Audio
1. ENG	Subtitle / Titlulky / Titlulky / Subtitrare / Napis
1/1	Angle / Úhel / Uhol / Unghi / Kąt

