



GUIA RÁPIDA


BARRA DE SONIDO INALÁMBRICA

WIRELESS SOUND BAR

QP5W / QP5 / QP5BE



MFL71810942
2105_Rev01



www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

Especificación

Potencia nominal

- Consulte la etiqueta principal de la unidad.

Adaptador de ca/cc

- Modelo : DA-65F19
- Fabricante : Asian Power Devices Inc.
- Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Salida : 19 V $\overline{\text{---}}$ 3,42 A

Dimensiones (An x Al x F): Aprox. 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm

Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total): 320 W RMS

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <https://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

ENGLISH

Specification

Power consumption

- Refer to the main label.

AC adapter

- Model: DA-65F19
- Manufacturer: Asian Power Devices Inc.
- Input: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Output: 19 V $\overline{\text{---}}$ 3.42 A

Dimensions (W x H x D): Approx. 296.0 mm x 59.9 mm x 126.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 320 W RMS



OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <https://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



Reemplazo de baterías
Replacement of Battery

ESPAÑOL Instalar y usar el producto

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> o escanee el código QR y, luego, descargue el manual del propietario. Algunos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.



- (A) Barra de sonido
(B) Receptor del control remoto/
LED de estado (Refiérase a la tabla de más abajo)
- (C) Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
(D) Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

Encendido	En espera	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth preparado	Bluetooth	HDMI IN	USB
Parpadeo en rojo	Rojo	Blanco	Parpadeando en azul	Azul	Blanco	Blanco

- Conecte la barra de sonido al TV con un cable óptico o HDMI.
- Si está usando un dispositivo externo (p. ej., reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo a la barra de sonido con un cable HDMI.
- Conecte los dispositivos a la energía en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → barra de sonido. Encienda la barra de sonido: Cuando la conexión sea establecida automáticamente con la barra de sonido, el LED del subwoofer inalámbrico se encenderá en verde.
- Usar el producto con el TV
 - Presione el botón **Función** (⊞) repetidamente hasta que el primer LED se ilumine en blanco entre los tres LEDs.
 - En los ajustes del TV, establezca el altavoz de salida en [HDMI ARC], [Óptico] o [Bocina externa].
- Conectar la unidad al smartphone por Bluetooth
 - Toque el botón **Ajustes** (⊞) en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Encienda la función **Bluetooth**. (⊞ Apagado > ⊞ Encendido)
 - Presione el botón **Emparejar Bluetooth** (⊞). Luego de unos segundos, el segundo LED destellea en azul entre los tres LEDs.
 - Busque y presione el producto en su smartphone. El producto aparece como "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)".
- Conexión a la aplicación LG Sound Bar
 - Busque e instale la aplicación LG Sound Bar en Google Play o App Store desde su smartphone.
 - Para mayor información sobre su uso, seleccione [Ayuda] en [Ajustes].



Si ve un LED rojo en la parte inferior del subwoofer inalámbrico, esto significa que la barra de sonido no está conectada al subwoofer. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.

- Presione el botón **Encendido/Apagado** (⊞) en la barra de sonido para apagarla.
 - Presione el botón **PAIRING** de la parte inferior del subwoofer inalámbrico. Verifique si cada LED parpadea en verde.
 - Si sigue viendo un LED rojo en la parte inferior del subwoofer inalámbrico, mantenga presionado el botón de la parte inferior del subwoofer de nuevo.
 - Presione el botón **Encendido/Apagado** (⊞) en la barra de sonido para encenderla.
 - Una vez establecida la conexión, verá una luz LED verde en la parte inferior del subwoofer inalámbrico que se ilumina en verde.
- * Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados del dispositivo (p. ej., router inalámbrico, horno microondas, etc.) más de 1 m para prevenir las interferencias inalámbricas.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Google Play es una marca comercial de Google LLC.

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar
(B) Remote Control Receiver /
Status LED (Refer to below table)
- (C) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
(D) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

Power on	Standby	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth ready	Bluetooth	HDMI IN	USB
Red blinking	Red	White	Blue blinking	Blue	White	White

- Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.
- If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.
- Connect to power in the following order: wireless subwoofer → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LED on the wireless subwoofer will light up in green.
- Using the product with your TV
 - Press the **Function** (⊞) button repeatedly until the first LED light up in white among the three LEDs.
 - On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
- Connecting the product to your smartphone via Bluetooth
 - Tap the **Settings** (⊞) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (⊞ Off > ⊞ On)
 - Press the **Bluetooth pair** (⊞) button. After a moment, the second LED blink in blue among the three LEDs.
 - Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)".
- Connecting to the LG Sound Bar app
 - Find and install the LG Sound Bar app on Google Play or App Store from your smartphone.
 - You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].



If you see a red LED on the bottom of the wireless subwoofer, it means that the sound bar is not connected to the speaker. If this is the case, connect them in the following order.

- Press the **Encendido/Apagado** (⊞) button on the sound bar to turn it off.
 - Press the **PAIRING** button on the bottom of the wireless subwoofer. Check if each LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the bottom of the wireless subwoofer, press and hold the button on the bottom of the subwoofer again.
 - Press the **Encendido/Apagado** (⊞) button on the sound bar to turn it on.
 - When the connection is established, you will see a green LED light on the bottom of the wireless subwoofer light up in green.
- * Keep the sound bar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE