



MANUAL SIMPLE

MINI COMPONENTE

Antes de operar su producto lea atentamente este manual de usuario.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas,
visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario.
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.


MODELO
CM4360 (CM4360, CMS4360F)

www.lg.com/mx

Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz Estado de México C.P. 54033
Tel. (55) 5321-1919
Lada sin costo 01 (800) 347 1919
LG Electronics México S.A. de C.V.




Panel frontal



- 1 Pantalla
- 2 USB : Reproduce los archivos de audio conectando el dispositivo USB.
- 3 I/O (Encendido/Apagado) : Enciende o apaga la unidad.
- 4 >>I (Saltar/Buscar) : Busca hacia delante. / Salta a la pista/ archivo siguiente.
- 5 AUTO DJ : Selecciona el modo AUTO DJ.
- 6 I<< (Saltar/Buscar) : Busca hacia atrás. / Salta a la pista/ archivo anterior.
- 7 Bandeja de discos
- 8 FUNCTION : Selecciona la función y la fuente de entrada.
- 9 >|| (Reproducir/Pausa) : Inicia la reproducción o la pone en pausa. / Selecciona Estéreo/Mono.
- 10 REGION EQ / B. BLAST : Elige el ecualizador de la región / Selecciona el efecto BASS.
- 11 Δ : Abre y cierra la bandeja de discos.
- 12 Volumen maestro : Ajusta el volumen de la bocina.

Panel Trasero



- 1 POWER IN
- 2 FM ANTENNA
- 3 Conectores AUX IN (L/R)
- 4 Terminales de SPEAKERS (L/R)

Aplicación del controlador




Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>


Conexión de las bocinas



Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/ apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la batería



Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	45 W
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Peso neto	Aprox. 2,53 kg
USB (Bus Power Supply)	5 V --- 500 mA
Salida total (Valor cuadrático medio)	230 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.