



USER MANUAL / คู่มือ

LG TONE Style

Bluetooth® Wireless Stereo Headset
หูฟังBluetooth® สเตอริโอ ไร้สาย

Please read the Important Safety Information for the proper use of this product. After reading, store this User Manual in an easily accessible place for all users.

NOTE: Please read all information carefully prior to using the headset in order to enjoy the best performance and prevent damage to the product.

Rev 1.0 TH

HBS-SL6S / HBS-SL5

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยสำคัญในด้านการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย หลังจากอ่านแล้ว โปรดเก็บคู่มือไว้ในจุดที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

หมายเหตุ: โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดก่อนที่จะใช้งานหูฟังนี้ เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดและป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย



NOTE: Actual product design may differ from images shown in manual.
หมายเหตุ: รูปแบบผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากภาพในคู่มือ

*The appearance and specifications of the actual product may differ depending on the model.

*ลักษณะและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์

CAUTION / ข้อควรระวัง


Make sure authentic LG Electronics components are used. Using a non-authentic component may damage the product and thus void the warranty.
Use the USB Type C™ cable provided with the product.

โปรดใช้ส่วนประกอบแท้ของ LG Electronics การใช้ส่วนประกอบเทียมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและการรับประกันจะไม่มีผล
ใช้สาย USB Type C™ ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

NOTE / หมายเหตุ

The complete manual is available for download from the LG Electronics website.
สามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับสมบูรณ์ได้จากเว็บไซต์ LG Electronics

www.lg.com > Support > Manuals & Documents > Browse by Product > Mobile Devices > LG Bluetooth Devices




The Speaker function is only supported in HBS-SL6S model.
In the HBS-SL5 model that does not support the Speaker function, there is no **Speaker** and **Speaker/Earphone Mode Switch**.

ฟังก์ชันลำโพงมีในรุ่น HBS-SL6S เท่านั้น
ในรุ่น HBS-SL5 ที่ไม่รองรับฟังก์ชันลำโพง จะไม่มีลำโพงและสวิตช์โหมดลำโพง/หูฟัง



How to power on/
power off

วิธีเปิดเครื่อง/ปิด
เครื่อง




Power on: Press and hold the **MFB (Multi-Function Button)** for two seconds.
Power off: Press and hold the **MFB** for four seconds.
*The blue LED blinks and an alert sounds when you turn the product on or off.

เปิดเครื่อง: กดปุ่ม **MFB (ปุ่มมัลติฟังก์ชัน)** ค้างไว้สองวินาที
ปิดเครื่อง: กดปุ่ม **MFB** ค้างไว้สี่วินาที
*ไฟแอลอีดีสีน้ำเงินจะกะพริบและจะมีเสียงเตือนเมื่อท่านเปิดหรือปิดเครื่อง




How to pair

วิธีจับคู่



Press and hold **MFB** for two seconds to turn on the power. The blue LED blinks and an alert sounds when you turn on the power.

กดปุ่ม **MFB** ค้างไว้สองวินาทีเพื่อเปิดเครื่อง
ไฟแอลอีดีสีน้ำเงินจะกะพริบและจะมีเสียงเตือนเมื่อท่านเปิดเครื่อง



Activate *Bluetooth* on your phone or device, and select **[LG HBS-XXX]** to connect.
เปิดใช้งาน*Bluetooth* ในโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ และเลือก **[LG HBS-XXX]** เพื่อเชื่อมต่อ

NOTE / หมายเหตุ

HBS-XXX is a model number unique to the product and may differ depending on the model (in the case of a HBS-SL6S model, LG HBS-SL6S is displayed).
HBS-XXX คือหมายเลขรุ่นซึ่งเป็นหมายเลขเฉพาะของผลิตภัณฑ์ และอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น (เช่นในรุ่น HBS-SL6S จะแสดงเป็น LG HBS-SL6S)




Once connected, you will hear a voice prompt on the status of the connection.

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว จะมีเสียงแจ้งเตือนสถานะการเชื่อมต่อ



How to fast pair


วิธีจับคู่อย่างรวดเร็ว



Activate *Bluetooth* on your phone or device.
เปิดใช้งาน*Bluetooth* ในโทรศัพท์หรืออุปกรณ์


NOTE / หมายเหตุ

It only supports Android™ 6.0 or above. Before connecting the headset, configure the mobile device or the device to be connected to use the location information.
รองรับ Android™ 6.0 ขึ้นไปเท่านั้น ก่อนเชื่อมต่อหูฟัง ให้ตั้งค่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อให้ใช้ข้อมูลตำแหน่งพิกัด



Press and hold **MFB** for two seconds to turn on the power. The blue LED blinks and an alert sounds when you turn on the power.

กดปุ่ม **MFB** ค้างไว้สองวินาทีเพื่อเปิดเครื่อง
ไฟแอลอีดีสีน้ำเงินจะกะพริบและจะมีเสียงเตือนเมื่อท่านเปิดเครื่อง



Place the mobile phone whose screen is unlocked or a device to be connected nearby and connect it to the headset according to the instructions on the screen.

วางโทรศัพท์ที่เปิดหน้าจอแล้วหรืออุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อไว้ใกล้ๆ แล้วเชื่อมต่อกับหูฟังตามคำแนะนำในหน้าจอ




Once connected, you will hear a voice prompt on the status of the connection.

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว จะมีเสียงแจ้งเตือนสถานะการเชื่อมต่อ



How to retract
the earbuds

วิธีหดหูฟัง




After using your headset, gently pull the earbuds out completely and let them go. They will automatically retract.
หลังจากใช้งานหูฟังแล้ว ให้ยืดหูฟังออกจนสุดแล้วปล่อยหูฟังจะหดเข้าโดยอัตโนมัติ




How to play music

วิธีเล่นเพลง



Briefly press the **MFB** to play or pause the music.


กด **MFB** เพื่อเล่นหรือหยุดเพลง



Press and hold the **Volume Button (Next + M)** or **Volume Button (Previous M -)** for one second to play the next or previous song. Briefly press the **Volume Button (Next + M)** or the **Volume Button (Previous M -)** to adjust the volume.

กดปุ่มปรับเสียง (ถัดไป + M) หรือปุ่มปรับเสียง (ก่อนหน้า M -) ค้างไว้หนึ่งวินาทีเพื่อเล่นเพลงถัดไปหรือก่อนหน้า กดปุ่มปรับเสียง (ถัดไป + M) หรือปุ่มปรับเสียง (ก่อนหน้า M -) เพื่อปรับระดับเสียง

CAUTION/ข้อควรระวัง
The Speaker function is only supported in HBS-SL6S model.
ฟังก์ชันลำโพงมีในรุ่น HBS-SL6S เท่านั้น




You can use the **Speaker/Earphones Mode Switch** to switch between Earphones mode and Speaker mode.
ท่านสามารถใช้**สวิตช์โหมดลำโพง/หูฟัง**เพื่อสลับระหว่างโหมดหูฟังและโหมดลำโพง




How to receive a call

วิธีรับสาย



Briefly press the **MFB** to accept or end a call.
กด **MFB** เพื่อรับหรือวางสาย

CAUTION/ข้อควรระวัง
The Speaker function is only supported in HBS-SL6S model.
ฟังก์ชันลำโพงมีในรุ่น HBS-SL6S เท่านั้น




You can use the **Speaker/Earphones Mode Switch** during a call to switch between Earphones mode and Speaker mode.
ท่านสามารถใช้**สวิตช์โหมดลำโพง/หูฟัง**เพื่อสลับระหว่างโหมดหูฟังและโหมดลำโพง



How to charge

วิธีชาร์จ



Open the **Charging Port** cover and connect your charger to the **Charging Port**.

เปิดจุกชาร์จ แล้วเสียบขารจ์เจอร์ในรูชาร์จ

CAUTION/ข้อควรระวัง
When charging the battery, use the USB Type C™ cable provided with the product.

ในการชาร์จ บดเจอร์ ให้ใช้สาย USB Type C™ ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

LG Tone & Talk™

Tone & Talk supports various functions, including text & voice directions and calling. Search for “LG Tone & Talk” in the Google Play store (Android™ OS) or in the App Store® (iOS) to install Tone & Talk. You can scan the QR code on the right to install Tone & Talk.

NOTE: Some features in Tone & Talk may not be activated on iOS devices.



Safety Cautions

⚠ CAUTION

Do not disassemble, adjust, or repair the product arbitrarily.
Do not place the product near excessive heat or flammable material.
Do not arbitrarily replace the battery, as it may explode.
The product may be damaged if an incompatible charger is used.
Make sure that an infant or child does not swallow a magnet or a small component of the product.
Make sure that foreign objects do not enter the charger's connectors (charging port and power plug). Failure to do so may result in fire or electric shock.
If you have a medical device implanted, contact your doctor before using this device.
For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
The lithium-ion polymer battery is a hazardous component that can cause injury.
Battery replacement by an unqualified professional can cause damage to your device.
In order to prevent unnecessary energy consumption, disconnect the device when fully charged. Always use an easily accessible power outlet for charging your device.

⚠ WARNING

Do not drop the product from a high place.
Make sure there is no water, alcohol, or benzene in contact with the product.
Do not store the product in a wet or dusty place.
Do not place heavy objects on the product.
This product is not waterproof. Avoid humidity and water.

📌 หมายเหตุ

อย่าใส่สายของหูฟังแรงเกินไป
หากผลิตภัณฑ์สัมผัสกับของเหลวเกินไป โปรดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
โปรดรักษาความสะอาดของหูฟัง
เพื่อความปลอดภัยของท่าน อย่าถอดแบตเตอรี่ในตัวผลิตภัณฑ์ออก
เพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน จะมีเสียงเตือนสองครั้งหรือเสียงเตือนยาวเมื่อแรง
เสียงได้แก่เกินไป

Bluetooth® คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
สัญลักษณ์ Google, Android, และ Google Play รวมถึงเครื่องหมายโลโกและเครื่องหมาย
การค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.



HBS-SL6S FCC ID : ZNFHBSL6S
HBS-SL5 FCC ID : ZNFHBSL6S

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. การสัมผัสกับคลื่นวิทยุ
หูฟังสเตอริโอ *Bluetooth* เป็นอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณวิทยุ ในขณะที่ทำงาน อุปกรณ์
จะสื่อสารกับอุปกรณ์โมโนสเตอริโอโดยการรับและส่งสัญญาณวิทยุ (RF) ส่วน
แม่เหล็กไฟฟ้า (ไมโครเวฟ) ในระยะความถี่ 2.4 ถึง 2.4835 GHz หูฟัง *Bluetooth* ของ
ท่านได้รับการออกแบบมาให้ทำงานตามแนวทางและข้อกำหนดการสัมผัส RF ของหน่วยงาน
ระดับประเทศและหน่วยงานด้านสุขภาพระดับนานาชาติ เมื่อใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ
LG Electronics ที่เข้ากันได้

2. ข้อควรระวังในการเชื่อมต่อ Bluetooth
สิ่งควรระวังต่อไปนี้มีผลกับระยะและการสูญเสีย *Bluetooth* :
- เมื่อมีกำแพง โลหะ คน หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ อยู่ระหว่างอุปกรณ์ *Bluetooth* และอุปกรณ์
ที่เชื่อมต่อ
- เมื่อมีอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณคลื่นความถี่ 2.4 GHz (LAN ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย เตา
ไมโครเวฟ ฯลฯ) อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ที่กำลังใช้งาน

📌 NOTE

Do not pull the earphone cable with excessive force.
If the product is exposed to excessive sweat, clean the product.
Keep the earbuds clean.
For your safety, do not wear the product while it is being charged.
To prevent hearing loss, a control sound is played twice or at length when controlling the
volume at high volumes.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
Google, Android, Google Play, the Google Play logo and other related marks and logos are
trademarks of Google LLC.



HBS-SL6S FCC ID : ZNFHBSL6S
HBS-SL5 FCC ID : ZNFHBSL6S

Additional Information

- Radio frequency exposure**
This *Bluetooth* Wireless Stereo Headset is a radio transmitter and receiver.
When in operation, it communicates with a *Bluetooth*-equipped mobile device by receiving
and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency
range 2.4 to 2.4835 GHz. Your *Bluetooth* headset is designed to operate in compliance
with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international
health agencies when used with any compatible LG Electronics mobile phone.
- Bluetooth* connection precautions**
The following environments affect the range and reception of *Bluetooth* signals:
- When walls, metal, human bodies, or other obstacles exist between the *Bluetooth*
device and the connected device.

3. สภาพอากาศที่อาจเกิดการระเบิดได้
มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านในบริเวณที่สภาพอากาศอาจเกิดการระเบิดได้ แม้ว่า
จะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติ แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านอาจสร้างประกายไฟได้
ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตได้ บริเวณที่สภาพอากาศอาจเกิดการระเบิดได้มักจะมีสัญลักษณ์บ่งบอก
แต่ก็ไม่สามารถไว

4. การโทรฉุกเฉิน
สำคัญ
หูฟัง *Bluetooth* นี้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับหูฟังนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณ
วิทยุ เครือข่ายมือถือและโทรศัพท์บ้าน รวมถึงฟังก์ชันที่ตั้งโปรแกรมโดยผู้ใช้ ซึ่ง
ไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อภายใต้ทุกสภาวะ ดังนั้น ท่านไม่ควรพึ่งพาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพียงอย่างเดียวสำหรับการสื่อสารที่สำคัญ (เช่น เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์)
อย่าพึ่งพาในการรับสายหรือโทรออก หูฟังและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกัน
หูฟังต้องเปิดอยู่ และอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณมือถือเพียงพอ นอกจากนี้ท่านไม่สามารถ
โทรฉุกเฉินผ่านเครือข่ายมือถือบางเครือข่าย หรือในขณะที่กำลังใช้บริการเครือข่ายและ/
หรือฟีเจอร์โทรศัพท์บางอย่าง โปรดสอบถามผู้ให้บริการเครือข่ายในท้องถิ่นของท่าน

5. ข้อมูลแบตเตอรี่
แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานหากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
แบตเตอรี่รุ่นหูฟังแบบสเตอริโอ *Bluetooth* นี้ได้ใช้งานเป็นเวลานานแล้วจึงควรมีการชาร์
จใหม่เรื่อยๆ อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่มีระดับความพร้อมใช้งาน +50°C (+122°F) หรือต่ำกว่า
-10°C (+14°F) ไม่แนะนำให้ชาร์จหรือชาร์จทิ้งไว้ในแบตเตอรี่ที่มีความสูงที่สุด หากใช้งาน
แบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่ต่ำ ความจุของแบตเตอรี่จะลดลง สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในอุณหภูมิ
ระหว่าง +10°C (+50°F) และ +45°C (+113°F) เท่านั้น

6. การใช้ไฟเคเบิลแบตเตอรี่ในหูฟัง *Bluetooth* ของท่าน
ต่อจากรีโมตแบตเตอรี่หูฟัง *Bluetooth* อย่างเหมาะสม และไม่ควรนำไฟทิ้งในถังขยะของ
เทศบาล หันมือหรือของ LG Electronics จะเป็นผู้ถอดและกำจัดแบตเตอรี่ ตามกฎระเบียบ
ท้องถิ่น

7. เงื่อนไข
- การรับประกันจะไม่ใช้เมื่อมีไม่เสร็จที่ออกโดยตัวแทนจำหน่าย ซึ่งระบุวันที่ซื้อและหมายเลข
ที่ระบุตัว แสดงพร้อมกันผลิตภัณฑ์ที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเท่านั้น LG Electronics
สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการการรับประกันการหาข้อมูลผลิตภัณฑ์นอกหรือ
เปลี่ยนแล้วหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่าย

- When equipment that uses 2.4 GHz frequency signals (wireless LANs, wireless
phones, microwave ovens, etc.) is placed near the devices being used.

3. Potentially explosive atmosphere
Turn off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere.
Although this is uncommon, your electronic device could generate sparks. Sparks in such
areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a
potentially explosive atmosphere are often but not always clearly marked.

4. Emergency calls
IMPORTANT!
This *Bluetooth* headset and the electronic device connected to the headset operate using
radio signals and mobile and landline networks as well as user-programmed functions,
which cannot guarantee operation under all conditions. Therefore, you should never rely
solely upon any electronic device for essential communications (e.g., medical emergencies).
Remember, in order to make or receive calls, the headset and the electronic device connected
to the headset must be switched on and in a service area with adequate mobile signal
strength. Emergency calls may not be possible on all mobile phone networks or when certain
network services and/or phone features are in use. Check with your local service provider.

5. Battery information
A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one
that has not been used for a long period of time could have reduced capacity the first
few times it is used. Do not expose the battery to extreme temperatures, never above
+50°C (+122°F) or below -10°C (+14°F). For maximum battery capacity, use the battery
at room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will
be reduced. The battery can only be charged in temperatures between +10°C (+50°F) and
+45°C (+113°F).

6. Recycling the battery in your *Bluetooth* headset
The battery in your *Bluetooth* headset must be disposed of properly and should never be
placed in municipal waste. The LG Electronics service partner that removes the battery will
dispose of it according to local regulations.

7. Conditions
- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the
dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product
to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if
this information has been removed or changed after the original purchase of the product
from the dealer.

- หาก LG Electronics ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนจะอยู่ภายใต้การรับประกันระยะเวลาเริ่มต้นที่หนึ่งเดือน
หรือเก้าสิบ (90) วันนับตั้งแต่วันที่ซ่อมแซม โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่นานกว่ากัน การ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อาจมีการใช้อุปกรณ์เทียบเท่ากันที่ผ่านการซ่อมแซมแล้ว
ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนจะเป็นทรัพย์สินของ LG Electronics

- การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการทำงานล้มเหลวของผลิตภัณฑ์เนื่องจากความสึกหรอตาม
ปกติ หรือจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดการทำงานทั้งหมดเนื่องจาก
การไม่ใช้งานตามปกติ ตามคำแนะนำในการใช้งานและดูแลผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การรับ
ประกันนี้ไม่คุ้มครองการทำงานล้มเหลวของผลิตภัณฑ์เนื่องจากอุบัติเหตุ การติดตั้ง
หรือปรับเปลี่ยน ด้วยธรรมชาติ และความเสียหายที่เกิดจากของเหลว

- การรับประกันนี้ไม่คุ้มครองการทำงานล้มเหลวของผลิตภัณฑ์เนื่องจากความเสียหาย
ติดตั้ง หรือการซ่อมแซมซึ่งไม่เหมาะสมซึ่งดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก
LG Electronics การเปลี่ยนแปลงสินค้าฯ บนผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่การรับประกันไม่มีผล

- ไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นโดยลายลักษณ์อักษรหรือวาจา รวมถึงการรับ
ประกันความสามารถในการค้าขายได้และความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และ
จำกัดระยะเวลาของการรับประกันบนสินค้าที่ระบุไว้ข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
LG ELECTRONICS และตัวแทนจำหน่ายของตนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายจากอุบัติเหตุ
หรือเป็นผลสืบเนื่องในทุกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดการสูญเสียผลกำไรหรือความสูญเสีย
เชิงพาณิชย์ จึงมีความเสียหายทั้งหมดที่กล่าวมาขึ้นตามรากฏปฏิเสธโดยกฎหมาย
และปฏิเสธความรับผิดชอบสูงสุดตามกฎหมายสำหรับความเสียหายดังกล่าว

- ในบางประเทศหรือรัฐที่ไม่อนุญาตการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายจากอุบัติเหตุ
หรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนับ ดังนั้นข้อกำหนดหรือ
การยกเว้นจำกัดนี้จะไม่มีผลกับท่าน การรับประกันดังกล่าวไม่มีผลใดๆ ผลิตภัณฑ์ตาม
กฎหมายตามอำนาจกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือสิทธิของลูกค้าด้วยเหตุ
จำหน่าอยู่ที่เกิดจากข้อตกลงการขาย

การรับประกันแบบจำกัด

ภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ LG Electronics รับประกันว่า
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีข้อบกพร่องในการออกแบบ วัสดุ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาที่
ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์นี้ และระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีต่อมา หากผลิตภัณฑ์ของท่านจำเป็นต้อง
ทำการซ่อมแซมภายใต้การรับประกัน โปรดนำผลิตภัณฑ์นี้มาแสดงและแจ้งเจ้าหน้าที่ท่าน
ชื่อผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ LG Electronics ในท้องถิ่นของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be
warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days
from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of
functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the
property of LG Electronics.

- This warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or
due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary
manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does
this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment,
acts of God, or damage resulting from liquid.

- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations,
modifications, or service performed by a non-LG Electronics authorized person.
Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.

- THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN
THIS PRINTED INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE
DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL LG ELECTRONICS OR
ITS VENDORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY
NATURE. WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR
COMMERCIAL LOSS, TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED
BY LAW.

- Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential
damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations
or exclusions may not apply to you. The warranty provided does not affect the consumer's
statutory rights under applicable national legislation in force, nor the consumer's rights
against the dealer arising from their sales/purchase contract.

Limited Warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, LG Electronics warrants this product to
be free from defects in design, material, and workmanship at the time of its original purchase
by a consumer, and for a subsequent period of one (1) year. Should your product need
warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased or contact your
local LG Electronics contact center to get further information.

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

การหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน
การสูญเสียการได้ยินอาจมาจากเสียงดัง หากท่านใช้หูฟังในระดับเสียงที่สูงมาก
เป็นประจำเสียงที่อ่อนโยนในระดับที่ปลอดภัย เมื่อระยะเวลาผ่านไปท่านอาจจะชินกับระดับ
เสียงที่ดัง และระดับเสียงดังกล่าวอาจเป็นอันตรายกับการได้ยินของท่าน

หากท่านได้ยินเสียงหวีดหรือได้ยินเสียงไม่ชัด ท่านควรหยุดการฟังและตรวจสอบการได้ยิน
ของท่าน ระยะเวลาเสียงดังเช่นเท่าไร เวลาที่จะลดความเสียหายต่อการได้ยินของท่านจะลด
ลงมากขึ้นเท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินได้แนะนำการป้องกันการใช้ของของท่านดังต่อไปนี้:

- จำกัดระยะเวลาที่ท่านใช้หูฟังในระดับเสียงดัง
- หลีกเลี่ยงการรับเสียงให้ดังขึ้นเพื่อหลบเสียงรบกวนในสภาพแวดล้อม
- ลดระดับเสียงลงหากท่านไม่ได้ยินเสียงจนที่รู้สึกไม่สบายหู



ท่านอาจสูญเสียการได้ยิน หากท่านสัมผัสจากโหนดลำโพงไปยังโหนดหูฟังในขณะที่เปิด
เสียงดังสุด อย่าสัมผัสเสียงก่อนที่จะสัมผัสไปยังโหนดหูฟัง

การใช้หูฟังอย่างปลอดภัย

ไม่แนะนำให้ใช้หูฟังเพื่อฟังเพลงในขณะขับรถ และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในบางสถานที่
ที่ โปรดขับรถอย่างระมัดระวัง หยุดใช้อุปกรณ์นี้หากท่านรู้สึกว่าการใช้ขัดขวางหรือทำให้
เสียสมาธิในขณะขับรถหรือหากการรบกวนนี้ ทำให้เป็นต้องไม่สมาธิ

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงในขณะขับรถ GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอ
เพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ <http://opensource.lge.com>

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไขในการปฏิเสธการรับประกันและการประกาศเกี่ยวกับ
สิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการทางธุรกิจดังกล่าว (เช่น ค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณ
สามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งแรก ข้อเสนอมีผลกับ
ทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้

Important Safety Information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume.

Set the volume to a safe level. Over time you can become accustomed to a higher volume
that may sound normal but can be damaging to your hearing.

If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing
checked. The louder the volume, the less time that is required before your hearing could be affected.

Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset at a high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.



You may suffer hearing damage if you switch from speaker mode to earphone mode at
maximum volume. Make sure you turn the volume down before switching to earphone mode.

Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal
in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it
disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity
that requires your full attention.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is
contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and
copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering
the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and
handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This
offer is valid to anyone in receipt of this information.

Specifications and Features/

ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติการทำงาน

Item / รายการ	HBS-SL6S	HBS-SL5
Bluetooth Specifications / ข้อมูลจำเพาะBluetooth	V 5.0 (Headset/Hands-Free/A2DP/AVRCP) / V 5.0 (หูฟัง/ไร้สาย/A2DP/AVRCP)	
Battery / แบตเตอรี่	Battery 3.7 V / 75 mAh, Lithium-ion polymer / แบตเตอรี่ลิเทียมโพลีเมอร์ 3.7 V / 75 mAh	
Standby Time (Standby Mode in Speaker Mode) / ระยะเวลาสแตนด์บาย (ระยะเวลาสแตนด์บายในโหมด ลำโพง)	Up to 450 hours* (Speaker Mode: Up to 400 hours*) / ได้ถึง 450 ชั่วโมง* (โหมดลำโพง: ได้ถึง 400 ชั่วโมง*)	Up to 450 hours* / ได้ถึง 450 ชั่วโมง*
Talk Time (Talk Time in Speaker Mode) / ระยะเวลาโทร (ระยะเวลาสนทนาในโหมดลำโพง)	Up to 8 hours* (Speaker Mode: Up to 4 hours*) / ได้ถึง 8 ชั่วโมง* (โหมดลำโพง: ได้ถึง 4 ชั่วโมง*)	Up to 8 hours* / ได้ถึง 8 ชั่วโมง*
Music Play Time (Music Play Time in Speaker Mode) / ระยะเวลาเล่นเพลง (ระยะเวลาการเปิดเพลงในโหมด ลำโพง)	Up to 8 hours* (Speaker Mode: Up to 3 hours* / ได้ถึง 8 ชั่วโมง* (โหมดลำโพง: ได้ถึง 3 ชั่วโมง*)	Up to 8 hours* / ได้ถึง 8 ชั่วโมง*
Weight / น้ำหนัก	45.8 g / 45.8 g.	41.8 g / 41.8 g.
Dimensions / ขนาด	156.5 mm (W) x 178.7 mm (L) x 18 mm (H) / 156.5 มม. (ก.) x 178.7 มม. (ล.) x 18 มม. (ส.)	
Charging Time / เวลาในการชาร์จ แบตเตอรี่	Approximately 1 hour / ประมาณ 1 ชั่วโมง	
Rated Input Voltage / อัตราเข้าของแรงดันไฟฟ้า	DC 4.75 V ~ 5.3 V, 400 mA / DC 4.75 V ~ 5.3 V, 400 mA	
Operating Temperature / อุณหภูมิการทำงาน	0°C (+32°F) ~ +35°C (+95°F) / 0°C (+32°F) ~ +35°C (+95°F)	
Frequency range / พัลลความถี่	2402 MHz to 2480 MHz / 2402 MHz ถึง 2480 MHz	
Output power (Max) / กำลังเอาต์พุต (สูงสุด)	10 dBm 10 dBm	

LG Tone & Talk™

Tone & Talk รองรับฟังก์ชันได้หลากหลาย รวมถึงคำส่ง
ข้อความ คำสั่งเสียง และการโทร ค้นหา “LG Tone & Talk”
ใน Google Play store (Android™ OS) หรือใน App
Store® (iOS) เพื่อติดตั้ง Tone & Talk ท่านสามารถสแกน
QR โค้ดด้านล่างเพื่อติดตั้ง Tone & Talk

หมายเหตุ: คุณสมบัติการทำงานบางอย่างของ Tone & Talk
อาจไม่ทำงานในอุปกรณ์ iOS.



ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

⚠ ข้อควรระวัง

อย่าถอดออกชิ้นส่วน ปรับเปลี่ยน หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
อย่านำผลิตภัณฑ์ไปใกล้กับความร้อนหรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
อย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตนเอง เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้
ผลิตภัณฑ์อาจเสียหาย หากใช้ชาร์จเจอร์ที่ไม่เข้ากัน
ระวังอย่าให้เด็กสัมผัสแม่เหล็กหรือชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของผลิตภัณฑ์
ระวังอย่าให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องต่อของชาร์จเจอร์ (ทั้งรูเสียบและปลั๊ก)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าเกินขีดโด้
หากท่านมีอาการทางกายภาพผิดปกติอยู่แล้ว โปรดสอบถามแพทย์ของท่านก่อนใช้
อุปกรณ์นี้
เพื่อความปลอดภัยของท่าน อย่าถอดแบตเตอรี่ในตัวผลิตภัณฑ์ออก
แบตเตอรี่ลิเทียมโพลีเมอร์ลิเทียมคือส่วนประกอบที่อันตราย และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
การเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยช่างที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้อุปกรณ์ของท่านเสียหาย
โปรดศึกษาการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์หลังจากชาร์จไฟจนเต็มแล้ว เพื่อป้องกันการใช้
พลังงานโดยไม่จำเป็น ใช้ปลั๊กที่เข้ากันได้ง่ายในการชาร์จอุปกรณ์ของท่านเสมอ

⚠ ข้อควรระวัง

อย่าใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากที่ลืง
ระวังอย่าให้น้ำ แอลกอฮอล์ หรือเนยไขมันสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้
อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่เปียกชื้นหรือมีฝุ่นมาก
อาการของพิษแบบผลิตภัณฑ์นี้
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่กินน้ำ หลีกเลี่ยงความชื้นและน้ำ

* Duration of use may vary depending on the connected mobile device, features being used,
settings, signal strength, operating temperature, frequency band, and other methods of use.

* ระยะเวลาการใช้งานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การใช้งาน การตั้ง
ค่า คุณภาพสัญญาณ อุณหภูมิการทำงาน คลื่นความถี่ และวิธีการใช้งานอื่นๆ



กตภ.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้
รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498



nakhon. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (InswS)

ข้อความนี้ใช้สำหรับวันที่มีการรองรับอุปกรณ์ไร้สายเท่านั้น เช่น Wi-Fi,
Bluetooth, เป็นต้น.