

ENKEL BRUKERVEILEDNING

# Mini Hi-Fi System

NORSK

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse. For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra enheten din.

MODELL  
CJ65




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 LG Electronics. Med enerett.




## Frontpanel



- 1** USB 1-port  
Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten.
- 2** (Standby)  
Slår strømmen på eller av.
- 3** Display-vindu
- 4** (Ekstern sensor)
- 5** **WIRELESS LINK**  
- Velger MASTER eller SLAVE i WIRELESS PARTY LINK-modus.  
- Aktiver eller deaktiver WIRELESS PARTY LINK-modus.
- 6** USB 2-port  
Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten.
- 7** **VOLUME**  
Justerer høyttalervolum.
- 8** **MIC** (Mikrofon) **+/-**  
Juster mikrofonvolum.
- VOICE CANCELLER**  
Du kan nyte funksjonen mens du spiller av musikk, ved å redusere sangerens vokal hos musikk fra ulike kilder.
- ECHO**  
Velger ECHO-modus.
- 9** **F** (Funksjon)  
Velger funksjonen og inngangskilden.
- >||** (Spill av/Pause)  
- Starter eller pauser avspillingen.  
- Velger Stereo/Mono.
- >>|** (Hopp over/Søk)  
- Hopper fremover.  
- Søker etter en seksjon innen en låt/fil.  
- Velger radiostasjoner.
- KEY CHANGER** (**#** / **b**)  
Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.


- 10** Diskskuff
- 11** **USB REC / DEMO**  
- Gjør opptak på USB.  
- Når strømmen er av, hvis du trykker **USB REC / DEMO**, vises DEMO-modus.
- (Stopp) / **RDS**  
- Stopper avspilling eller avbryter DELETE-funksjon.  
- Radiodatasystem
- ||<<** (Hopp over/Søk)  
- Hopper bakover.  
- Søker etter en seksjon innen en låt/fil.  
- Velger radiostasjoner.
- (Åpne/Lukk)  
Åpner og lukker diskskuffen.
- AUTO DJ**  
Velger AUTO DJ-modus.
- 12** **LIGHTING**  
Slår på/av lyseffekter.
- REGION EQ / BASS BLAST**  
- Velger region-equalizer.  
- Trykk og hold for å velge BASS-effekt direkte.
- SEARCH**  
Flytter til mappe og fil i valgmodus.
- OK**  
Velger en mappe ved søk etter en fil.
- 13** **MIC** (Mikrofon)-kontakt
- 14** **PORT.** (Portable) **IN**-kontakt
- 15** **SEARCH**  
- Søker en mappe eller en fil.  
- Snur med eller mot klokken for å kontrollere LIGHTING, REGION EQ-modus.

## Bakpanel



- 1** Strømledning
- 2** SPEAKERS-terminaler
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**  
Tilkoble høyttalernes belysningskabler.
- 4** **ANTENNA** (FM)
- 5** **AUX IN** (L/R)  
Tilkoble ekstraustyr.

## Høyttalertilkobling



### Kontroller-app



Last ned **Music Flow Bluetooth**-appen til enheten din.  
(Kun Android)

### LG Sound Sync (trådløs)



For mer informasjon, last ned brukerveiledningen.  
<http://www.lg.com>

## Tilleggsinformasjon

### Spesifikasjoner


|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strømkrav                            | Se hovedetiketten på enheten.                                                                                 |
| Strømforbruk                         | Se hovedetiketten på enheten.<br>Nettverksbasert standby : 0,5 W<br>(Hvis alle nettverksporter er aktiverte.) |
| Dimensjoner (B x H x D)              | Ca. 350 mm x 163 mm x 251 mm                                                                                  |
| Strømbussens strømforsyning (USB)    | 5 V  500 mA                  |
| Forsterker (total RMS-utgangseffekt) | 900 W RMS                                                                                                     |

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

### Hvordan den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten frakobles

Slå av enheten ved å trykke strømknappen over 5 sekunder.

### Batteribytte



### Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen MINI HIFI-SYSTEM er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

| Frekvensområde  | Utgangseffekt (maks.) |
|-----------------|-----------------------|
| 2402 – 2480 MHz | 10 dBm                |