

SAFETY PRECAUTION

THIS EQUIPMENT MUST BE DISCONNECTED FROM THE MAINS POWER SUPPLY WHEN IT IS NOT IN USE. DO NOT ALLOW THIS UNIT TO BE EXPOSED TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

The working life of this set is 7 years since the date of delivery to consumer. Upon the expiry of the said period, it might be unsuitable for the use according to their designation.

PRECAUTIONS

Please read these precautions before you operate this unit.

- Avoid extreme heat, cold, moisture and dust.
- Avoid using near a magnetic field. (This will adversely affect the units performance.)
- Be careful when the surface of the case is wiped with a volatile agent such as benzene, alcohol, thinner, etc. or a chemically processed cloth, the surface finish may deteriorate or its coating may peel.
- Use the unit only in a horizontal position, and do not place anything heavy on it.
- Keep the unit away from flower vases, tubs, sinks, etc. If any liquids should spill into unit, serious damage could occur. In that case, please consult qualified service personnel.
- Do not obstruct the ventilation holes: they prevent overheating. Even soft materials such as paper and cloth may prevent proper ventilation of the unit.
- **There are no serviceable parts inside. For service, please contact your service centre.**



JEDDAH MAIN SERVICE CENTER
P.O.BOX 704, JEDDAH 21421 KINGDOM OF SAUDI ARABIA
TEL) 02-629-2929
JEDDAH QUICK SERVICE CENTER
TEL) 02-663-3888 EXT. 340,343
RIYADH BRANCH SERVICE CENTER
TEL) 01-461-5559
AL KHOBAR BRANCH SERVICE CENTER
TEL) 03-857-2629/2637

تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه. لا تسمح لهذا الجهاز بالposure للامطار أو الرطوبة.

تحذير تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام. التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص.

تحذيرات للوقاية

- اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز
- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالمية والرطوبة والغبار.
- تجنب الاستخدام قريباً من مقل مغناطيسي (سيوثر سلبياً على إيجاز الجهاز).
- حاذر عند مسح الطعام بمادة متطابقة كالبنزين والكحول الخ أو قطعة قماش معالجة بماء كيماوية. ربما يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الطعام أو تفسير الطلاء.
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع آمن ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل.
- حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزيور وأنبيب الماء وحواضن الغسيل، إذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز. في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
- لا تجحز منطقة التهوية، تقوب التهوية تمنع زيادة السخونة. وحتى المواد الخفيفة أو الناعمة كالاورق أو القماش قد تسد تقوب التهوية.
- لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل. من أجل الإصلاح والصيانة اعرضه على الفني المختص.

الدليل البسيط

ساوند بار لاسلكي

WIRELESS SOUND BAR


QP5W / QP5 / QP5BE

مركز جدة الرئيسي للخدمات
ص. ب ٧٠٤ جدة ٢١٤٢١، المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٢-٢٩٢٩٢٩٢٩

مركز جدة للخدمات المبردة
هاتف: ٣٤٣-٣٤٠/٠٢٦٦٣-٣٨٨٨

مركز الرياض الفرعى للخدمات
هاتف: ٠١٤٦١-٥٥٥٩

مركز الخبر الفرعى للخدمات
هاتف: ٣٠٨٥٧-٢٦٢٩/٢٦٣٧



www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٢ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

MFL71810907
2105_Rev01

ENGLISH

العربية

Specification

Power consumption
• Refer to the main label.

AC adapter

- Model DA-65F19
- Manufacturer: Asian Power Devices Inc.
- Input: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Output: 19 V ~ 3.42 A
- Dimensions (W x H x D): Approx. 296.0 mm x 59.9 mm x 126.0 mm
- Bus Power Supply (USB): 5 V ~ 500 mA
- Amplifier (Total RMS Output power): 320 W RMS

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligations to disclose source code, that is contained in this product, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

The cord grip for the plug fitted to this product is built into the existing power cord as supplied. If, for any reason you need to shorten the cord,

DO NOT RE-USE THE PLUG.

A new plug must be used to ensure your continued safety by securing the plug to the power cord in accordance with Plug & Socket Regulations 1994.

المواصفة
استهلاك الطاقة
• ارجع إلى الملصق الرئيسي.

محلول التيار المتردد AC DA-65F19
• الطراز: Asian Power Devices Inc.
• المصنّع: • الدخل: ١٩٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ - ٦٠ هرتز
• الفوج: ١٩٠ فولت ~ ٣٤٢ أمبير
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق): تقريرًا ٢٩٦,٠ مم × ٥٩,٩ مم × ١٢٦,٠ مم
 مصدر طاقة النقل (USB): ٥ فولت ~ ٥٠٠ ملي أمبير
RMS ضخم الصوت (أجمالي طاقة خرج RMS): ٣٢٠ وات

معلومات حول إشعال البرامج مفتوحة المصدر

الحصول على التعليمات البرمجية المصدر (GPL, LGPL, MPL, ...) والوصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بال مصدر، المضمنة في هذا المنتج، والوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذاتصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يغطي تكلفة القيام بهذه التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. يسرى هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

ملاحظة سلامة هامة

كلبة الوصلة للقابس مزودة مع هذا المنتج وتثبتتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها، إذا كان لا يسبّب احتيجت لتنصير الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القابس يجب استعمال قابس جديد للتأكد على سلامتك بصورة متواضعة وذلك عن طريق إمكان إدخال القابس إلى الوصلة الكهربائية طبقاً للوائح القابس والقياس للعام 1994.

6 Connecting to the LG Sound Bar app

- Find and install the LG Sound Bar app on Google Play or App Store from your smartphone.
- You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].

If you see a red LED on the bottom of the wireless subwoofer, it means that the sound bar is not connected to the speaker. If this is the case, connect them in the following order:

- Press the Power (①) button on the sound bar to turn it off.
- Press the PAIRING button on the bottom of the wireless subwoofer. Check if each LED blinks green.
- If you still see a red LED on the bottom of the wireless subwoofer, press and hold the button on the bottom of the subwoofer again.
- Press the Power (①) button on the sound bar to turn it on.
- When the connection is established, you will see a green LED light on the bottom of the wireless subwoofer light up in green.
- Keep the sound bar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

 تركيب المنتج واستخدامه**العربية**

نُرجو قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.
لعرض إرشادات الميزات المتقدمة، قم بزيارة <http://www.lg.com> أو قم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً ثم بتنزيل دليل المالك، قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المنتج.



A مكبر الصوت لا سلكي - قم بتركيبه بجوار مكبر الصوت.
B جهاز خارجي - (شنيل أفراد نبوءات، جهاز الألعاب، وما إلى ذلك)
C ضخم صوت لا سلكي - قم بتركيبه بجوار مكبر الصوت.
D جهاز خارجي - (شنيل أفراد نبوءات، جهاز الألعاب، وما إلى ذلك)
حاله مصباح LED (راجع الجدول أدناه)

Power on	Standby	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth ready	Bluetooth	HDMI IN	USB
Red blinking	Red	White	Blue blinking	Blue	White	White

- قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفزيون عبر كبل بصري أو كبل HDMI.
- إذا كنت تستخدم جهاز خارجي (مثل مشغل أفراد نبوءات، جهاز الألعاب، وما إلى ذلك)، قم بتوصيله بمكبر الصوت عبر كبل HDMI.
- العنابر التالية من خلال إتباع الترتيب التالي: ضخم الصوت اللاسلكي → مكبر الصوت. ثم قم بتشغيل مكبر الصوت. عند إنشاء الاتصال بمكبر الصوت تلقائياً، يمتص ضخم الصوت اللاسلكي باللون الأخضر.
- استخدام المنتج مع التلفزيون

- انقر على زر الوظيفة (①) بشكل متكرر حتى يضيء مصباح LED الأول باللون الأبيض بين مصابيح LED الثلاثة.
- من إعدادات التلفزيون، قم بضبط ساعة الإخراج على [HDMI ARC] أو [مصري] أو [الساعة الخارجية].

5 توصيل الوحدة بهاتك النك غير Bluetooth

- انقر فوق زر الإعدادات (①) على هاتفك النك وحدد (②) **Bluetooth**.

قم بتنشيل وظيفة Bluetooth.

- انقر على زر (①) إيقاف تشغيل > (②) Bluetooth.

بعد قليل، يمتص ضخم الصوت LED الثاني باللون الأخضر بين المصابيح الثلاثة.

“LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX).”

6 اتصال بتطبيق LG Sound Bar

- ابحث عن تطبيق LG Sound Bar وقم بتنزيله على Google Play أو App Store.

يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول استخدامه من خلال تحديد [Help] في [Setting] (الإعدادات).

! استبدال البطارية

Replacement of Battery

- إذا رأيت ضخم LED موجود في أسفل ضخم الصوت اللاسلكي يضيء باللون الأحمر، فإن هذا يعني أن مكبر الصوت غير متصل بالسماعات. في هذه الحالة، قم بتوصيله بالترتيب التالي.

اضغط على زر الطاقة (①) في مكبر الصوت لإيقاف تشغيله.

- اضغط على زر PAIRING الموجود في أعلى ضخم الصوت اللاسلكي. تحقق مما إذا كان مؤشر LED يومض باللون الأخضر.



- إذا كنت لا تزال ترى مؤشر LED يومض باللون الأحمر، فاضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في أسفل ضخم الصوت مرة أخرى.

اضغط على زر الطاقة (①) في مكبر الصوت لتشغيله.

- عند إنشاء الاتصال، سترى إضاءة LED باللون الأخضر في أسفل ضخم الصوت اللاسلكي تضيء باللون الأخضر.

* احتفظ بمكبر الصوت وضخم الصوت بعيداً عن الجهاز (على سبيل المثال، موجة لاسلكي، فرن ميكرويف، وما إلى ذلك) على بعد أكثر من 1 متر لمنع التداخل اللاسلكي.

* يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.
Google Play هي العلامة التجارية لشركة Google LLC.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE