

www.lg.com

MFL71912644220 8REV00


OLED97G2PSA









1





2





3



























	A	B	C	D	E	F	G	H
	(公釐)						(公斤)	
OLED97G2PSA	2155	1225	28.2	134.8	254	16	57	2.8
電源需求					AC 110 V~ 60 Hz			



A	B x C (公釐)	D
OLED97G2*	600 x 400	M8

繁體中文

- **簡易設定指南**
- 操作電視機之前，請先詳細閱讀本手冊，並妥善保管手冊以供日後參考。
- 請閱讀**安全與相關資訊**

⊕：視型號而定