



Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

BP735

SVENSKA | ANVÄNDARHANDBOK

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

DANSK | BRUGERVEJLEDNING


For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

NORSK | BRUKERMANUAL

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned Brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din spiller.

SUOMI | KÄYTTÖOHJE

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataa sitten laitteen käyttöohje. Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.



www.lg.com




LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundenservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website www.lg.com	




TV-anslutning (HDMI OUT)

TV-tilslutning (HDMI OUT) / TV-tilkobling (HDMI OUT) / TV:n kytkeminen (HDMI OUT)




Nätverk med kabelanslutning

Ledningstruckket netværkforbindelse / Kabeltilkoblet netværksforbindelse / Lankaverkon kytkeminen




Trådlös nätverksanslutning

Trådløs netværksforbindelse / Trådløs netværksforbindelse / Langattoman verkon kytkeminen



Använda START-menyn

Brug af HOME menu / Bruk HOME-meny / KOTI-valikon käyttäminen



- 1 Visar Smart Delningsmeny. / Viser menuen SmartShare. / Viser menyen for SmartShare. / Näyttää SmartShare- valikon.
- 2 Visar startsida för Premium. / Viser skärmen Premium Home. / Displays/viser premie hjemme skjerm. / Näyttää Premium Home näytön.
- 3 Visar titlar av LG Apps som tillhandahålls till enheten. / Viser LG Apps-titler givet til enheden. / Viser titler på LG Apps for enheten. / Näyttää yksikölle toimitetut LG Apps nimikkeet.
- 4 Visar [Mina Appar]-skärmen. / Viser skärmen [Mine programmer]. / Viser [Mine Programmer]-skjermen. / Näyttää [My Apps] -näytön.
- 5 Justerar systeminställningarna. / Justerer system indstillingerne. / Justerer systeminnstillingene. / Säätää järjestelmäasetuksia.



Skiva, datauppspelning

Disk, dataafspilning / Disk, dataavspilling / Levy, tietojen toisto


- 1 Enhet som stöder MTP / Enhed, der understøtter MTP / Apparat som støtter MTP / MTP:tä tukevat laitteet
- 2 Visar alla länkade enheter. / Viser alle tilknyttede enheder. / Viser alle tilkoblede enheter. / Näyttää kaikki linkitettyt laitteet.
- 3 Väljer video, foto eller ljud innehåll. / Vælger video-, billede- eller lydindhold. / Velge video, bilde eller lyd på tilkoblet enhet. / Valitsee video-, valokuva- tai äänisisällön.
- 4 Visar fil eller mapp på länkade enhet. / Viser filen eller mappen på den tilknyttede enhed. / Viser filen eller mappen på tilkoblet enhet. / Näyttää tiedoston tai kansion linkitettyssä laitteessa.

De flesta CD-, BD-ROM- och DVD-ROM-ljudskivor startar uppspelningen automatiskt. / Afspilningen af de fleste lyd-cd'er, BD-ROM- og DVD-ROM-diske starter automatisk. / For de fleste Audio CD-, BD-ROM- og DVD-ROM-disker starter afspilningen automatisk. / Useimmille Audio CD-, CD-ROM ja DVD-ROM-levyille, toisto käynnistyy automaattisesti.




Startinställningar


Grundindstilling / Opprinnelig oppsett / Ensimmäinen asennus



Följ instruktionerna för grundinstallation som visas på skärmen. / Følg anvisningerne til den indledende opsætning, der vises på skærmen. / Følg instruktionerne for det første opsettet, som vises på skjermen. / Noudata ensiasennuksessa näytöllä näkyviä ohjeita.



Kontrollera att nätverkskabeln är inkopplad eller att den trådlösa routern är på. / Sørg for, at LAN-ledningen er tilsluttet, eller at den trådløse router er tændt. / Påse at LAN-kabelen er satt inn eller at den trådløse routeren er på. / Varmista että LAN-johto on yhdistetty tai langaton reititin on päällä.




Nätverksuppspelning


Netværksafspilning / Netværks avspilling / Verkosta toistaminen

SmartShare-mjukvaruinstallation

Installation af SmartShare-software til pc / SmartShare PC programvareinstallasjon / Smartshare PC -ohjelmiston asennus




Hämta SmartShare-mjukvaran på supportfliken och installera den. / Hent SmartShare-software til pc på supportfanen, og installer den. / Last ned SmartShare PC-programvare på støttefanen og installer den. / Lataa SmartShare PC -ohjelmisto tuki-välilehdellä ja asenna se.





Kör programmet och ställ in önskad delningsmapp. / Kør programmet, og indstil den ønskede delte mappe. / Kjør programmet, og still inn den delte mappen du ønsker. / Suorita ohjelma, ja aseta haluamasi jaa-kansio.

SmartShare-nätverksuppspelning

SmartShare-netværksafspilning / SmartShare Nettverkavspilling / SmartShare-verkon välityksellä toisto




Kontrollera nätverksanslutningen och inställningarna. / Kontrollér netværksforbindelsen og -indstillingerne. / Sjekk netverkstilkoblingen og -innstillinger. / Tarkista verkon liitäntä ja asetukset.





Använda Miracast

Sådan nyder man Miracast / Nyt Miracast / Miracast-ohjelmistosta nauttiminen



-  Miracast™-certifierad enhet / Miracast™-certificeret enhed / Miracast™-sertifisert apparat / Miracast™-sertifioitu laite
Sätt på den Miracast-certifierade enheten och kör dess [Miracast]-funktion. / Tænd for denne enhed, og kød dens [Miracast] funktion. / Skru på den Miracast-sertifiserte enheten og kjør funksjonen [Miracast]. / Kytke laitteen virta päälle ja käytä sen [Miracast]-toimintoa.
-  Starta den mobila enhetens LG AV Remote-program som installerar och kör LG AV Remote. / Tænd mobilenheden, kontrollér, at LG AV Remote-appen er installeret, og kød LG AV Remote-appen. / Slå på det mobile apparatet for å påse at LG AV Remote-app er installert og kjør LG AV Remote. / Kytke päälle mobiililaitte LG AV Remote -sovellus on asennettu ja käytä LG AV Remote -sovellusta.
-  Starta den mobila enhetens LG AV Remote-program som installerar och kör LG AV Remote. / Tænd mobilenheden, kontrollér, at LG AV Remote-appen er installeret, og kød LG AV Remote-appen. / Slå på det mobile apparatet for å påse at LG AV Remote-app er installert og kjør LG AV Remote. / Kytke päälle mobiililaitte LG AV Remote -sovellus on asennettu ja käytä LG AV Remote -sovellusta.

! Beroende på tillståndet på ditt trådlösa nätverk kan speglingen vara instabil. / Spejlingen kan være ustabil afhængigt af forholdene for dit trådløse netværk. / Overføringen kan være ustabil, afhængig af tilstanden på dit trådløse netværk. / Riippuen langattoman verkkosi tilasta, peilaus voi olla epävakaa.



Använda webbbläsning

Sådan bruges netsøgning / Nyt nettsøking / Verkkoselailusta nauttiminen

-  Kontrollera nätverksanslutningen och inställningarna. / Kontrollér netværksforbindelsen og -indstillingerne. / Sjekk nettverkstilkoblingen og -innstillinger. / Tarkista verkon liitäntä ja asetukset.
-  Vi anbefaler en minimal forbindelseshastighed på 4 Mbps, og filformater, der kan afspilles på netsøgning er ".jpg", ".png", ".gif", ".wmv", ".asf", ".wma", ".mp3", ".mp4". / Vi anbefaler en minimal forbindelseshastighed på 4 Mbps, og filformater, der kan afspilles på netsøgning er ".jpg", ".png", ".gif", ".wmv", ".asf", ".wma", ".mp3", ".mp4". / Vi anbefaler en minimum tilkoplingshastighed på 4 Mbps, og spillbare filformater på din netleser er ".jpg", ".png", ".gif", ".wmv", ".asf", ".wma", ".mp3", ".mp4". / Suosittelemme 4 Mbps miniminopeuden yhteyttä ja toistettavia tiedostomuotoja verkkoselauksessa jotka ovat ".jpg", ".png", ".gif", ".wmv", ".asf", ".wma", ".mp3", ".mp4".

! Vi rekommenderar en minimal anslutningshastighet på 4 Mbps och spelbara filformat för webbbläsning är ".jpg", ".png", ".gif", ".wmv", ".asf", ".wma", ".mp3", ".mp4". / Vi anbefaler en minimal forbindelseshastighed på 4 Mbps, og filformater, der kan afspilles på netsøgning er ".jpg", ".png", ".gif", ".wmv", ".asf", ".wma", ".mp3", ".mp4". / Vi anbefaler en minimum tilkoplingshastighed på 4 Mbps, og spillbare filformater på din netleser er ".jpg", ".png", ".gif", ".wmv", ".asf", ".wma", ".mp3", ".mp4". / Suosittelemme 4 Mbps miniminopeuden yhteyttä ja toistettavia tiedostomuotoja verkkoselauksessa jotka ovat ".jpg", ".png", ".gif", ".wmv", ".asf", ".wma", ".mp3", ".mp4".



Specifikation

Specifikation / Spesifikasjoner / Tekniset tiedot

SVENSKA

Strömkrav	200 ~ 240 V ~ 50 - 60 Hz
Strömförbrukning	16 W
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 430 mm x 43.5 mm x 205 mm
Nettovikt (cirka)	1.54 kg
Bus-effekt (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

DANSK

Krav til strømforsyning	200 ~ 240 V ~ 50 - 60 Hz
Strømförbrug	16 W
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 430 mm x 43.5 mm x 205 mm
Nettovægt (ca.)	1.54 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

NORSK

Strømkrav	200 ~ 240 V ~ 50 - 60 Hz
Strømforbruk	16 W
Mål (B x H x D)	Ca. 430 mm x 43.5 mm x 205 mm
Nettovekt (ca.)	1.54 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA


Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

SUOMI

Käyttöjännite	200 ~ 240 V ~ 50 - 60 Hz
Tehonkulutus	16 W
Mitat (L x K x S)	Noin 430 mm x 43.5 mm x 205 mm
Nettopaino (noin)	1.54 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA




Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Byta batteri / Udsiftning af batteri / Batteriutskifting / Akun vaihto



Använda Private Sound

Sådan nyder du personlig lyd / Nyter privat lyd / Private Sound -tilasta nauttiminen





-  Router Router Ruter Reititiin
Säkerställ att din mobila enhet anslutits till samma Wi-Fi-nätverk som spelaren. / Sørg for, at mobilenheden er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk som denne afspiller. / Pass på at din smarttelefon er koplet til samme Wi-Fi-netværk som spilleren. / Varmista, että älypuhelimesi on kytketty samaan Wi-Fi-verkkoon tämän soittimen kanssa.
-  Starta den mobila enhetens LG AV Remote-program som installerar och kör LG AV Remote. / Tænd mobilenheden, kontrollér, at LG AV Remote-appen er installeret, og kød LG AV Remote-appen. / Slå på det mobile apparatet for å påse at LG AV Remote-app er installert og kjør LG AV Remote. / Kytke päälle mobiililaitte LG AV Remote -sovellus on asennettu ja käytä LG AV Remote -sovellusta.
-  Starta den mobila enhetens LG AV Remote-program som installerar och kör LG AV Remote. / Tænd mobilenheden, kontrollér, at LG AV Remote-appen er installeret, og kød LG AV Remote-appen. / Slå på det mobile apparatet for å påse at LG AV Remote-app er installert og kjør LG AV Remote. / Kytke päälle mobiililaitte LG AV Remote -sovellus on asennettu ja käytä LG AV Remote -sovellusta.

! Det är inte alla lägen som stöder privat ljud och hoppning av flera enheter är inte tillgänglig. / Personlig lyd er ikke understøttet i alle tilstande, og pairing af flere enheder er ikke tilgængelig. / Ikke alle modeller støtter privat lyd og paring av flere apparater er ikke tilgjengelig. / Kaikki tilat eivät tue private sound -tilaa useiden laitteiden yhdistäminen ei ole käytettävissä.



Mjukvaru uppdatering

Softwareopdatering / Programvareoppdatering / Ohjelmistopäivitys

-  Starta den mobila enhetens LG AV Remote-program som installerar och kör LG AV Remote. / Tænd mobilenheden, kontrollér, at LG AV Remote-appen er installeret, og kød LG AV Remote-appen. / Slå på det mobile apparatet for å påse at LG AV Remote-app er installert og kjør LG AV Remote. / Kytke päälle mobiililaitte LG AV Remote -sovellus on asennettu ja käytä LG AV Remote -sovellusta.
-  Starta den mobila enhetens LG AV Remote-program som installerar och kör LG AV Remote. / Tænd mobilenheden, kontrollér, at LG AV Remote-appen er installeret, og kød LG AV Remote-appen. / Slå på det mobile apparatet for å påse at LG AV Remote-app er installert og kjør LG AV Remote. / Kytke päälle mobiililaitte LG AV Remote -sovellus on asennettu ja käytä LG AV Remote -sovellusta.
-  Starta den mobila enhetens LG AV Remote-program som installerar och kör LG AV Remote. / Tænd mobilenheden, kontrollér, at LG AV Remote-appen er installeret, og kød LG AV Remote-appen. / Slå på det mobile apparatet for å påse at LG AV Remote-app er installert og kjør LG AV Remote. / Kytke päälle mobiililaitte LG AV Remote -sovellus on asennettu ja käytä LG AV Remote -sovellusta.
-  Starta den mobila enhetens LG AV Remote-program som installerar och kör LG AV Remote. / Tænd mobilenheden, kontrollér, at LG AV Remote-appen er installeret, og kød LG AV Remote-appen. / Slå på det mobile apparatet for å påse at LG AV Remote-app er installert og kjør LG AV Remote. / Kytke päälle mobiililaitte LG AV Remote -sovellus on asennettu ja käytä LG AV Remote -sovellusta.



Ytterligere informasjon

Yderligere oplysninger / Tilleggsinformasjon / Lisätietoja

Kundsupport

Du kan uppdatera spelaren med den senaste mjukvaran för att förbättra funktionen och/eller lägga till nya egenskaper. Om du vill hämta den senaste programvaran för den här spelaren (om uppdateringar har gjorts), fortsätt med mjukvaruuppdateringar eller besök sidan <http://www.lg.com> eller kontakta kundtjänst för LG Electronics.

Kundesupport

Du kan opdatere afsplilleren med den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/eller tilføje nye funktioner. Hvis du vil få den nyeste software til denne afspliller (hvis der findes opdateringer), skal du udføre softwareopdateringerne som angivet, eller du kan besøge <http://www.lg.com> eller kontakte LG Electronics kundeservicecenter.

Kundestøtte

Du kan opdatere spilleren ved å bruke den siste programvaren for å forhøye produktets drift og/eller legge til nye egenskaper. For å skaffe den nyeste programvaren til denne spilleren (hvis oppdateringer har funnet sted), gjennomfør programvareoppdateringen som skrevet eller besøk <http://www.lg.com> eller kontakt LG Electronics kundesenter.

Assistenza clienti

Voit päivittää soittimen käyttämällä viimeisintä ohjelmistoa tuotteiden käytön parantamiseksi ja/tai uusien ominaisuuksien lisäämiseksi. Tähän soittimeen tarkoitettun uuden ohjelmiston (jos päivityksiä on tehty) saat haettua suorittamalla kuvatus päivityksen, lataamalla päivityksen verkko-osoitteesta <http://www.lg.com> tai ottamalla yhteyttä LG Electronicsin asiakastukeen.

Meddelande om Open Source-mjukvara

För att få den korresponderade käll koden under GPL, LGPL och andra öppna käll licenser, vänligen besök <http://opensource.lge.com>. Alla referade licens termer, garantier avstående och copyright notiser finns att ladda ner med käll koden.

Bemærkning om open source-software

For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og andre open source-licenser, kan du besøge <http://opensource.lge.com>. Alle nævnte licensbetingelser, garanti-og copyright er tilgængelige for download med kildekoden.

Merknad Åpen-kilde software

For korresponderende kildekode under GPL, LGPL og andre åpen-kilde lisenser, besøk <http://opensource.lge.com>. Alle refererte lisensvilkår, garantifrasigelser og copyright-vern er tilgjengelig for nedlasting med kildekoden.

Huomautus koskien avointa lähdekoodia

Oikean lähdekoodin vastaanottamiseksi GPL, LGPL ja muiden avoimien lähteiden lisenssien alaisuudessa, vieraile osoitteessa <http://opensource.lge.com>. Kaikki viitatut lisenssiehdot, takuuvastuuvapautuslausekkeet ja huomautukset tekijänoikeuksiin ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.



Disposal of your old appliance



- This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



- This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

For Wireless product European Union Notice

CE 01970 LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Please contact to the following address for obtaining a copy of the DoC (Declaration of Conformity).

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc.,
EU Representative: Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
• Please note that this is NOT a Customer Service contact point. For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.

Indoor use only.

RF Radiation Exposure Statement

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.