



ENKEL BRUKERVEILEDNING

Ultra HD Blu-ray Disc™-spiller

NORSK

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse. For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra enheten din.

MODELL
UBK80




MFL71941119

www.lg.com

Copyright © 2018-2022 LG Electronics Inc. Med enerett.



Forsidepanel



- △ Plateskuff åpne/lukk
- >|| Avspilling starter/settes på pause.
- Stopper avspilling.
- ⏻ Strøm på/av
- ⦿ Strømindikator
- USB-port Koble til en USB-enhet.


Baksidepanel



- LAN Koble til Internett.
- HDMI OUT TO TV Koble til TV.
- OPTICAL AUDIO OUT Koble til digital lydenhet.

Hjem menyen


Etter førstegangs oppsett, vises startmenyen på TV-skjermen. Ha glede av spillerens diverse funksjoner.



TV-forbindelse

HDMI-tilkobling

- 1 Koble til HDMI-kontakten på spilleren til HDMI-kontakten på TV-en med en HDMI-kabel.



- 2 Still inngangsvelgeren til HDMI på TV-en.
- 3 Følg instruksjonene på TV-en ved bruk av fjernkontrollen.

For mer informasjon, last ned brukerveiledningen. <http://www.lg.com>

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner


Strømkrav	Referer til hoved etikett.
Strømforbruk	Referer til hoved etikett.
	Nettverksbasert standby : 1,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 430 mm x 45,5 mm x 205 mm
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  500 mA

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Kundestøtte

Du kan oppdatere spilleren ved hjelp av den nyeste programvaren for å forbedre produktets betjening og/eller legge til nye funksjoner. For å få den nyeste programvaren for denne spilleren (hvis det har blitt foretatt oppdateringer), kan du fortsette med programvareoppdateringene, besøke <http://www.lg.com> eller kontakte LG Electronics kundeservicesenter.

Batteribytte



Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelicenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

