

KÄYTTÖOHJE

Äänipalkki

SUOMI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta
<http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
SQM1



COV38125816


www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

2407_Rev01



Etupaneeli



1 Tilan LED

- Valkoinen (Palaa): Optinen toiminto on valittu.
- Valkoinen (Vilkkuu kahdesti ja pysyy päällä): LG Sound Sync (Optinen) toiminto on valittu.
- Vihreä (Palaa): Kannettava toiminto on valittu.
- Punainen (Palaa): Valmiustila ilman verkkoyhteyttä.


2 Bluetooth LED-merkkivalo

- Sininen (Vilkkuu): Odottaa **Bluetooth**-yhteyttä.
- Sininen (Palaa): Pari muodostettu **Bluetooth**-laitteen kanssa.



Tätä laitetta voi käyttää vain kaukosäätimellä.

Takapaneeli




USB (Vain huolto) S/W latausliitin.

PORT. IN (Kannettava) Liitäntä langattomaan laitteeseen.

OPT. IN (Optinen) Liitäntä optiseen laitteeseen.


TV-liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki televisioon optisella kaapelilla.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV-asetusvalikossa.




Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoiseen laitteeseen seuraavalla tavalla:



- 2 Aseta tulolähde kaukosäätimen **OPTICAL**-painikkeella.


Kaukosäädin



STANDARD/BASS BLAST: Valitsee äänitehosteen.

DRC ON/OFF : Antaa miellyttävän äänen Dolby Digital -toiminolla.

Pariston vaihto



Lisätietoja

Määrittäminen

Virtavaatimukset	Katso tyyppikilvestä.
Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä.
	Verkkolaitteiden valmiustila : 0,5 W
Mitat (L x K x S)	noin. 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm Jalustalla
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	40 W RMS

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Kuinka ottaa langattomat yhteydet pois käytöstä.

Paina ja pidä painettuna  (Mykistä) kaukosäätimellä n. 2 sekunnin ajan ja kytke yksikkö pois päältä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	15 dBm

Seinäasennus (lisävaruste)

Voit asentaa pääyksikön seinään sen takaosassa olevien reikien avulla. Lisätietoja saat lataamalla online-käyttöohjeen osoitteesta <http://www.lg.com>



OSTA :    



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !