



MANUAL SIMPLU

Sistem DVD Home Theater

ROMÂNIA

Pentru a vedea instrucțiunile funcțiilor avansate, vizitați pagina <http://www.lg.com> și descărcați Manualul de utilizare. Este posibil ca o parte din conținutul acestui manual să difere de unitatea dvs.

MODEL
LHD645



www.lg.com



Panoul frontal




PORT. IN Conectați la un dispozitiv portabil
USB Port Folosiți pentru conectarea unui dispozitiv USB.
△ Deschidere/Închidere tavă disc
>|| Pornește/Întreruperea redarea.
□ Oprește redarea.
F Schimbă sursa de intrare sau funcția.
- / + Reglează volumul.
⏻ / I Pornire/Oprire

Panoul din spate



SPEAKERS Conectați difuzoarele.
HDMI OUT TO TV Conectați la TV.
AUX (L/R) INPUT Conectați dispozitivul analog.
VIDEO OUT Conectați la TV.
OPTICAL IN Conectați dispozitivul digital.
ANTENNA FM Conectați antena radio.

1 Montarea difuzoarelor




2 Instalarea difuzorului

Puteți folosi difuzorul în modul În picioare (A) prin reglarea unghiului sau în modul Pe perete (B) prin montarea difuzorului pe un perete.


A Modul În picioare

Puteți regla unghiul difuzorului.




B Modul Pe perete (montarea difuzoarelor pe un perete)

Când doriți să montați difuzorul pe un perete, consultați informațiile de mai jos.



3 Conectarea difuzoarelor

- ! Design-ul și modalitatea de conectare a difuzorului pot varia în funcție de modelele folosite.



4 Conectarea televizorului

Conectarea HDMI & Optical

- 1 Folosiți cablul HDMI & Optical pentru conectarea player-ului la TV.
- 2 Setări selectorul de intrare al televizorului pe HDMI.
- 3 Setări [External Speaker (Optical)] prin meniul Setări al televizorului dvs.
- 4 Folosiți telecomanda și urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul televizorului.



5 Meniul Acasă

Meniul principal apare pe ecranul televizorului. Bucurați-vă de diferitele funcții ale player-ului.



LG Sound Sync (Wireless)



Pentru mai multe informații descărcați ghidul de utilizare online: <http://www.lg.com>

Informații suplimentare

Specificații tehnice


Cerințe curent electric	Consultați eticheta principală.
Consum curent	Consultați eticheta principală.
	Standby conectat la rețea : 0,4 W (Dacă toate port-urile din rețea sunt active.)
Dimensiuni (L x H x A)	Aprox. 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Greutate netă	Aprox. 2,69 kg
Alimentare curent Bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificator (energie totală ieșire RMS)	1,000 W

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless

Opțiți unitatea prin apăsarea butonul de pornire timp de mai mult de 5 secunde.

Înlocuirea bateriilor



Declarație de Conformitate

CE 0197

Prin aceasta, LG Electronics European Shared Service Center B.V. declară că acest HOME CINEMA DVD îndeplinește cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declarația de Conformitate integrală poate fi solicitată la următoarea adresă poștală: LG Electronics European Shared Service Center B.V.

European Standard Team

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

sau poate fi solicitată de pe site-ul nostru dedicat DoC:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Acest dispozitiv este un sistem de transmisie de bandă largă 2,4 GHz, destinat utilizării în toate statele UE și țările EFTA.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE