



GUÍA DE INICIO RÁPIDO LG-X240ds

ESPAÑOL




MBM65838401 (1.0)

www.lg.com

Información general

Para encender el dispositivo, mantenga presionada la tecla durante algunos segundos.



Para obtener más información, visite www.lg.com para ver la guía del usuario.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación)

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias

Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normalización internacionales y de Estados Unidos.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,59 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe


mantenerse una distancia mínima de 1,5 cm (0,59 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1,5 cm (0,59 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y por lo tanto, deben evitarse.

Cuidado y mantenimiento del producto

- Solo use baterías, cargadores y accesorios originales de LG aprobados para ser usados con este modelo de dispositivo en particular. El uso de cualquier otro tipo de baterías, cargadores y accesorios puede invalidar cualquier aprobación o garantía que corresponda al dispositivo y puede ser peligroso.
- No desarme el teléfono. Llévelo a un técnico de servicio calificado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o

Instalación de las tarjetas SIM y la batería



Siempre utilice una tarjeta nano-SIM original proporcionada por la operadora.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación)

reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad y las piezas que se reemplazarán.

- Mantenga el teléfono alejado de aparatos eléctricos, como TV, radios y computadoras personales.
- El teléfono debe mantenerse alejado de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No deje caer el dispositivo ni que este sufra impactos.
- No someta este dispositivo a vibración mecánica o golpe.
- Apague el dispositivo en toda área donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el dispositivo en hospitales, ya que puede afectar equipos médicos delicados.
- No manipule el dispositivo con las manos húmedas mientras la batería se está cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el dispositivo.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable porque podría alcanzar una temperatura elevada y haber peligro de incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar la parte exterior de la unidad (no use solventes, como benceno, finer o alcohol).
- No cargue el dispositivo si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El dispositivo se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el dispositivo junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte, ya que puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante, ya que el dispositivo se podría dañar.
- No exponga el dispositivo al contacto con líquidos o humedad.
- No use ni toque el dispositivo, ni intente eliminar o arreglar el vidrio si está quebrado, astillado o agrietado. Los daños en la pantalla de vidrio como consecuencia de un abuso o mal uso no están cubiertos por la garantía.
- Su dispositivo es un dispositivo eléctrico que genera calor durante su funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular el dispositivo durante o inmediatamente después de usarlo.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación)

• Asegúrese de que el producto no entre en contacto con líquidos. No utilice ni cargue el producto si está mojado. Una vez que se moja el producto, el indicador de daño por líquido cambia de color. Tenga en cuenta que esto impedirá que reciba un servicio de reparación gratuito según lo estipulado en la garantía.

Funcionamiento eficaz de los dispositivos

- No use el teléfono móvil cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Consulte con el médico para determinar si el funcionamiento del teléfono podría interferir con el funcionamiento del dispositivo médico.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan dejar un espacio de al menos 15 cm entre otros dispositivos y un marcapasos para evitar posibles interferencias.
- Este dispositivo puede emitir una luz brillante o parpadear.
- Algunos dispositivos pueden interferir con ciertos audífonos.
- Utilice el dispositivo a temperaturas entre los 0 °C y los 40 °C si es posible. La exposición de su dispositivo a temperaturas extremadamente altas o bajas puede dar como resultado daños, mal funcionamiento o incluso explosiones.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación)

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com/>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor. LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo) con una previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

CÓMO ACTUALIZAR SU DISPOSITIVO

Acceda a las versiones de firmware más recientes y a nuevas funciones y características del software.

- **Seleccione la actualización de software en los Ajustes de su dispositivo.**

Seguridad en la ruta

Consulte las leyes y normas sobre el uso de dispositivos en las áreas donde usted conduce.

- No use un dispositivo de mano cuando esté conduciendo.
- Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Salga del camino y estacionéese antes de utilizarlo.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, tales como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Eso puede causar que las bolsas de aire no se activen o puede provocar serios daños por mal funcionamiento.
- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentre cerca de alguna ruta.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación)

Partes de vidrio

Algunas piezas del dispositivo están hechas de vidrio. Este vidrio puede quebrarse si el dispositivo cae sobre una superficie dura o si recibe un gran impacto. Si el vidrio se quiebra, no lo toque ni intente retirarlo. Deje de utilizar el dispositivo hasta que un proveedor de servicios autorizado reemplace el vidrio.

Área de explosiones

No use el dispositivo cuando esté en un "área de explosiones". Observe las restricciones y obedezca a todas las normas y disposiciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el dispositivo en lugares de recarga de combustible.
- No lo use cerca de combustible o químicos.
- No transporte ni guarde líquidos o gases inflamables o explosivos en el mismo compartimiento del vehículo en el que lleva el dispositivo y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones.

- Apague el dispositivo antes de abordar una nave aérea.
- No lo use en aviones sin la autorización de la tripulación.

Niños

Mantenga el dispositivo en un sitio seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia

No todas las redes móviles cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender solo del dispositivo para realizar llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con su operadora de servicio local.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación)

Información y precauciones con la batería

- No desarme la batería ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de que sea necesario reemplazarla.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, por ejemplo, el baño.
- No deje el dispositivo en lugares donde la temperatura sea muy alta o muy baja, ya que esto puede deteriorar el rendimiento de la batería.
- Si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto, puede producirse una explosión. Deseche las baterías usadas según las instrucciones correspondientes.
- Si necesita reemplazar la batería, lleve la unidad al distribuidor o Centro de Servicio Autorizado LG Electronics para obtener ayuda.
- Una vez que el dispositivo esté totalmente cargado, desenchufe siempre el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

• Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos de bordes filosos como dientes de animales o uñas. Podría causar un incendio.

Marcas registradas

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.