


## Información adicional

### Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	120 V - 60 Hz
Consumo de energía	105 W
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 350 mm x 166 mm x 276 mm
Suministro de energía de bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	1 100 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Sustitución de la batería



### Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



# MANUAL SIMPLE MINI COMPONENTE

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO  
CK57




MFL70363024

[www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx)

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.  
2004\_Rev01



## Panel frontal



**1** Puerto USB 1  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

**2** Ventana de visualización

**3** (Modo espera)  
Enciende o apaga.

### USB REC / DEMO

- Graba al USB.
- Para detener la Grabación, pulse y mantenga presionado durante 3 segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

### (Saltar/Buscar)

- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

### (Parar)

Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

**4** EQUALIZER / SEARCH

- Selecciona los efectos de sonido.
- Busca un archivo o carpeta.
- Selecciona los efectos de iluminación.

**5** SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)

- Escoge un ecualizador especial.
- Pulse y mantenga para seleccionar directamente el efecto BASS (o BASS+).

### SEARCH

Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

### OK

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

**6** LIGHTING

Selecciona el modo de iluminación.

### VOICE CANCELLER

Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música de varias fuentes de entrada.

**7** Clavija **PORTABLE IN** (ENTRADA PORTÁTIL)

Clavija **MIC** (Micrófono)

**8** Bandeja de discos

**9** Puerto USB 2

Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

**10** (Sensor remoto)

**11** **F** (Función)

Selecciona la función y fuente de entrada.

### WIRELESS LINK

- Selecciona MAIN (PRINCIPAL) u OTHER (OTRO) en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

### (Saltar/Buscar)

- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

### (Abrir/Cerrar)

Abre y cierra la bandeja de discos.

**12** MASTER VOL. (Volumen) / MULTI

- Ajusta el volumen de la bocina.
- Ajusta el volumen del micrófono.
- Selecciona los efectos vocales.

**13** VOCAL EFFECTS

Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.

### MIC VOL (Volumen micrófono)

Selecciona el modo de volumen del micrófono.

### MIC ECHO

Selecciona el modo ECHO.

**14** KEY CHANGER (b/#)

Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.


**15** AUTO DJ

Selección del modo AUTO DJ.

### (Reproducir/Pausa)

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

## Panel Trasero



**1** Cable de alimentación

**2** Conector **SPEAKERS**

**3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**


Conecte los cables de iluminación de la bocina.

**4** **AUX IN (L/R)**

Conecte un dispositivo auxiliar.

**5** **ANTENNA (FM)**

## Conexión de las bocinas



### Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

### LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>