

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Σύστημα Micro Hi-Fi

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
CM2460




COV37282911

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2017-2024 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.




Μπροστινό πάνελ



- 1** **⏻/⏻** (Τροφοδοσία)
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα.
- 2** **F**
Επιλογή της λειτουργίας ή της πηγής εισόδου.
- 3** **⏮/⏭** (Μεταπήδηση/Αναζήτηση)
- Αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Μεταπήδηση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι/αρχείο.
- TUNING - / +**
Επιλογή των ραδιοφωνικών σταθμών.
- 4** **>||** (Αναπαραγωγή / Παύση)
- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλογή λειτουργίας Stereo/Mono.
- 5** **⏮**
Άνοιγμα και κλείσιμο της συρταρωτής θήκης δίσκου.
- 6** Απομακρυσμένος αισθητήρας
- 7** Οθόνη
- 8** Κουμπτί έντασης ήχου
Ρύθμιση της έντασης των ηχείων.
- 9** USB
Αναπαραγωγή αρχείων ήχου συνδέοντας την συσκευή USB.
- 10** Συρταρωτή θήκη δίσκου
- 11** **PORT. IN**
Σύνδεση σε φορητή συσκευή.

Πίσω πάνελ



- 1** **FM ANTENNA**
- 2** Ακροδέκτες **SPEAKERS (L/R)**
- 3** **POWER IN**

Εφαρμογή χρήστη




Κάντε λήψη της εφαρμογής
Music Flow Bluetooth στη συσκευή σας.

LG Sound Sync (Ασύρματα)



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη. <http://www.lg.com>

Σύνδεση ηχείων



Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα. Αναμονή δικτύου: 0,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 230 mm x 125 mm x 236 mm
Καθαρό Βάρος	Περίπου 2,1 kg
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	100 W

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Αντικατάσταση μπαταρίας



Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟ HI-FI είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm

