

# Floor Stand

# Стойка (Напольная подставка)

---

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

ST-431HF



Compatible Model Released in 2021, 2022

**Product Specifications**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Model Name                         | ST-431HF         |
| Width x Depth x Height (mm) (Max.) | 662 x 602 x 1118 |
| Weight (kg)                        | 16.1             |

| Inches | Series |
|--------|--------|
| 43     | HT3WJ  |
|        | HT3WN  |


**⚠ CAUTION**

- This stand (model name: ST-431HF) is designed exclusively for monitors manufactured by LG Electronics Inc. For compatible monitors series, please refer to the below table.
- Using it with other equipment may render it unstable and cause injury.

**Precautions before Installation**


- The floor stand does not include a multi-socket adaptor. Purchase and use a multi-socket adaptor of an appropriate length to supply power to the monitor and connect devices to the floor stand. (The length of the power cord exposed to the outside of the floor stand is approximately 1.0 m.)
- The maximum weight that can be placed on the rear bracket of the floor stand is 15 kg.
- If the wireless router is placed on the rear bracket of the floor stand, the remote control may not work properly due to frequency interference caused by the wireless antenna inside the monitor and the wireless router being located close to each other.
- If the set-top box is placed on the rear bracket of the floor stand, the remote control receiver on the set-top box may be blocked, making it difficult to receive the remote control signal.

## How to Prevent TV from Falling




- 1 If necessary, secure the brackets on the back of the product and the wall, as shown in the figure. Secure the product brackets and wall brackets at the same height.
  - 2 Verify that the product brackets and wall brackets are firmly fastened.
  - 3 Using a strong cord, tie and connect the product brackets to the wall brackets. When moving a product installed in this way, please untie the cord first.
- Make sure to level the monitor when installing it.
  - It is safe to install the product according to the installation method to prevent the damage to the product or personal injury even if the product is pulled forward.
  - Install the monitor close to the wall so that it does not fall backwards, even when pushed.
  - The brackets, screws, and cords must be purchased separately as they are not provided with the product.

## Adjusting the Floor Stand Screen Orientation



- The screen orientation can be adjusted, as shown in the figure.

## Adjusting the Floor Stand Height



- The height of the monitor can be adjusted, as shown in the figure.

## 제품규격

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 모델명                      | ST-431HF         |
| 폭 x 깊이 x 높이 (mm)<br>(최대) | 662 x 602 x 1118 |
| 무게 (kg)                  | 16.1             |

|    |       |
|----|-------|
| 인치 | 시리즈   |
| 43 | HT3WJ |
|    | HT3WN |


## ⚠ 주의

- 이 스탠드 (모델명 : ST-431HF)는 LG Electronics Inc. 모니터 전용입니다. 사용 가능한 모니터 시리즈는 아래 표를 참조하세요.
- 다른 장비와 함께 사용하면 불안정하여 부상은 입을 수 있습니다.

## 설치 전 주의사항


- 플로어 스탠드에는 멀티탭이 포함되어 있지 않습니다. 플로어 스탠드에 모니터 전원 및 연결 기기 사용을 위해서는 적당한 길이의 멀티탭을 구매하여 사용하세요. (플로어 스탠드 외부도 노출되는 전원 선 길이는 약 1.0 미터입니다)
- 플로어 스탠드 후면 브래킷에 거치 가능한 최대 무게는 15 kg 입니다.
- 플로어 스탠드 후면 브래킷에 무선 공유기를 거치하는 경우, 모니터 내부 무선 안테나와 무선 공유기가 서로 근접하며 발생하는 주파수 간섭으로 인해 리모컨이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 플로어 스탠드 후면 브래킷에 셋답박스를 거치하는 경우, 셋답박스의 리모컨 수신부가 가려져 셋답박스 리모컨 수신에 원환하지 않을 수 있습니다.

## 모니터 전도를 방지하려면




- 1 필요시, 그딤과 같이 브래킷은 제품 뒷면과 벽에 고정하세요. 이때, 제품용 브래킷과 벽면용 브래킷은 같은 높이도 고정합니다.
- 2 제품용 브래킷과 벽면용 브래킷이 단단하게 고정되었는지 확인하세요.
- 3 든든한 끈을 이용하여 벽면용 브래킷을 묶어 연결하세요. 이와 같은 방법으로도 설치된 제품은 이동하실 경우 먼저 끈을 풀어주세요.
  - 모니터는 반드시 수평으로 설치하세요.
  - 앞으로도 잡아당겨도 제품이 넘어져 파손되거나 사람이 상해를 입지 않도록 설치 방법대로 제품을 설치하는 것이 안전합니다.
  - 모니터를 밀 경우 뒤도 넘어지지 않은 정도도 벽면 가까이 설치하세요.
  - 브래킷과 나사, 끈은 부속품이 아니므로 별도로 구매하세요.

## 플로어 스탠드 높이 조정



- 그딤과 같이 모니터의 높이를 조정할 수 있습니다.

## 플로어 스탠드 화면 방향 조정



- 그딤과 같이 화면 방향은 조정할 수 있습니다.

Modelo compatível lançado em 2021, 2022

**Especificações do produto**

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Nome do modelo                              | ST-431HF          |
| Largura x Profundidade x Altura (mm) (Máx.) | 662 x 602 x 1.118 |
| Peso (kg)                                   | 16,1              |

**⚠ CUIDADO**


- Este suporte (nome do modelo: ST-431HF) foi desenvolvido exclusivamente para monitores fabricados pela LG Electronics Inc. Para séries de monitores compatíveis, consulte a tabela a baixo.
- Seu uso com outros equipamentos pode causar instabilidade e provocar ferimentos.

**Precauções antes de instalar**

- O suporte de piso não inclui um adaptador múltiplo de tomadas. Adquira e utilize um adaptador múltiplo de tomadas com comprimento adequado para fornecer energia ao monitor e conectar dispositivos ao suporte de piso. (O comprimento do cabo de força exposto exteriormente ao suporte de piso é de aproximadamente 1,0 m.)
- O peso máximo que pode ser colocado na base traseira do suporte de piso é de 15 kg.
- Se o roteador sem fio for colocado na base traseira do suporte de piso, o controle remoto poderá não funcionar corretamente devido à interferência na frequência causada pela proximidade da antena sem fio interna do monitor com o roteador sem fio.
- Se o conversor for colocado na base traseira do suporte de piso, o receptor dos sinais do controle remoto pode ficar bloqueado, dificultando o recebimento dos sinais pelo conversor.


| Polegadas | Série |
|-----------|-------|
| 43        | HT3WJ |
|           | HT3WN |

## Como evitar que a TV caia




- 1 Se necessário, fixe os suportes na parte traseira do produto e na parede, como mostra a figura. Fixe os suportes do produto e os suportes da parede na mesma altura.
  - 2 Confira se os suportes do produto e da parede estão bem apertados.
  - 3 Com um fio resistente, amarre e conecte os suportes do produto aos suportes da parede. Antes de mover um produto que foi instalado desta maneira, desamarre o fio.
- Certifique-se de nivelar o monitor ao instalá-lo.
  - É seguro instalar o produto conforme o método de instalação para evitar danificar o produto ou provocar ferimentos, ainda que o produto seja puxado para frente.
  - Instale o monitor perto da parede para que ele não caia para trás, ainda que empurrado.
  - Os suportes, parafusos e fios devem ser adquiridos separadamente, pois não são fornecidos com o produto.

## Ajuste da orientação da tela no suporte de piso



- A orientação da tela pode ser ajustada, como mostra a figura.

## Ajuste da altura do suporte de piso



- A altura do monitor pode ser ajustada, como mostra a figura.

## Modelos compatibles con el soporte de suelo

Modelo compatible lanzado en 2021, 2022

### Especificaciones del producto

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Nombre del modelo                      | ST-431HF          |
| Ancho x Profundidad x Alto (mm) (máx.) | 662 x 602 x 1 118 |
| Peso (kg)                              | 16,1              |

| Pulgadas | Serie |
|----------|-------|
| 43       | HT3WJ |
|          | HT3WN |

### PRECAUCIÓN


- Este soporte (nombre del modelo: ST-431HF) está diseñado exclusivamente para monitores fabricados por LG Electronics Inc. Si quiere conocer las series de monitores compatibles, consulte la tabla a continuación.
- Su uso con otro equipo puede causar inestabilidad del soporte y daños.

### Precauciones antes de la instalación

- El soporte de suelo no incluye un adaptador con varias tomas. Adquiera y utilice un adaptador con varias tomas del largo adecuado para suministrar energía al monitor y conectar dispositivos al soporte de suelo. (El largo del cable de alimentación expuesto por fuera del soporte de suelo es de 1,0 m aproximadamente).
- El peso máximo que puede colocarse sobre el soporte posterior del pie es de 15 kg.
- Si el enrutador inalámbrico se coloca en el soporte posterior del pie, es posible que el control remoto no funcione de forma correcta debido a la interferencia en la frecuencia que causa la antena inalámbrica dentro del monitor y la cercanía del enrutador inalámbrico.
- Si el decodificador se coloca en el soporte posterior del pie, es posible que se bloquee el receptor de control remoto del decodificador, por lo que la señal del control remoto llegará con dificultad.




## Cómo evitar la caída del TV




- 1 Si es necesario, fije los soportes en la parte posterior del producto a la pared, como se indica en la ilustración. Ajuste los soportes del producto a la misma altura que los soportes de la pared.
- 2 Verifique que los soportes estén bien apretados.
- 3 Con una cuerda fuerte, ate y una los soportes del producto a los de la pared. Si tiene que mover un producto que está instalado de esta manera, debe desatar la cuerda primero.
  - Asegúrese de nivelar el monitor cuando lo instale.
  - La forma segura de instalar el producto es seguir el método de instalación para evitar que este se dañe o que alguien se lastime, incluso si el producto se inclina hacia adelante.
  - Instale el monitor cerca de la pared para que no se caiga hacia atrás, incluso si se lo empuja.
  - Los soportes, los tornillos y las cuerdas no se incluyen con el producto y deben adquirirse por separado.

## Ajuste de la orientación de la pantalla del soporte de suelo



- Se puede ajustar la orientación de la pantalla como se muestra en la ilustración.

## Ajuste de la altura del soporte de suelo



- Se puede ajustar la altura del monitor como se muestra en la ilustración.

## Технические Характеристики Устройства

Совместимая модель (год выпуска: 2021, 2022)

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Название модели                        | ST-431HF         |
| Ширина x Глубина x Высота (мм) (Макс.) | 662 x 602 x 1118 |
| Вес (кг)                               | 16,1             |

| Дюймы | Серия |
|-------|-------|
| 43    | HT3WJ |
|       | HT3WN |


### ВНИМАНИЕ

- Эта подставка (модель ST-431HF) предназначена исключительно для мониторов, изготовленных компанией LG Electronics Inc. Совместимые серии мониторов указаны в таблице ниже.
- Использование подставки с другим оборудованием может привести к неустойчивому положению устройства и, как следствие, к травмам.

## Соблюдение мер предосторожности перед установкой


- Адаптер с несколькими разъемами не входит в комплект поставки напольной подставки. Приобретите адаптер требуемой длины и используйте его для подачи питания на монитор и подключения устройства к напольной подставке. (Длина кабеля питания, выходящего за пределы напольной подставки, составляет приблизительно 1 м.)
- Максимально допустимый вес для размещения на заднем кронштейне напольной подставки составляет 15 кг.
- При установке беспроводного маршрутизатора на заднем кронштейне напольной подставки пульт ДУ может работать ненадлежащим образом из-за радиочастотных помех, создаваемых в результате размещения беспроводной антенны, находящейся внутри монитора, и беспроводного маршрутизатора в непосредственной близости друг к другу.
- В случае размещения цифровой приставки на заднем кронштейне напольной подставки приемник пульта ДУ на цифровой приставке может быть заблокирован, что затруднит прием сигнала от пульта ДУ.

## Меры предосторожности для предотвращения падения телевизора




- 1 При необходимости закрепите кронштейны на задней панели изделия и стене так, как показано на рисунке. Установите кронштейны изделия и настенные кронштейны на одной высоте.
  - 2 Убедитесь, что кронштейны изделия и настенные кронштейны надежно зафиксированы.
  - 3 Соедините и зафиксируйте кронштейны изделия и настенные кронштейны с помощью прочного шнура. Прежде чем переместить изделие, установленное таким способом, удалите шнур.
- Выровняйте монитор перед установкой.
  - Из соображений безопасности конструкцию следует установить таким образом, чтобы она не повредилась и не представляла опасности, даже если кто-то потянет ее на себя.
  - Установите монитор как можно ближе к стене, чтобы он не упал назад, если его толкнут.
  - Кронштейны, винты и шнуры не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

## Настройка ориентации экрана на напольной подставке



- Ориентацию экрана можно настроить, как показано на рисунке.

## Регулировка высоты напольной подставки



- Высоту монитора можно отрегулировать, как показано на рисунке.

