



使用者手冊

# LG Pra.L

## 彈力提拉緊 緻嫩膚儀



在操作你的設備之前  
請仔細閱讀本手冊，並保留以備將來參考。

型號  
BLL1

版權所有 © 2019 LG Electronics Inc. 保留所有權利。



MFL71422327

1908\_Rev01

[www.lg.com](http://www.lg.com)

## 2 目錄

---

# 目錄

### 1 肌膚安全資訊.....3

如何安全使用產品的建議 3

### 2 設定 .....12

特性.....12

通知.....13

主機與配件.....14

裝置說明.....15

### 3 操作 .....17

全效護理.....17

緊緻模式.....23

提拉模式.....25

電池充電.....27

充電.....27

檢查充電狀態.....29

檢查電池狀態.....30

如何使用裝置.....31

變更護理模式.....31

變更級別.....33

語音協助設置.....34

語言設置.....34

### 4 故障解決方法.....35

故障解決方法.....35

### 5 附錄 .....37

規格.....37


維護.....38

處理裝置.....38


### 6 使用注意事項.....39

安全資訊.....39

## 如何安全使用產品的建議



- 如果您正在接受或過去 2 個月內接受過相關的肌膚治療、整容手術或脫髮治療，請勿使用本設備。請在諮詢專業醫師之後使用。




- 設備僅適用於面部護理，不建議在其它身體部位上使用。
- 請勿在包括口腔在內的粘膜上使用本設備。請勿將此設備直接放在耳朵上。



- 在脖子上使用本機時，請避開甲狀腺所在的頸部。

## 4 肌膚安全資訊


---



- 若發生以下情況，請在諮詢專業醫師之後使用：
  - 心血管疾病
  - 內分泌異常
  - 感覺神經系統異常
  - 皮膚病
  - 眼科和手術（LASIK、LASEK 等）
  - 傳染病
  - 癲癇患者
  - 服用荷爾蒙失調藥物的患者
  - 如果您患有其他疾病，請說明疾病名稱或身體異常症狀
  - 正在接受肌膚病相關治療或有肌膚問題的人不建議使用
  - 患有過敏、痤瘡、感染等肌膚問題或做過整容手術、植發的人不建議使用
  - 肌膚病或肌膚刺激
  - 如若消費者體內植有電子裝置，如心臟起搏器或佩戴金屬假體，也不建議使用
- 根據個人膚質的差異性，該設備可能會引起不同的肌膚刺激。若發生過敏，請立即停止使用。



- 不建議孕婦、經期或哺乳期婦女使用。（不穩定的激素水準可能會引起暫時性的肌膚問題。）



- 請勿讓無法清楚表達自己意志（包括嬰兒）的人使用。




- 有光敏感的人如紫外線過敏，則請勿使用該產品。

## 6 肌膚安全資訊

---



- 剃須後請勿立即使用本機。



- 請勿在駕駛或行走時使用本機。



- 請勿將設備頭部（接觸皮膚部分）持續停留在某個位置，使用時請依據本手冊的指南。



- 長時間使用時請遵循推薦的使用時間，以防發生低溫燒傷。



- 當帶有 LED 的設備運行時，請勿直視 LED 燈。與此光線接觸過多會引起眼部損傷。



- 使用前，請取下本機接觸的貴金屬部件。

## 8 肌膚安全資訊

---



- 請勿將本設備用於本指南中規定之外的用途。

 Q&A

**Q1** “我應該使用何種化妝品？”

請在肌膚上塗抹水溶性產品，如水凝膠（水凝霜）或超聲波凝膠。

請注意使用含有變性酒精、防曬霜、視黃醇、油的化妝品，可能會降低使用效果。

**Q2**

“如何確定本機是否適合我的皮膚？”

在用於面部之前，建議在手臂內側試用您打算塗抹的水凝膠。

### Q3

“如果覺得乾燥，該怎麼辦？”



- 請減少一周內的使用頻率。



- 建議使用後立即使用保濕霜或一次性面膜進行保濕。



- 如果您正在服用藥物，請先諮詢您的醫療保健專業人員，之後方可使用該藥物，以免皮膚乾燥。

## 12 設定

---

### 特性

#### 全面性彈性管理

- 全效護理（緊緻+提拉模式複合管理）
  - 利用高頻率、RED LED 和微電流來提升緊緻和提拉效果
- 緊緻模式
  - 高頻電流（深熱效應）的熱能和 RED LED 的波長傳輸到皮膚，以幫助改善彈性。
- 提拉模式
  - 微電流刺激皮膚組織和肌肉，幫助提拉面部。

#### 肌膚接觸安全材料和頭部保護套

- 嫩膚儀頂部落(與皮膚接觸面)物料是醫學物，可與皮膚接觸。
- 頭部保護套可保護頭部，實現清潔存儲管理。

#### 語音導航

作為語音導航，指導如何在使用過程中輕鬆護理。

## 通知

本手冊中使用的符號



**注**


指示特殊注意事項和操作特徵。




**注意**

指示注意事項以防止濫用造成的潛在損害。

## 主機與配件




裝置



頭部保護套



充電底座



充電接頭



USB 線 (C 型)




袋子




使用者手冊/  
快速入門指南

## 裝置說明


### 裝置



### 底部



### 充電底座



## 全效護理

全效護理包括緊緻模式和提拉模式。

緊緻模式有助於改善皮膚真皮層的彈性。提拉模式會刺激皮膚組織和肌肉，以幫助面部提升。

全效護理共需 18 分鐘，每個階段 6 分鐘，可一次護理三個區域。

### 推薦使用週期

建議每週使用兩次。

在同一面部區域連續使用兩次以上可能會引起肌膚灼燒感。

### 使用產品

建議為您的肌膚塗抹水溶性產品，如水凝膠（霜）或超聲波凝膠。

### 主要功能

緊緻模式振動頻率高且 LED 燈顯示為紅色。

提拉模式產生微電流。在操作提拉模式期間，會定期發出振動聲音以進行通知。設備運行期間中每 5 秒發出一音效。慢慢向上提拉並按摩，這時會聽到一次聲音效果。

#### ！ 注


如果您將語音提示功能設置為靜音，則本機不提供語音提示和音效指南。

## 18 操作


### 使用方法

請按照以下步驟進行護理。

1. 卸妝後洗臉，然後開始進行彈性管理
2. 潔面後，請在面部區域或要使用的裝置頭部塗抹大量水凝膠，然後使用本產品。如果沒有使用足夠的水凝膠，可能會感到皮膚刺激，如刺痛感。
3. 按下 （電源）按鈕啟動電源，然後檢查全效護理。



如若切換至全效護理，請按住 LEVEL 按鈕 5 秒鐘，以便在緊緻或提拉模式運行時循環切換每種模式。




4. 從下至上按摩您想要護理的第一個區域。

**護理區域：**

額頭/臉頰/下巴/頸部

- ⚠ 在頸部使用設備時，請勿用於甲狀腺所在的喉結處。甲狀腺病患者使用前必須諮詢醫生意見。
- 緊緻模式需時 3 分鐘。



按照圖片中箭頭的方向慢慢拉起按摩，直到聽到聲音效果。

- 本設備每 5 秒產生一次音效。

- 緊緻模式運行 3 分鐘後，將透過語音導航切換到提拉模式。以同樣的方法按摩同一區域 3 分鐘。

**！ 注**

- 如果將語音導航功能設定為指導關閉（靜音），則不提供語音導航或音效。
- 在操作提拉模式期間，會定期發出振動聲音以進行通知。

## 20 操作


5. 從下至上按摩您想要護理的第二個區域。

### 護理區域：

額頭/臉頰/下巴/頸部

- ⚠ 在頸部使用設備時，請勿用於甲狀腺所在的喉結處。甲狀腺病患者使用前必須諮詢醫生意見。

- 緊緻模式需時 3 分鐘。



按照圖片中箭頭的方向慢慢拉起按摩，直到聽到聲音效果。

- 本設備每 5 秒產生一次音效。

- 緊緻模式運行 3 分鐘後，將透過語音導航切換到提拉模式。以同樣的方法按摩同一區域 3 分鐘。

### ！ 注

- 如果將語音導航功能設定為指導關閉（靜音），則不提供語音導航或音效。
- 在操作提拉模式期間，會定期發出振動聲音以進行通知。


6. 從下至上按摩您想要護理的第三個區域。

**護理區域：**

額頭/臉頰/下巴/頸部

- ⚠ 在頸部使用設備時，請勿用於甲狀腺所在的喉結處。甲狀腺病患者使用前必須諮詢醫生意見。

- 緊緻模式需時 3 分鐘。



按照圖片中箭頭的方向慢慢拉起按摩，直到聽到聲音效果。

- 本設備每 5 秒產生一次音效。

- 緊緻模式運行 3 分鐘後，將透過語音導航切換到提拉模式。以同樣的方法按摩同一區域 3 分鐘。

**！ 注**

- 如果將語音導航功能設定為指導關閉（靜音），則不提供語音導航或音效。
- 在操作提拉模式期間，會定期發出振動聲音以進行通知。

## 22 操作

---

7. 本裝置在運行 18 分鐘後自動關閉。
8. 按摩後，使用溫水充分沖洗面部。
9. 使用後，用幹毛巾擦拭本機，將頭部保護套朝下放置並存放本機。

### ！ 注

- 水凝膠另售。我們建議使用針對你的皮膚類型的保濕凝膠。
- 如果您感覺到肌膚受了刺激，如刺痛，根據個人肌膚的不同，請從 1 級開始使用。
- 若水凝膠塗抹量不足，會感到肌膚刺激，如刺痛。請在您的面部或設備頭部塗抹水凝膠。

## 緊緻模式

如若切換至緊緻模式，請按住 LEVEL 按鈕 5 秒鐘，以便進行功能循環，切換至緊緻模式。

緊緻模式每次運行 9 分鐘，每階段 3 分鐘，同時護理三個區域。

### 主要功能

緊緻模式振動頻率高且 LED 顯示為紅色。

設備運行期間中每 5 秒發出一音效。慢慢向上提拉並按摩，這時會聽到一次聲音效果。



#### 注

如果將語音導航功能設定為指導關閉（靜音），則不提供語音導航或音效。


## 24 操作

1. 從下至上按摩您想要護理的第一個區域三分鐘。

### 護理區域：

額頭/臉頰/下巴/頸部

- ⚠ 在頸部使用設備時，請勿用於甲狀腺所在的喉結處。甲狀腺病患者使用前必須諮詢醫生意見。



按照圖片中箭頭的方向慢慢拉起按摩，直到聽到聲音效果。

- 本設備每 5 秒產生一次音效。

2. 從下至上按摩您想要護理的第二個區域三分鐘。
3. 從下至上按摩您想要護理的第三個區域三分鐘。

## 提拉模式

如若切換至提拉模式，請按住 LEVEL 按鈕 5 秒鐘，以便進行功能循環，切換至提拉模式。

提拉模式每次運行 9 分鐘，每階段 3 分鐘，同時護理三個區域。

### 主要功能

提拉模式產生微電流。在操作提拉模式期間，會定期發出振動聲音以進行通知。

設備運行期間中每 5 秒發出一音效。慢慢向上提拉並按摩，這時會聽到一次聲音效果。



#### 注

如果將語音導航功能設定為指導關閉（靜音），則不提供語音導航或音效。


## 26 操作

1. 從下至上按摩您想要護理的第一個區域三分鐘。

### 護理區域：

額頭/臉頰/下巴/頸部

- ⚠ 在頸部使用設備時，請勿用於甲狀腺所在的喉結處。甲狀腺病患者使用前必須諮詢醫生意見。



按照圖片中箭頭的方向慢慢拉起按摩，直到聽到聲音效果。

- 本設備每 5 秒產生一次音效。

2. 從下至上按摩您想要護理的第二個區域三分鐘。
3. 從下至上按摩您想要護理的第三個區域三分鐘。

### ！ 注

在操作提拉模式期間，會定期發出振動聲音以進行通知。


## 電池充電

### 充電

使用本裝置之前，請給電池充滿電。

#### ⚠ 注意

- 請務必使用原裝充電接頭。
- 使用其他充電接頭可能導致故障並且無法修復。



1. 使用 USB 電纜連線充電接頭。
2. 將 USB 電纜連線至充電底座。
3. 將充電接頭連接到電源插座。
4. 本機連接至充電底座的充電插針時開始充電。有關電池的充電狀態，請參閱「檢查充電狀態」和「檢查電池狀態」。  
(第 29- 30 頁)

## 28 操作

### ! 注

- 本裝置在充電過程中不能使用。
- 你可以將本裝置充電到裝置底部的 USB 埠（用於充電）。
- 電池充滿電後，拔掉電源以節省能源。
- 本裝置可以使用 5 V 電壓、電流輸出為 1A 以上的蓄電池進行充電。
- 保持充電底座及裝置的充電接點無受潮濕。濕氣會導致充電接點鏽蝕。

## 檢查充電狀態



將本裝置放在充電底座上時，可以透過電池狀態 LED 檢查電池的充電狀態。

| LED | 狀態      |
|-----|---------|
| 紅色  | 電池正在充電。 |
| 綠色  | 電池已充滿電。 |

## 30 操作

### 檢查電池狀態

當您斷開設備與充電座的連接時，可以透過電池狀態 LED 燈檢查電池的充電狀態。

如果打開電源，可以透過按  按鈕檢查充電狀態。

電池狀態 LED 將根據電池充電狀態而變化。

| LED        | 狀態                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 紅色<br>(閃爍) | 電池電量不足，需要充電。<br>「請充電。」語音引導或音效響起，紅色 LED 燈閃爍。然後，設備自動關機。 |
| 紅色         | 電池電量不足。<br>紅色 LED 燈亮起，狀態保持不變。                         |
| 綠色         | 電池正在充電。<br>綠燈亮起三秒後消失。                                 |

#### ! 注

如果將語音導航功能設定為靜音，則本裝置不會提供語音導航和效果音。

## 如何使用裝置

### 變更護理模式



開機後，按住 LEVEL 按鈕 5 秒，以循環顯示每中模式，而後護理模式將被更改。

| 護理模式 | 狀態                       |
|------|--------------------------|
| 全效護理 | 運行總計 18 分鐘<br>(每階段 6 分鐘) |
| 緊緻模式 | 運行總計 9 分鐘<br>(每階段 3 分鐘)  |
| 提拉模式 | 運行總計 9 分鐘<br>(每階段 3 分鐘)  |

## 32 操作

### ! 注

- 全效護理包括緊緻模式和提拉模式。
  - 你可以使用本裝置在每種模式下護理共三個面部區域。
  - 為了在運行提拉模式時發出通知，振動會週期性響起。
  - 使用本裝置時，電源可能會自動關閉。
- ① 根據使用者的皮膚，如果連續使用兩次或長時間使用，可能會導致設備發熱。在這種情況下，為了安全起見，電源會自動關閉。稍候片刻，請再次使用本裝置。

## 變更級別



裝置開啟後，按下 LEVEL 按鈕，級別將變更。我們建議你選擇適合皮膚狀態的級別。

LEVEL LED 將根據級別而改變。


●: 開 / ○: 關

| LED   | 狀態  |
|-------|-----|
| ● ○ ○ | 1 級 |
| ● ● ○ | 2 級 |
| ● ● ● | 3 級 |

**!** 注


- 如果裝置與你的皮膚分開，其將暫停並且當前的 LEVEL LED 將閃爍。
- 即使裝置未與皮膚接觸，護理時間也會繼續。
- 如果裝置在 5 分鐘內未與皮膚接觸，設備將自動關閉。

## 34 操作



### 語音協助設置

打開電源，按住 电源按钮 5 秒後，介面循環顯示  
每種模式：  
(語音協助 → 效果音 →  
關閉指導 (靜音))



### 語言設置

打開電源，同時按住 电源按钮 和 LEVEL 按钮 3 秒，  
以循環顯示每種語言：  
(廣東話 → 英語 → 普通話)

## 故障解决方法

| 症狀         | 原因與解決方案                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本裝置不能正常運行。 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 確保已正確按下開/關按鈕。</li><li>• 根據本使用者手冊中的說明為裝置充電。</li><li>• 檢查裝置上的電池狀態 LED 是否亮著，以確保裝置正在充電。</li><li>• 充電時不會運作。<br/>使用前請停止充電。</li></ul> |
| 無電源        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 電池電量已耗盡。重新充電電池。</li><li>• 用充電接頭將本裝置連接到電源。</li><li>• 檢查連接裝置的充電器是否帶電。</li><li>• 檢查裝置上顯示的電壓是否與本地電源電壓相符。</li></ul>                 |

## 36 故障解決方法

---

| 症狀           | 原因與解決方案                                 |
|--------------|-----------------------------------------|
| 裝置溫度在使用期間升高。 | 如果您覺得本機比您的體溫高得多，請停止肌膚護理並聯繫 LG 電子客戶服務中心。 |

## 規格

### 電源（交流適配器）：

- 型號：ADS-12BA-06Y 05010EPB C
- 廠商：Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
- 輸入：100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
- 輸出：5 V  2 A

### 尺寸（寬 x 高 x 深）：

- 約 40 mm x 163.6 mm x 42 mm（裝置）
- 約 71.8 mm x 25.4 mm x 71.8 mm（充電底座）

**運行溫度：**5 °C 至 35 °C

**運行濕度：**0 % 至 90 %

**推薦使用頻率：**每週兩次

※ 充電一次後，在三級全效護理下，可使用約 2 小時。

※ 使用壽命可能因電池狀態、環境溫度和使用環境而異。

**充滿電的時間：**3 小時內

※ 充電時間可能因電池剩餘電量，環境溫度或充電條件而異。

- 設計和規格若有變更，恕不另行通知。

## 維護

### 處理裝置

#### 運送裝置時

請保存原始的運輸紙箱和包裝材料。如果你需要運送裝置，為了獲得最大程度的保護，請重新包裝裝置，還原它最初在工廠包裝的模樣。

#### 保持表面清潔

- 請勿在裝置附近使用揮發性液體，例如殺蟲噴霧劑。
- 強壓擦拭可能會損壞表面。
- 請勿讓橡膠或塑膠產品長時間接觸本裝置。

#### 清潔裝置

請使用乾燥的軟布清潔設備。若表面積垢，請使用濕布或濕巾。

請勿使用酒精、汽油或稀釋劑等強溶劑，否則可能會損壞裝置表面。

## 安全資訊



**注意：**為了降低觸電的危險，請勿拆下蓋子（或後蓋）內部無使用者可維修部件。有關維修，請諮詢合格的維修人員。



等邊三角形內帶有箭頭符號的閃電符號旨在提醒使用者，產品外殼記憶體在未絕緣的危險電壓，其強度可能足以對人員構成觸電風險。



等邊三角形內的感嘆號旨在提醒使用者注意產品隨附文獻中的重要操作和維護（維修）說明。

## 40 使用注意事項

---

**警告：**為防止火災或觸電危險，請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。

**警告：**請勿將本設備安裝在書櫃或類似裝置等狹小空間內。

**注意：**請勿在本產品周圍使用高壓產品。（例如，電蒼蠅拍）本產品可能因電擊而發生故障。

**注意：**裝置上不應放置明火火源，如點燃的蠟燭。

**注意：**裝置不應暴露在水中（滴落或飛濺的液體），並且不應將裝有液體的物體（如花瓶）放在裝置上。

**注意：**請勿堵塞任何通風口。按照製造商的說明進行安裝。機櫃中的插槽和開口用於通風並確保產品的可靠運行以及防止產品過熱。切勿將產品放在床上、沙發、地毯或其他類似表面上，從而堵塞開口。除非提供適當的通風或遵守製造商的說明，否則不得將本產品放置在書架或機架等內置安裝中。

**注意：**有關產品標識和供應額定值等安全標記資訊，請參閱產品底部或其他表面上的主要標籤。

1. 出於安全考慮，除非受到監督或指導，否則體力、感官或精神能力下降的或缺乏經驗和知識的人員（包括 8 歲以上的兒童）不得使用本產品。
2. 未受監督的兒童請勿使用該產品。
3. 在沒有監護的情況下，兒童不得對設備進行清潔和維修。
4. 此設備只能與配套的電池充電器一起使用。
5. 對於由可拆卸電源裝置提供的 III 類結構的一部分，說明書指出本產品僅與所提供的裝置一起使用。
6. III 類設備的說明指出其只能在 SELV 中提供。

## 42 使用注意事項

---

### 有關電源線的注意事項

電源插頭是斷開的設備。萬一發生緊急情況，電源插頭必須隨時可用。

檢查本使用者手冊的規格頁以確定當前要求。

請勿超出牆壁插座的負荷。超出負荷的牆壁插座、鬆動或損壞的牆壁插座、延長線、磨損的電源線或損壞或破裂的電線絕緣都是危險的。任何這些情況都可能導致觸電或火災。請定期檢查設備的電源線，如果其外觀顯示損壞或老化，請拔下電源線，停止使用設備，並請授權維修中心使用精確的更換部件更換電線。保護電源線不受物理或機械濫用的影響，如扭曲、扭結、擠壓、關門的擠壓或被踩。請特別注意插頭、牆壁插座以及電源線離開設備的位置。

**注意：**只能使用本設備附帶的交流適配器。請勿使用其他設備或其他製造商提供的電源。使用任何其他電源線或電源可能會導致設備損壞並使保修失效。

**注意** 在濕度較低的環境中使用本產品時請

- 它在低濕度的環境中可能會導致靜電。
- 建議在觸摸任何導電的金屬物體後使用本產品。

## 適用於使用電池的型號

本設備配有可攜式電池或蓄電池。

**如何從設備上安全地取出電池或電池組：**要取出舊電池或電池組，請按照相反循序執行裝配步驟。為防止污染環境以及可能對人類和/或動物健康造成威脅，必須將舊電池或電池組放入指定收集點的適當容器中。請勿將電池或電池組與其他廢物一起處理。建議使用本地免費的報銷系統電池或電池組（可能不適用於你所在的地區）。不應將電池或電池組暴露於過熱環境（如陽光）、火源或類似情況下。

## 符號

|   |            |
|---|------------|
| ~ | 指交流電 (AC)。 |
| ≡ | 指直流電 (DC)。 |
| 回 | 指第二類設備。    |
| ⏻ | 指備用設備。     |
| I | 指「開」（電源）。  |
| ⚡ | 指危險電壓。     |

## 44 使用注意事項

---

### 產品存儲和維護

- 請勿將充電適配器放入排水管或水槽中或將其放在可能掉入水或其他液體的地方。請勿在淋浴時使用充電底座或將其浸入水中。
- 請勿觸摸水中的充電底座或電纜，並立即斷開充電接頭。
- 使電源線遠離受熱表面。
- 請務必使用提供的充電接頭。
- 如果長時間不使用，請至少每 3 個月對電池充電一次以維持電池壽命。
- 請勿用尖銳的金屬物體（如鑰匙、髮夾、項鍊或指甲）戳裝置間隙。
- 請將它放入包裝盒內。如果需要攜帶產品，請將其重新包裝在包裝盒中。
- 請勿將揮發性液體（如殺蟲劑）置於其附近。
- 用力擦拭裝置表面會損壞裝置。
- 請勿長時間將塑膠製品或橡膠置於裝置上。
- 請使用乾燥的軟布清潔設備。若表面積垢，請使用濕布或濕巾。請勿使用酒精、苯或稀釋劑等強烈的化學物質，否則可能會損壞裝置表面。
- 請勿將本裝置放入洗碗機、烤箱、洗衣機中。
- 請勿將設備直接暴曬在陽光下或將其置於熱水或沸水中。

若膚色屬於 Fitzpatrick 皮膚類別的 VI 類，則不建議使用該設備。

| 類別  | 膚色       | 對陽光照射的反應   |
|-----|----------|------------|
| I   | 光亮，蒼白，白皙 | 經常被曬，卻從不曬黑 |
| II  | 特別白皙     | 容易被曬，很少曬黑  |
| III | 中等白皙至橄欖色 | 輕度被曬，輕度曬黑  |
| IV  | 橄欖色，淺棕色  | 有時被曬，容易曬黑  |
| V   | 棕色，深棕色   | 幾乎不被曬，極易曬黑 |
| VI  | 黑色，黑褐色   | 從不被曬，完全曬黑  |

### 安全注意事項

本機的插頭握柄是專為本產品所設計，且與附設的電源線為一體，若您因為任何理由而需截短此電源線時

### 請勿再使用該插頭

應使用全新的插頭以確保連續使用之安全性。請依據 1994 年之插頭及插座規範的規定，將插頭確實地與電源線結合。

## 美容產品保養條款

(1)本公司為客戶提供保修期(“保修期”)如下，只適用於香港/澳門購買之美容產品，並不包括各促銷活動之贈品(由購買日起計)

i. 機身：12個月

ii. 內嵌式電池：6個月

(2)保修服務只適用於原裝行貨；水貨及冒牌貨均屬無效。

(3)此保修只適用於就該產品因內部電子零件材料和工藝而引起的瑕疵生產上的瑕疵，如電子零件偶然出現毛病，並不包括自然耗損包括外殼、按鍵、附件等。

(4)用戶須自行將產品送往LGEHK維修中心，並於修妥後自行取回。此條款只適用於美容產品。

(5)如欲享用保修期內保修服務，須同時攜同保用證及有效發票正本到本公司指定之維修中心進行維修，否則保修服務無效，客戶須繳付因維修而產生的所有費用。

(6)所有被更換後的損壞零件、配置及附件，均屬本公司所有，不獲退回，本公司有權作出任何處理。

(7)在下列情況下本保用證將自動失效，本公司有權拒絕維修或向客人徵收所有的維修費用。

- i. 產品曾被非本公司人員修理或改裝。
- ii. 產品曾被錯誤操作、疏忽使用 (如因長時間沒取出電池而導致漏電池水)、輸入不合適電壓、人為損壞、因不可抗力或意外等事件引致損壞。
- iii. 不按照原廠提供之指示安裝或保養。
- iv. 附於產品上的型號或產品編號曾被刪改或除去。
- v. 擅自修改本保用證的內容。

(8)本保用證的發出及終止權均屬本公司所有。就不明的情況或個案，經審查後，本公司有權發出或終止本保用證本公司有權隨時終止、修改和更新保修條款而不作另行通知。如有特殊情況，按調查報告，本公司有權終止保用證及修改保用條款。

(9)本公司將不負責由於產品損壞而直接或間接引致之任何損失及賠償。

(10)此保用證只適用於香港/澳門特別行政區範圍內。

(11)本公司及其授權之維修中心在維修或更換產品時，保留使用與產品或功能相同的部分或全部再生零件之權利。

(12) 保修服務不適用於非本公司之零件、配置及附件。

(13) 本公司就有關上述條款及細則之解說擁有絕對及最終決定權。

(14) 如有任何爭議，本公司保留絕對及最終決定權，而客戶必須完全同意。





