

ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО

Портативная минисистема

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ
OM4560




MFL69304492

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2017-2021. Все права защищены.




Передняя панель



- 1 **⏻/⏻** (Питание): включает и выключает устройство (ON или OFF).
MIC +/- : Изменяет уровень громкости микрофона.
- 2 **F / WIRELESS LINK**: Выбирает функцию и источник входного сигнала. / Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выбрать режим WIRELESS PARTY LINK.
REGION EQ / BASS BLAST: Выбирает региональный эквалайзер. / Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выбрать эффект BASS (BASS BLAST) напрямую.
VOICE CANCELLER : Вы можете использовать эту функцию при воспроизведении музыки, уменьшая уровень громкости голоса исполнителя в различных источниках.
- 3 **REPEAT / DEMO**: прослушивание записей/файлов повторно или в случайном порядке. / Отображает демонстрационный режим.
- 3 **MIC 1**: Подключение микрофона.
- 4 Окно дисплея
- 5 **△**: Открывает и закрывает дисковод.
- 6 USB-порт: Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив устройство USB.
- 7 **⏮/⏭**: Переход на быструю перемотку вперед или назад. / Поиск определенного фрагмента в записи/файле.
⏸: Останов воспроизведения или отмена функции DELETE.
⏪/⏩: начинает или приостанавливает воспроизведение.
- 8 **VOL +/-** : Корректирует громкость звука динамика.
LIGHTING / PARTY LINK: Включает или выключает световые эффекты. / Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выбрать режим PARTY LINK.

Задняя панель



- 1 Шнур питания
- 2 FM ANTENNA
- 3 AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Приложение контроллера



Загрузка приложения **Music Flow Bluetooth** на ваше устройство.

LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя.
<http://www.lg.com>

Дополнительная информация

Технические характеристики


Требования к питанию	См. паспортную табличку.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку.
	Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШхВхГ)	Примерно 451,5 мм x 311 мм x 302,5 мм
Вес нетто	Примерно 7,5 кг
Электропитание на шине (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	220 Вт x 1 (3 Ом на частоте 1 кГц, коэффициент нелинейных искажений 25 %)

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареек



Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Портативная минисистема соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

