

BRUGERVEJLEDNING

3D Blu-ray™/ Hjemmeteatersystem til DVD

For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

MODEL
LHB625



www.lg.com

Copyright © 2015-2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Frontpanel



- USB Port** Tilslut en USB-enhed.
△ Åbning/lukning af diskbakke
>|| Starter eller sætter afspilning på pause.
□ Stopper afspilning.
F Skifter indgangskilden eller funktionen.
- / + Til justering af lydstyrke.
⏻ / ⏻ Tænd/sluk


Bagpanel



- SPEAKERS** Slut til højttalere.
LAN Opret forbindelse til internettet.
HDMI OUT TO TV Slut til et tv.
AUX (L/R) INPUT Slut til en analog enhed.
OPTICAL IN Slut til en digital enhed.
ANTENNA FM Slut til radioantennen.

1 Højttalertilslutning

! Højttalerens design og tilslutningsmetode kan variere efter modeller.




2

Tv-forbindelse

Forbind med afspilleren og tv'et ved hjælp af HDMI ARC (A) eller HDMI & Optical (B).


A HDMI(ARC)-forbindelse

- 1 Slut afspilleren til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel.
- 2 Indstil indgangsvælgeren til HDMI på tv'et.
- 3 Konfigurer [External Speaker (HDMI ARC)] i menuen Indstilling på tv'et.
- 4 Følg anvisningerne på tv-skærmen ved hjælp af fjernbetjeningen.



B HDMI & Optical-forbindelse

- 1 Slut afspilleren til tv'et ved hjælp af et HDMI & Optical-kabel.
- 2 Indstil indgangsvælgeren til HDMI på tv'et.
- 3 Konfigurer [External Speaker (Optical)] i menuen Indstilling på tv'et.
- 4 Følg anvisningerne på tv-skærmen ved hjælp af fjernbetjeningen.



3

Menuen Start

Efter startopsætning bliver menuen Start vist på tv-skærmen. Nyd forskellige funktioner på afspilleren.



Hvis du vil bruge onlinetjenester, skal afspilleren være forbundet til internettet via en trådfast eller trådløs forbindelse.

Styreapplikation



Hent applikationen LG AV Remote til din enhed.

LG Sound Sync
(trådløst)

Hent den online brugervejledning angående flere oplysninger: <http://www.lg.com>

Tilstanden Private
Sound

Med MUSICflow



Yderligere oplysninger

Specifikation


Krav til strømforsyning	Se mærkat vedr. netstikkontakt.
Strømforsbrug	Se mærkat vedr. netstikkontakt.
	Standby i netværkstilstand : 1,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiverede.)
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forstærker (samlet RMS-udgangseffekt)	1,000 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan afbrydes det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Sluk for enheden.

Udskiftning af batteri



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret. LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Kundesupport

Du kan opdatere afspilleren ved hjælp af den nyeste software, som forbedrer produktets drift og/eller tilføjer nye funktioner. Du kan få den nyeste software til denne afspiller (hvis der er blevet udviklet opdateringer) ved enten at køre softwareopdateringerne, besøge <http://www.lg.com> eller kontakte LG Electronics kundeservicecenter.

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen 3D BLU-RAY HOME CINEMA er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm

