



คุณมีตัวอย่างง่าย

Wi-Fi

ชาวด้บาร์

S95TR

(SPT9-SL, SPT9-SR)



MFL05806701

2407_Rev02

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2025 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ไทย

รายละเอียดจำเพาะ

การจ่ายไฟที่ต้องการ

- อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก

การสิ้นเปลืองพลังงาน

- อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก

ขนาดของชาวด์บาร์ (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 1250.0 มม. x 63.0 มม. x 135.0 มม.

ขนาดของลำโพงหลังไร้สาย (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 159.0 มม. x 223.0 มม. x 100.0 มม.

142.0 mm.

สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB): 5 โวลต์ **==** 500 มิลลิแอมป์

เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก): 810 วัตต์ ค่าเฉลี่ย

กำลังสอง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีการหน้า้ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>




LG Electronics มีบริการจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ให้คุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายใน

การดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณ

สามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ไทย การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อีกอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ดูคำแนะนำการใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูงได้ที่ <http://www.lg.com> หรือสแกน QR โค้ดเพื่อดูวิดีโอคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของท่าน



- (A) ขาตั้งบาร์ (B) ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล (C) ไฟ LED แสดงสถานะ (1)(2)(3) (D) ลำโพงหลังไร้สาย (E) ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย - ติดตั้งไว้ใกล้กับขาตั้งบาร์ (F) อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

○ : เปิด / ● : ปิด / ☀ : กระพริบ							
ไฟแสดงกระพริบ	สีขาว	กะพริบเป็นสีขาว	สีขาว	กะพริบเป็นสีขาว	สีขาว	สีเหลืองทอง	ม่วง
เปิดพลังงาน ปิดพลังงาน	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth พร้อม ใช้งาน	Bluetooth	Wi-Fi พร้อม	Wi-Fi	HDMI IN	USB

1. ต่อขาตั้งบาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคัลหรือสาย HDMI
2. หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล้องทีวีดิจิตอล เครื่องเล่นบลูเรย์ เกมคอนโซล ฯลฯ) ให้เชื่อมต่อเข้ากับ ขาตั้งบาร์หรือโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI
! หากจำเป็น ให้เชื่อมต่อสาย HDMI สายออฟติคัล หรือสายเพิ่มความยาว USB เพื่อเชื่อมต่อกับขาตั้งบาร์
3. เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย → ลำโพงหลังไร้สาย → ขาตั้งบาร์ จากนั้นให้เปิด sound bar เมื่อเชื่อมต่อขาตั้งบาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนซับวูฟเฟอร์ไร้สายและ ลำโพงหลังไร้สาย จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
4. การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ของท่าน
1 กดปุ่ม ฟังก์ชัน (☰) ซ้าย จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ HDMI™ IN บนขาตั้งบาร์ ให้กดปุ่ม ฟังก์ชัน (☰) ซ้าย จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีเหลืองทอง
2 ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ ให้ตั้งเอาต์พุตไฟเป็น [HDMI ARC], [ออฟติคัล], [LG WOWCAST], หรือ [ลำโพงภายนอก]
! หากท่านมีโทรทัศน์ LG ที่รองรับฟังก์ชัน WOWCAST ในตัว ท่านจะสามารถเชื่อมต่อขาตั้งบาร์แบบไร้สายได้
5. การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Wi-Fi
1 เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของท่านกับ Wi-Fi
2 ติดตั้งแอป LG ThinQ จาก Google Play หรือ App Store
3 เปิดแอป LG ThinQ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ
4 ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของท่าน แล้วท่านจะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ผ่านแอป LG ThinQ
6. การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth
1 กดปุ่ม ตั้งค่า (⚙) บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก Bluetooth เปิดฟังก์ชัน Bluetooth (☑ ปิด > ☑ เปิด)
2 กดปุ่ม จับคู่ Bluetooth (🔗) หลังจากครู่หนึ่ง ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว
3 ค้นหาแล้วเลือก "LG-Speaker_S95TR_XXXX"
4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth ไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

! หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซับวูฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลังไร้สาย หมายความว่าขาตั้งบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพง หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

- 1 กดปุ่ม พลังงาน (⏻) บนขาตั้งบาร์เพื่อปิดเครื่อง
2 กดปุ่ม PAIRING ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย หรือลำโพงหลังไร้สายที่ไม่ได้เชื่อมต่อ ตรวจสอบว่าไฟ LED แต่ละดวงกะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
- หากท่านยังคงเห็นไฟ LED สีแดงทั้งซับวูฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลังไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์หรือลำโพงหลังไร้สายค้างไว้อีกครั้ง
3 กดปุ่ม พลังงาน (⏻) บนขาตั้งบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
4 เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สว่างขึ้นเป็นสีเขียวบนซับวูฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลังไร้สาย
* เก็บขาตั้งบาร์ ซับวูฟเฟอร์ และ ลำโพงหลังไร้สาย ไว้ที่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น กระจกใส กระจก กระจกใส ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณไร้สาย
• ลำโพงบางตัวอาจไม่ส่งเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่มาของสัญญาณอินพุต เลือกโหมดเสียง BASS BLAST (BASS BLAST+) เพื่อฟังเสียงผ่านลำโพงทุกตัว

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.