

ENGLISH

Specification

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.

Rear speaker dimensions (W x H x D):

Approx. 100.0 mm x 176.5 mm x 120.0 mm

עברית

מפרט

דרישות חשמל

- יש לעניין בתוויות הראשית של המוצר

צריכת חשמל

- יש לעניין בתוויות הראשית של המוצר

מידות המAKER האחורית (רוחב x גובה x אורך):

100.0 mm x 176.5 mm x 120.0 mm (בקירית)



מדריך מהיר

רמקול אחורי אקטיבי

ACTIVE REAR SPEAKER

SPT8-S

www.lg.com

זכויות יוצרים © כל הזכויות שמורות לחברת
.LG ELECTRONICS INC 2024-2025



COV37832815

2401_Rev01

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.




A Rear Speakers

- 1 Connect the rear speakers via a speaker cable. When connecting the rear speakers, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.
- 2 Connect to power in the following order: rear speakers → soundbar. Then, turn on the soundbar. When the connection is automatically established with the soundbar, the LEDs on the rear speaker will light up green.

Surround Sound On/Off

When you turn on the surround function, you can enjoy magnificent surround sound for all input sound sources with the rear speakers. The initial setting for the surround function is OFF, turn the surround function ON to use it. Refer to the on-line manual for settings of surround sound function.



- You can find compatible soundbars using the QR code on page 2 in this manual.
- Design and specifications are subject to change without notice.

עברית התקנה ושימוש במוצר

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי. לסייעיה בהוראות עברו תכונות מתקדמות, בקר בכתובת <http://www.lg.com> או סרק את קוד QR והוא תואם המדריך למשתמש. חלק מתוכן מדריך זה עשוי להיות שונה מה מוצר שלך.



A רמקולים אחוריים



- 1 חיבור את הרמקולים האחוריים באמצעות כבל רמקול. בעת חיבור הרמקולים האחוריים, חיבורו את הcabל עם הפסים השחורים למסוף השליל של רמקול ואת הcabל הנתר למסוף החיבור של כל רמקול.
- 2 יש לחבר להשלם בסדר הבא: רמקולים אחוריים ← סאונד בר ואז להדילק את הסאונד בר. כאשר החיבור נוצר אוטומטית עם הסאונד בר, נוריות ה-LED ברמקול האחורי יידלקו בירוק.

סאונד סראונד פועל/כבד

כאשר מפעלים את פונקציית הסאונד, ניתן להינות מסאונד סראונד נפלא עבור כל הכנסות של מקו ה-סאונד לרמקולים האחוריים. מצב ההדרגה ההתלכתי של פונקציית הסאונד הינו כבוי, יש להפעיל את הפעונקציה על מנת להשתמש בה. למידע נוסף יש לעיין במדריך האונ-ליין למשתמש.



במידה nondלקת נוריות LED אוזומה ברמקול האחורי, זה אומר שהסאונד בר אין מחובר לרמקולים. אם זה המצב יש לחבר אותו בסדר הבא:
① לחץ על לחצן פועלה/כבדי (PAIRING) במקו הקול ליבוקו החידשה.
② לחנו על לחצן PAIRING בברמקול האחורי. בדקו אם נורית ה-LED מבהבת בירוק.
③ לחץ על לחצן הפעלה/כבדי (PAIRING) במקו הקול להפעלה.
④ כאשר החיבור נוצר, תדלק נורית LED באז יירוק ברמקול האחורי.
* הרחיקו את הסאונד בר, מצלק נורית LED באז יירוק ברמקול האחורי.
• תוכלו למצאו סאונד ברים שמתאימים לערצת הרמקולים בירקוט הברקוד שנמצא בעמוד 2 של מדריך זה.
• עזוב ומפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.



תואם LG סאונד בר ש"ח
Compatible LG Soundbar

