SIMPEL VEJLEDNING

# Trådløs lydbjælke

DANSK

Læs venligst denne manual grundigt, før du anvender dette apparat,
og gem den til fremtidig reference.
Hvis du vil få vist anvisninger om avancerede funktioner,
kan du besøge http://www.lg.com og derefter hente brugervejledningen.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i din enhed.

MODELLER

SJ5 SJ5B

*MFL69670152*


www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.




## Frontpanel

**Knapperne befinder sig på bagsiden af apparatet.**



- Standby
- Vælg funktion
- Justerer lydstyrken

## Bagpanel




DC IN ..... Tilslut til AC adapteren
OPTICAL IN ..... Tilslut en optisk enhed
PORTABLE IN ..... Tilslut en transportabel enhed
USB ..... Tilslut en USB-enhed
HDMI OUT (TV ARC) ..... Tilslut til et TV
HDMI IN ..... Tilsluttes HDMI OUT på en enhed.

## 1 Subwoofer-tilslutning

Anbring den trådløse subwoofer nær lydbjælken, og gør følgende.


1. Tilslut den trådløse subwoofer og lydbjælken strømkabel til stikkontakten.
2. Tænd for lydbjælken:
   Lydbjælken og den trådløse subwoofer forbindes **automatisk**. Den grønne LED i subwooferen tændes.

### Forbind subwooferen manuelt

Hvis subwooferen ikke producerer lyd, forsøg at oprette forbindelse manuelt.

1. Tryk på **Pairing** knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer.
   - Det grønne LED på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt.
2. Tænd for hovedenheden.
3. Parring er gennemført.
   - Den grønne LED lampe tændes bag på den trådløse subwoofer.

Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.




## 2 Tv-forbindelse

Forbind lydbjælken og tv'et ved hjælp af Optical (Optisk) (Ⓐ) eller HDMI ARC (Ⓑ).


### Ⓐ Optisk tilslutning

1. Slut lydbjælken til tv'et ved hjælp af et optisk kabel.
2. Konfigurer [Ekstern højttaler (optisk)] i menu indstillingen på tv'et.




### Ⓑ HDMI (ARC)-tilslutning


1. Slut lydbjælken til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel.
2. Konfigurer [Ekstern højttaler (HDMI ARC)] i menu indstillingen på tv'et.




- HDMI-tilslutning er ikke muligt, hvis TV'et ikke understøtter HDMI ARC.
- ARC signalet har høj prioritet, hvis enheden er forbundet med OPTICAL og ARC på samme tid.


### Tilslutning af ekstra enhed

1. Tilslut til ekstern enhed, som anvist.




2. Indstil indgangskilde ved at trykke gentagne gange på **F** på fjernbetjeningen eller enheden.

## Fjernbetjening





**:** Skru ned for lydstyrken om aften.

**AV SYNC:** Synkroniserer lyden og videoen.

**AUTO VOL:** Justerer automatisk lydstyrken.

**AUTO POWER:** Tænder automatisk ved hjælp af en indgangskilde.

### Udskiftning af batteri



## Yderligere oplysninger

### Specifikation

| | |
|---|---|
| Strøm-forbrug | Der henvises til den primære mærkat. |
| | Netværk i standby: 1,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiverede). |
| Strømforsyning | • Model : DA-38A25<br>• Producent : Asian Power Devices Inc.<br>• Indgangsspænding : 100-240 V eller 50-60 Hz, 1,2 A<br>• Udgangsspænding : 25 V ⎓ 1,52 A |
| Mål (B x H x D) | Ca.<br>950 mm x 55 mm x 85 mm<br>Med fod |
| Bus-strømforsyning (USB) | 5 V ⎓ 500 mA |
| Forstærker (samlet RMS-udgangseffekt) | 320 W RMS |

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

### Sådan afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTO POWER ON/OFF til fra og sluk enheden.

### Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på http://opensource.lge.com.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

### Overensstemmelseserklæring

CE

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

| Frekvensområde | Udgangseffekt (maks.) |
|---|---|
| 2402 til 2480 MHz | 10 dBm |
| 5730 til 5821 MHz | 13 dBm |

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE